

B E T R I E B S A N L E I T U N G

Plattenaufteilsäge FW - 330

Type: FW 330/330


Masch. Nr.: 7595

Lieferadresse: Beckert, GmbH
Innenausbau
Am Vogelherdt 3
D0-6300 Ilmenau

Konstruktion: 1992

1. Sicherheitsvorschriften
2. Bedienungsanleitung
3. Maschinenaufstellungsplan
4. Technische Daten
5. Ersatzteilliste
6. Schmierplan
7. Pneumatikschema
8. Dokumentation

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part of the document is a list of names and titles.

3. The third part of the document is a list of names and titles.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles.

5. The fifth part of the document is a list of names and titles.

6. The sixth part of the document is a list of names and titles.

7. The seventh part of the document is a list of names and titles.

8. The eighth part of the document is a list of names and titles.

9. The ninth part of the document is a list of names and titles.

10. The tenth part of the document is a list of names and titles.

11. The eleventh part of the document is a list of names and titles.

12. The twelfth part of the document is a list of names and titles.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and titles.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and titles.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and titles.

B E S O N D E R E H I N W E I S E

1. EINLAUFROLLENBAHNEN

Dieser Bereich ist unter keinen Umständen zu betreten, da die aufgelegten Plattenstapel jederzeit automatisch Losfahren können:
Sicherheitsabstand einhalten!

2. ABSCHIEBER

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!
Greifen sie niemals zwischen die Abschieberzylinder und den Eingabestapel!

3. WALZEN EINGABE

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!
Greifen sie niemals zwischen die Walzen!

4. VAKUUM EINGABE

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!

5. ROLLENTISCHE

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!
Greifen sie niemals zwischen die Rollen und das fahrende Paket!

6. KETTENTRANSPORTE

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!
Greifen sie niemals zwischen Kette und Kettenrad!

7. EINSCHÜBE

Greifen sie niemals auf die Führungen und die Zahnstangen, wenn der "NOT AUS" Schalter nicht gedrückt ist!

8. KLEMMER AM EINSCHUB

Greifen sie niemals in einen offenen Klemmer!

9. SÄGEMASCHINE

Sägeblattwechsel nur bei Stillstand des Sägeblattes! (gesichert mit Zeitschalter und der Abdeckkappe) Beim Betätigen des Schalters "Sägeblattwechsel", nicht in den Schwanzbereich des Sägeblattes greifen!

Entfernen sie die Abdeckungen der Maschine, nur für Reparatur- oder Reinigungsarbeiten.

Halten sie sich niemals im Bereich des Druckbalkens auf, wenn der "NOT AUS" Schalter nicht gedrückt ist! Reparaturarbeiten am Druckbalken nur durchführen, wenn dieser durch eine stabile Unterlage gegen Absenken gesichert ist!

10. NIEDERHALTER

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!

Greifen sie niemals unter einen Niederhalter!

11. ABFALLKLAPPEN

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!

Greifen sie niemals in den Bereich zwischen Maschinentisch und Abfallklappe!

12. ABFALLBANDTRANSPORT

Stehen sie niemals auf das Abfallband!

13. PAKET- UND STREIFENAUSRICHTER

Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!

Besondere Vorsicht beim Streifenausrichter nach der Quersäge!

14. DREHTISCH

Halten sie sich niemals im Schwenkbereich des Drehtisches auf!

15. LUFTKISSENTISCHE

Halten sie das Material immer fest, damit dieses nicht unkontrolliert gleitet und zu Boden fällt! Lassen sie den Luftkissentisch nicht unbeobachtet! Wenn keine Beobachtung möglich ist, Materialzufuhr unterbrechen!

16. **AUSLAUFTTISCH**
Greifen sie niemals zwischen die Rollen und dem fahrenden Paket!
17. **SÄMTLICHE ROLLENBAHNEN IM STAPEL- UND AUSLAUFBEREICH**
Dieser Bereich ist unter keinen Umständen zu betreten, da die aufgelegten Plattenpakete jederzeit automatisch losfahren können!
Sicherheitsabstand einhalten!
18. **SÄMTLICHE HEBETISCHE IM EINLAUF- STAPEL- UND AUSLAUFBEREICH**
Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!
Für alle Reparaturarbeiten am Hebetisch, muß dieser mit der dafür vorgesehenen Abstützung, oder durch eine stabile Unterlage, gegen Absinken gesichert werden!
19. **QUERVERSCHIEBEWAGEN**
Halten sie sich niemals im Fahrbereich des Querverschiebewagens auf, da dieser jederzeit automatisch losfahren kann.
20. **STAPELGERÄTE**
Dieser Gefahrenbereich ist nur bei gedrücktem "NOT AUS" Schalter zu betreten!
Greifen sie niemals auf die Führungen und Zahnstangen! Halten sie sich niemals zwischen Gabelwagen und Rollenbahn, Ausrichter oder Abstreifer auf!
21. **VERTEILTISCHE**
Halten sie sich niemals im Fahrbereich des Verteiltisches auf, da dieser jederzeit automatisch losfahren kann!
22. **DREHGERÄTE**
Greifen sie niemals in den Bereich des Drehrahmens!
23. **ZENTRIERGERÄTE**
Greifen sie niemals in den Bereich des Zentrierrostes!
24. **STAPELAUTOMAT**
Halten sie sich niemals im Fahrbereich des Tablettes und Abstreifers auf, wenn der "NOT AUS" Schalter nicht gedrückt ist!
Greifen sie niemals auf Führungen, Zahnstangen, Ketten und Kettenräder oder zwischen Tablett und Auflage!

2. **BEDIENUNGSANLEITUNG**


Sägeblattwechsel

Auf der Pultplatte den Wahlschalter "Sägeblattwechsel" auf "I" stellen (Säge auf).

Die Sägewelle langsam drehen, bis der gefederte Steckdorn eingearastet werden kann. Mutter lösen - Achtung Linksgewinde!

Sägeblatt wechseln - Mutter anziehen - Wahlschalter "Sägeblattwechsel" wieder auf "0" stellen (Säge ab).

Maschine ist wieder einsatzbereit.



Vorritzer

Vorritzerinbetriebnahme:


Durch Einschalten des Vorritzer - Sägemotors kommt die Vorritzersäge hoch.

Höhenverstellung:

Durch drehen der Höhenverstellerschraube wird das Vorritzerblatt in der Höhe verstellt. Links - auf / Rechts - ab


Seitenverstellung:

Durch drehen der Seitenverstellspindel wird das Blatt axial verstellt. Rechts - nach Hinten / Links - nach vorne




Druckregelung

Das Einstellen der Drücke für Druckbalken, Niederhalter, Klemmer, Streifenausrichter und Paketausrichter erfolgt am jeweiligen Druckregler und kann am dazugehörigen Manometer abgelesen werden!



Pedal

Zu den Drucktasten auf dem Bedienpult parallel geschaltet, ist das Pedal mit 3 Schaltstellungen.



Stellung 1: HEBEN

Einleiten eines Arbeitszyklus. Stop während des Vorlaufs.

Mittelstellung: NEUTRAL

Stellung 2: DRÜCKEN


Absenken des Blattes während des Vorlaufs und infolge dessen, Rücklauf in die Ausgangslage.

Einstellen des Einschubes

Parallelität:

Der Einschubwagen kann sich durch Stöße oder sonstige Einwirkungen verstellen, sodaß er nicht mehr parallel zur Sägeachse steht.

Durch Kreuzweises lösen der Schrauben am Spannelement (nur auf einer Seite) werden die Ritzel auf der Antriebswelle drehbar. Anschließend einstellen des Wagens und Schrauben wieder Kreuzweise anziehen!



ZahnspielaEinstellung am Einschub

Am hinteren Führungslager ist die Mutter des unteren Exzenterbolzens zu lösen. Den Exzenter soweit drehen, daß das Lager die Führung nicht mehr berührt.

Nun ist die Mutter des oberen Exzenterbolzens zu lösen. Durch drehen des Exzenters kann das Zahnspiel behoben werden.


Folgendes ist zu beachten:

Lager nicht zu fest anstellen, da sonst erhöhte Reibung zwischen Ritzel und Zahnstange auftritt. Wenn man die Antriebswelle von Hand dreht, darf kein Spiel spürbar sein.

Wenn das Zahnspiel zwischen Ritzel und Zahnstange behoben, und das Spannelement wieder angezogen ist, kann man den Einschub nicht mehr vor und zurück bewegen, ohne daß sich die Welle dreht.

Dann das untere Lager leicht an die Führung anstellen und die Mutter des Exzenterbolzens anziehen.

Den Einschub vorsichtig vorfahren und überprüfen, ob die Höheneinstellung der Klemmer am Maschinentisch stimmt. Bei Bedarf besäumen (siehe spezielle Anleitung).



Besäumen

Position des vorderen Endschalters markieren. Dann die Arretierungsschrauben lösen und den Endschalter nach vorne schieben. Nun die oberen und unteren Klemmerpratzen demontieren. Anschließend mit dem Einschub vorsichtig bis zur Sägelinie vortasten, und um das gewünschte Besäummaß über die Sägelinie vorfahren.

Sägeeinstellung: max. Sägeblattüberstand, kleine Vorschubgeschwindigkeit, normales Sägeblatt.

Nun wieder die Klemmerpratzen montieren und den Endschalter positionieren. Dann muß noch das Eichmaß korrigiert werden (siehe Elektro - Bedienungsanleitung).


Zahnriemenwechsel

Bei Aggregat in Endstellung:

Taster SÄGE AUS betätigen - Sechskantmutter SW 24 lösen - Riemen lockert sich - neuen Riemen einlegen - Sechskantmutter anziehen - Riemen spannt sich - Sechskantmutter mit Countermutter SW 24 sichern.


Achtung: Die Riemen dürfen nur leicht gespannt werden!!

G E F A H R ! Vor dem Riemenwechsel Sägestillstand abwarten!!!




Vorschubantrieb:

Die Kette ist das erste mal nach 200 Betriebsstunden, und fortlaufend alle 2000 Betriebsstunden auf ihre Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuspannen.




Sicherheitsvorhang

Das Drahtseil ist das erste mal nach 200 Betriebsstunden, und fortlaufend alle 2000 Betriebsstunden auf ihre Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuspannen.



Streifenausrichter


Die Kette ist das erste mal nach 200 Betriebsstunden, und fortlaufend alle 2000 Betriebsstunden auf ihre Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuspannen.



Wartung und Reinigung

Die vorderen Abdeckbleche sind alle 200 Betriebsstunden durch lösen der Schrauben und anheben der Bleche zu entfernen. Anschließend kann eine Reinigung der Maschine vorgenommen werden.

Achtung: Nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter Wartungsarbeiten vornehmen.



3. MASCHINENAUFSTELLUNGSPLAN

4. TECHNISCHE DATEN

4. TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Sägeblattdurchmesser:	400 mm
Vorrätzersägeblattdurchmesser:	200 mm
Sägeblatt über Tisch max.:	105 mm
Klemmeröffnung max.:	100 mm
max. Pakethöhe:	86 mm
Motorleistung Hauptsäge:	11 kW bei 50 Hz
Geschwindigkeit Sägeaggregat vor:	1 - 60 m/min
Geschwindigkeit Sägeaggregat zurück:	60 m/min
Geschwindigkeit Einschub vor:	1 - 60 m/min
Geschwindigkeit Einschub zurück:	60 m/min
Absauganschlüsse:	
Längssäge: FW 330	1 x ø 150 mm 1 x ø 100 mm 2 x ø 80 mm
Arbeitshöhe:	950 mm
Bauhöhe:	2130 mm

Maschinengenauigkeit

Schnittgeradheit: $\pm 0,1$ mm auf 3 m Schnittlänge
Winkelgenauigkeit: $\pm 0,2$ mm auf 1 m Schenkellänge
Maßgenauigkeit: $\pm 0,2$ mm

Leistungsanforderungen

Elektrische Leistung: ca. 25 kW / 380 V / 50 Hz
Druckluftmenge: ca. 350 l/min bei 1 bar
Betriebsdruck: min. 6 bar
Absaugmenge: ca. 4200 m³/h bei 32 m/s
Luftgeschwindigkeit

6. SCHMIERPLAN

Druckluftwartungseinheit


Der Druck vor dem Druckregler sollte max. 10 bar betragen.

Der Wasserabscheider ist nach ca. 40 Betriebsstunden zu entleeren! (Siehe Abbildung!)






Ölnebelgerät: Ölstand nach ca. 40 Betriebsstunden prüfen!
Nachfüllen durch die Füllschraube. (Siehe Abbildung!)

Ölarten: ESSO Nuto H32; SP Energol HLP32; ARAL Vitam DE32;
SHELL Tellus C32; MOBIL D.T.E. Oil Light;

Viskosität: 3 - 4 * E bei 50 * C



Verschiedene Ölarten


			Mobil		
Energol HD-S 30* CS 100	Esso Plus Motor Oil 30* Teresso 100	FINA Motor Oil SAE 30* Circan 100	Mobil HD 30* Mobil D.T.E. Oil Extra Heavy	Shell Super 3* Shell Esso Motor Oil 30	Unisatex 30* Rando Oil :00

* an Tankstellen erhältlich - * Obtainable at any garage - * Huites fournies par stations-service et garages.

Sägeaggregat


Die Filzabstreifer an den Laufrollen werden durch die Zentralschmierung mit Öl versorgt. Durch das Betätigen des Pneumatikventils am Ölbehälter den Filz so stark mit Öl tränken, daß ein Ölfilm an den Lagern und Führungen sichtbar wird. (Ventil ca. 20 mal betätigen).

Viskosität: 8 - 9 * E bei 50 * C




Aggregat - Vorschubantrieb

Vorschubkette alle 40 Betriebsstunden gut ölen und alle 2000 Betriebsstunden reinigen.



Druckbalken


Die Führungen, die Zahnräder und Zahnstangen alle 40 Betriebsstunden ölen.




Einschub

Die Filzabstreifer an den Laufrollen werden durch die Zentralschmierung mit Öl versorgt. Durch das betätigen des Pneumatikventils (roter Knopf auf der Ventilplatte) den Filz so stark mit Öl tränken, daß ein Ölfilm an den Lagern und Führungen sichtbar wird. (Ventil ca. 20 mal betätigen).

Viskosität: 8 - 9 * E bei 50 ° C




Zahnstangen und Radsätze alle 40 Betriebsstunden mit einem Haftsprühöl (z.B. Loctite ANTI-SEIZE Lubricant) gründlich einsprühen.



Streifenausrichter

Die Ketten sind alle 200 Betriebsstunden mit Fett oder dickem Öl zu schmieren, und alle 2000 Betriebsstunden zu reinigen.



Schmieranleitung - Zukaufteile

Für die Schmieranleitung der Zukaufteile sollten Sie bitte in der jeweiligen Betriebsanleitung unter Punkt "DOKUMENTATION" nachsehen.

5. ERSATZTEILLISTE

5. E R S A T Z T E I L L I S T E

FW - Beckert

75000095

5.1	Motorenliste 380V/50Hz
5.2	Motorenscheiben
5.3	Aggregatwagen
5.4	Lagerbock Sägewelle
5.5	Höhentrieb
5.6	Spänekorb Sägeblattpanellierung
5.7	Aggregatwagen auf Lagerbock
5.8	Vorritzer
5.9	Maschinentisch 330
5.10	Kabelschlepp 330
5.11	Spänekanal 330
5.12	Pedal 330
5.13	Niederhalter
5.14	Verkleidung 330
5.15	Druckbalken 330
5.16	Sicherheitsvorhang 330
5.17	Sägewagenantrieb 330
5.18	Steuerschrank
5.19	Einschub 330
5.20	Impulsgeber
5.21	Klemmer
5.22	Einschubführung 920
5.23	Kabelschlepp 330
5.24	Rollenlager 330x330
5.25	Winkelanschlag vorne
5.26	Streifenausrichter
5.27	Luftkissentisch
5.28	Formateinrichtung
5.29	Zentralschmierung Einschub

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

WÄRMEPUMPE
HEIZUNG

No. No.	Bezeichnung structural component no. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe	WÄRMEPUMPE HEIZUNG
5.1		WÄRMEPUMPE HEIZUNG	
Pos. acc. Seq.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
	20000075 240000	WÄRMEPUMPE HEIZUNG WÄRMEPUMPE HEIZUNG	
	240000	WÄRMEPUMPE HEIZUNG WÄRMEPUMPE HEIZUNG	
	240000	WÄRMEPUMPE HEIZUNG WÄRMEPUMPE HEIZUNG	
	240000	WÄRMEPUMPE HEIZUNG WÄRMEPUMPE HEIZUNG	

Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part-Indicate reference number. En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Herstellung: Dr. Mannesmann-Fabrik, A-6888 Schwaz, Austria, Telefon: 05343/60111, Telex: 05343/0101-97

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

Nr. No.	Bezeichnung structural component No. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe
Pos. pos. Imp.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article
3 24170		<p>ARTIKELBEZEICHNUNG: 441 48 MM FÄHRE: RAL 2014 GRÜN STIRNHÄHN: FRÖLCH. "LENDL" 12.002 / 12.003 / 12.020-E12 01-000 GRENZ: FÜR GRENZ: 12.013 "11" DECK: 12.014 GRÜ FLANSCH: 120 100 WELLENHAAR: 200 10 ABWIK: 12.015 / 12.016 / 12.017 RACH: 12.018 / 12.019</p>
4 24171		<p>GRUPPENNAME: 441 48 MM 000 00 12 11 11 NN: 014 MM 00: 110 MM 01: 10: 113 A 11: 113 B 000 1000 12.014 / 12.015 / 12.016 / 12.017 12.018 / 12.019 / 12.020 / 12.021 12.022 / 12.023 / 12.024 / 12.025 12.026 / 12.027 / 12.028 / 12.029 12.030 / 12.031 / 12.032 / 12.033 12.034 / 12.035 / 12.036 / 12.037 12.038 / 12.039 / 12.040 / 12.041 12.042 / 12.043 / 12.044 / 12.045 12.046 / 12.047 / 12.048 / 12.049 12.050 / 12.051 / 12.052 / 12.053 12.054 / 12.055 / 12.056 / 12.057 12.058 / 12.059 / 12.060 / 12.061 12.062 / 12.063 / 12.064 / 12.065 12.066 / 12.067 / 12.068 / 12.069 12.070 / 12.071 / 12.072 / 12.073 12.074 / 12.075 / 12.076 / 12.077 12.078 / 12.079 / 12.080 / 12.081 12.082 / 12.083 / 12.084 / 12.085 12.086 / 12.087 / 12.088 / 12.089 12.090 / 12.091 / 12.092 / 12.093 12.094 / 12.095 / 12.096 / 12.097 12.098 / 12.099 / 12.100 / 12.101 12.102 / 12.103 / 12.104 / 12.105 12.106 / 12.107 / 12.108 / 12.109 12.110 / 12.111 / 12.112 / 12.113 12.114 / 12.115 / 12.116 / 12.117 12.118 / 12.119 / 12.120 / 12.121 12.122 / 12.123 / 12.124 / 12.125 12.126 / 12.127 / 12.128 / 12.129 12.130 / 12.131 / 12.132 / 12.133 12.134 / 12.135 / 12.136 / 12.137 12.138 / 12.139 / 12.140 / 12.141 12.142 / 12.143 / 12.144 / 12.145 12.146 / 12.147 / 12.148 / 12.149 12.150 / 12.151 / 12.152 / 12.153 12.154 / 12.155 / 12.156 / 12.157 12.158 / 12.159 / 12.160 / 12.161 12.162 / 12.163 / 12.164 / 12.165 12.166 / 12.167 / 12.168 / 12.169 12.170 / 12.171 / 12.172 / 12.173 12.174 / 12.175 / 12.176 / 12.177 12.178 / 12.179 / 12.180 / 12.181 12.182 / 12.183 / 12.184 / 12.185 12.186 / 12.187 / 12.188 / 12.189 12.190 / 12.191 / 12.192 / 12.193 12.194 / 12.195 / 12.196 / 12.197 12.198 / 12.199 / 12.200 / 12.201 12.202 / 12.203 / 12.204 / 12.205 12.206 / 12.207 / 12.208 / 12.209 12.210 / 12.211 / 12.212 / 12.213 12.214 / 12.215 / 12.216 / 12.217 12.218 / 12.219 / 12.220 / 12.221 12.222 / 12.223 / 12.224 / 12.225 12.226 / 12.227 / 12.228 / 12.229 12.230 / 12.231 / 12.232 / 12.233 12.234 / 12.235 / 12.236 / 12.237 12.238 / 12.239 / 12.240 / 12.241 12.242 / 12.243 / 12.244 / 12.245 12.246 / 12.247 / 12.248 / 12.249 12.250 / 12.251 / 12.252 / 12.253 12.254 / 12.255 / 12.256 / 12.257 12.258 / 12.259 / 12.260 / 12.261 12.262 / 12.263 / 12.264 / 12.265 12.266 / 12.267 / 12.268 / 12.269 12.270 / 12.271 / 12.272 / 12.273 12.274 / 12.275 / 12.276 / 12.277 12.278 / 12.279 / 12.280 / 12.281 12.282 / 12.283 / 12.284 / 12.285 12.286 / 12.287 / 12.288 / 12.289 12.290 / 12.291 / 12.292 / 12.293 12.294 / 12.295 / 12.296 / 12.297 12.298 / 12.299 / 12.300 / 12.301 12.302 / 12.303 / 12.304 / 12.305 12.306 / 12.307 / 12.308 / 12.309 12.310 / 12.311 / 12.312 / 12.313 12.314 / 12.315 / 12.316 / 12.317 12.318 / 12.319 / 12.320 / 12.321 12.322 / 12.323 / 12.324 / 12.325 12.326 / 12.327 / 12.328 / 12.329 12.330 / 12.331 / 12.332 / 12.333 12.334 / 12.335 / 12.336 / 12.337 12.338 / 12.339 / 12.340 / 12.341 12.342 / 12.343 / 12.344 / 12.345 12.346 / 12.347 / 12.348 / 12.349 12.350 / 12.351 / 12.352 / 12.353 12.354 / 12.355 / 12.356 / 12.357 12.358 / 12.359 / 12.360 / 12.361 12.362 / 12.363 / 12.364 / 12.365 12.366 / 12.367 / 12.368 / 12.369 12.370 / 12.371 / 12.372 / 12.373 12.374 / 12.375 / 12.376 / 12.377 12.378 / 12.379 / 12.380 / 12.381 12.382 / 12.383 / 12.384 / 12.385 12.386 / 12.387 / 12.388 / 12.389 12.390 / 12.391 / 12.392 / 12.393 12.394 / 12.395 / 12.396 / 12.397 12.398 / 12.399 / 12.400 / 12.401 12.402 / 12.403 / 12.404 / 12.405 12.406 / 12.407 / 12.408 / 12.409 12.410 / 12.411 / 12.412 / 12.413 12.414 / 12.415 / 12.416 / 12.417 12.418 / 12.419 / 12.420 / 12.421 12.422 / 12.423 / 12.424 / 12.425 12.426 / 12.427 / 12.428 / 12.429 12.430 / 12.431 / 12.432 / 12.433 12.434 / 12.435 / 12.436 / 12.437 12.438 / 12.439 / 12.440 / 12.441 12.442 / 12.443 / 12.444 / 12.445 12.446 / 12.447 / 12.448 / 12.449 12.450 / 12.451 / 12.452 / 12.453 12.454 / 12.455 / 12.456 / 12.457 12.458 / 12.459 / 12.460 / 12.461 12.462 / 12.463 / 12.464 / 12.465 12.466 / 12.467 / 12.468 / 12.469 12.470 / 12.471 / 12.472 / 12.473 12.474 / 12.475 / 12.476 / 12.477 12.478 / 12.479 / 12.480 / 12.481 12.482 / 12.483 / 12.484 / 12.485 12.486 / 12.487 / 12.488 / 12.489 12.490 / 12.491 / 12.492 / 12.493 12.494 / 12.495 / 12.496 / 12.497 12.498 / 12.499 / 12.500 / 12.501 12.502 / 12.503 / 12.504 / 12.505 12.506 / 12.507 / 12.508 / 12.509 12.510 / 12.511 / 12.512 / 12.513 12.514 / 12.515 / 12.516 / 12.517 12.518 / 12.519 / 12.520 / 12.521 12.522 / 12.523 / 12.524 / 12.525 12.526 / 12.527 / 12.528 / 12.529 12.530 / 12.531 / 12.532 / 12.533 12.534 / 12.535 / 12.536 / 12.537 12.538 / 12.539 / 12.540 / 12.541 12.542 / 12.543 / 12.544 / 12.545 12.546 / 12.547 / 12.548 / 12.549 12.550 / 12.551 / 12.552 / 12.553 12.554 / 12.555 / 12.556 / 12.557 12.558 / 12.559 / 12.560 / 12.561 12.562 / 12.563 / 12.564 / 12.565 12.566 / 12.567 / 12.568 / 12.569 12.570 / 12.571 / 12.572 / 12.573 12.574 / 12.575 / 12.576 / 12.577 12.578 / 12.579 / 12.580 / 12.581 12.582 / 12.583 / 12.584 / 12.585 12.586 / 12.587 / 12.588 / 12.589 12.590 / 12.591 / 12.592 / 12.593 12.594 / 12.595 / 12.596 / 12.597 12.598 / 12.599 / 12.600 / 12.601 12.602 / 12.603 / 12.604 / 12.605 12.606 / 12.607 / 12.608 / 12.609 12.610 / 12.611 / 12.612 / 12.613 12.614 / 12.615 / 12.616 / 12.617 12.618 / 12.619 / 12.620 / 12.621 12.622 / 12.623 / 12.624 / 12.625 12.626 / 12.627 / 12.628 / 12.629 12.630 / 12.631 / 12.632 / 12.633 12.634 / 12.635 / 12.636 / 12.637 12.638 / 12.639 / 12.640 / 12.641 12.642 / 12.643 / 12.644 / 12.645 12.646 / 12.647 / 12.648 / 12.649 12.650 / 12.651 / 12.652 / 12.653 12.654 / 12.655 / 12.656 / 12.657 12.658 / 12.659 / 12.660 / 12.661 12.662 / 12.663 / 12.664 / 12.665 12.666 / 12.667 / 12.668 / 12.669 12.670 / 12.671 / 12.672 / 12.673 12.674 / 12.675 / 12.676 / 12.677 12.678 / 12.679 / 12.680 / 12.681 12.682 / 12.683 / 12.684 / 12.685 12.686 / 12.687 / 12.688 / 12.689 12.690 / 12.691 / 12.692 / 12.693 12.694 / 12.695 / 12.696 / 12.697 12.698 / 12.699 / 12.700 / 12.701 12.702 / 12.703 / 12.704 / 12.705 12.706 / 12.707 / 12.708 / 12.709 12.710 / 12.711 / 12.712 / 12.713 12.714 / 12.715 / 12.716 / 12.717 12.718 / 12.719 / 12.720 / 12.721 12.722 / 12.723 / 12.724 / 12.725 12.726 / 12.727 / 12.728 / 12.729 12.730 / 12.731 / 12.732 / 12.733 12.734 / 12.735 / 12.736 / 12.737 12.738 / 12.739 / 12.740 / 12.741 12.742 / 12.743 / 12.744 / 12.745 12.746 / 12.747 / 12.748 / 12.749 12.750 / 12.751 / 12.752 / 12.753 12.754 / 12.755 / 12.756 / 12.757 12.758 / 12.759 / 12.760 / 12.761 12.762 / 12.763 / 12.764 / 12.765 12.766 / 12.767 / 12.768 / 12.769 12.770 / 12.771 / 12.772 / 12.773 12.774 / 12.775 / 12.776 / 12.777 12.778 / 12.779 / 12.780 / 12.781 12.782 / 12.783 / 12.784 / 12.785 12.786 / 12.787 / 12.788 / 12.789 12.790 / 12.791 / 12.792 / 12.793 12.794 / 12.795 / 12.796 / 12.797 12.798 / 12.799 / 12.800 / 12.801 12.802 / 12.803 / 12.804 / 12.805 12.806 / 12.807 / 12.808 / 12.809 12.810 / 12.811 / 12.812 / 12.813 12.814 / 12.815 / 12.816 / 12.817 12.818 / 12.819 / 12.820 / 12.821 12.822 / 12.823 / 12.824 / 12.825 12.826 / 12.827 / 12.828 / 12.829 12.830 / 12.831 / 12.832 / 12.833 12.834 / 12.835 / 12.836 / 12.837 12.838 / 12.839 / 12.840 / 12.841 12.842 / 12.843 / 12.844 / 12.845 12.846 / 12.847 / 12.848 / 12.849 12.850 / 12.851 / 12.852 / 12.853 12.854 / 12.855 / 12.856 / 12.857 12.858 / 12.859 / 12.860 / 12.861 12.862 / 12.863 / 12.864 / 12.865 12.866 / 12.867 / 12.868 / 12.869 12.870 / 12.871 / 12.872 / 12.873 12.874 / 12.875 / 12.876 / 12.877 12.878 / 12.879 / 12.880 / 12.881 12.882 / 12.883 / 12.884 / 12.885 12.886 / 12.887 / 12.888 / 12.889 12.890 / 12.891 / 12.892 / 12.893 12.894 / 12.895 / 12.896 / 12.897 12.898 / 12.899 / 12.900 / 12.901 12.902 / 12.903 / 12.904 / 12.905 12.906 / 12.907 / 12.908 / 12.909 12.910 / 12.911 / 12.912 / 12.913 12.914 / 12.915 / 12.916 / 12.917 12.918 / 12.919 / 12.920 / 12.921 12.922 / 12.923 / 12.924 / 12.925 12.926 / 12.927 / 12.928 / 12.929 12.930 / 12.931 / 12.932 / 12.933 12.934 / 12.935 / 12.936 / 12.937 12.938 / 12.939 / 12.940 / 12.941 12.942 / 12.943 / 12.944 / 12.945 12.946 / 12.947 / 12.948 / 12.949 12.950 / 12.951 / 12.952 / 12.953 12.954 / 12.955 / 12.956 / 12.957 12.958 / 12.959 / 12.960 / 12.961 12.962 / 12.963 / 12.964 / 12.965 12.966 / 12.967 / 12.968 / 12.969 12.970 / 12.971 / 12.972 / 12.973 12.974 / 12.975 / 12.976 / 12.977 12.978 / 12.979 / 12.980 / 12.981 12.982 / 12.983 / 12.984 / 12.985 12.986 / 12.987 / 12.988 / 12.989 12.990 / 12.991 / 12.992 / 12.993 12.994 / 12.995 / 12.996 / 12.997 12.998 / 12.999 / 13.000 / 13.001 13.002 / 13.003 / 13.004 / 13.005 13.006 / 13.007 / 13.008 / 13.009 13.010 / 13.011 / 13.012 / 13.013 13.014 / 13.015 / 13.016 / 13.017 13.018 / 13.019 / 13.020 / 13.021 13.022 / 13.023 / 13.024 / 13.025 13.026 / 13.027 / 13.028 / 13.029 13.030 / 13.031 / 13.032 / 13.033 13.034 / 13.035 / 13.036 / 13.037 13.038 / 13.039 / 13.040 / 13.041 13.042 / 13.043 / 13.044 / 13.045 13.046 / 13.047 / 13.048 / 13.049 13.050 / 13.051 / 13.052 / 13.053 13.054 / 13.055 / 13.056 / 13.057 13.058 / 13.059 / 13.060 / 13.061 13.062 / 13.063 / 13.064 / 13.065 13.066 / 13.067 / 13.068 / 13.069 13.070 / 13.071 / 13.072 / 13.073 13.074 / 13.075 / 13.076 / 13.077 13.078 / 13.079 / 13.080 / 13.081 13.082 / 13.083 / 13.084 / 13.085 13.086 / 13.087 / 13.088 / 13.089 13.090 / 13.091 / 13.092 / 13.093 13.094 / 13.095 / 13.096 / 13.097 13.098 / 13.099 / 13.100 / 13.101 13.102 / 13.103 / 13.104 / 13.105 13.106 / 13.107 / 13.108 / 13.109 13.110 / 13.111 / 13.112 / 13.113 13.114 / 13.115 / 13.116 / 13.117 13.118 / 13.119 / 13.120 / 13.121 13.122 / 13.123 / 13.124 / 13.125 13.126 / 13.127 / 13.128 / 13.129 13.130 / 13.131 / 13.132 / 13.133 13.134 / 13.135 / 13.136 / 13.137 13.138 / 13.139 / 13.140 / 13.141 13.142 / 13.143 / 13.144 / 13.145 13.146 / 13.147 / 13.148 / 13.149 13.150 / 13.151 / 13.152 / 13.153 13.154 / 13.155 / 13.156 / 13.157 13.158 / 13.159 / 13.160 / 13.161 13.162 / 13.163 / 13.164 / 13.165 13.166 / 13.167 / 13.168 / 13.169 13.170 / 13.171 / 13.172 / 13.173 13.174 / 13.175 / 13.176 / 13.177 13.178 / 13.179 / 13.180 / 13.181 13.182 / 13.183 / 13.184 / 13.185 13.186 / 13.187 / 13.188 / 13.189 13.190 / 13.191 / 13.192 / 13.193 13.194 / 13.195 / 13.196 / 13.197 13.198 / 13.199 / 13.200 / 13.201 13.202 / 13.203 / 13.204 / 13.205 13.206 / 13.207 / 13.208 / 13.209 13.210 / 13.211 / 13.212 / 13.213 13.214 / 13.215 / 13.216 / 13.217 13.218 / 13.219 / 13.220 / 13.221 13.222 / 13.223 / 13.224 / 13.225 13.226 / 13.227 / 13.228 / 13.229 13.230 / 13.231 / 13.232 / 13.233 13.234 / 13.235 / 13.236 / 13.237 13.238 / 13.239 / 13.240 / 13.241 13.242 / 13.243 / 13.244 / 13.245 13.246 / 13.247 / 13.248 / 13.249 13.250 / 13.251 / 13.252 / 13.253 13.254 / 13.255 / 13.256 / 13.257 13.258 / 13.259 / 13.260 / 13.261 13.262 / 13.263 / 13.264 / 13.265 13.266 / 13.267 / 13.268 / 13.269 13.270 / 13.271 / 13.272 / 13.273 13.274 / 13.275 / 13.276 / 13.277 13.278 / 13.279 / 13.280 / 13.281 13.282 / 13.283 / 13.284 / 13.285 13.286 / 13.287 / 13.288 / 13.289 13.290 / 13.291 / 13.292 / 13.293 13.294 / 13.295 / 13.296 / 13.297 13.298 / 13.299 / 13.300 / 13.301 13.302 / 13.303 / 13.304 / 13.305 13.306 / 13.307 / 13.308 / 13.309 13.310 / 13.311 / 13.312 / 13.313 13.314 / 13.315 / 13.316 / 13.317 13.318 / 13.319 / 13.320 / 13.321 13.322 / 13.323 / 13.324 / 13.325 13.326 / 13.32</p>

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
 Liste des pièces de rechange

Nr. No.	Baugruppe structure component groupe du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe
Pos. pos. ref.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article
		1 Teil aus Holz 10 x 10 2 KAS. 1063 Pa 1 KAS. 10 43/10 400. ER. 142 510 00002 FARBE: RAL 7032 KIESELGRAU


Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number. En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Motorscheiben

motor disk

Aggregatwagen

saw carriage



siehe Motorenliste Pos. 7
see motor list pos. 7

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

HALBE ZEICHNUNGSAUFGABE
PROCESSES POSITION

Nr. No.	Gruppen- struktural component No. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe
1-3		FR. MOTORRECHHEIM & FR. KURZLAUFGERÄTE

Hos. pos. ncp.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article
	09010004	FR. MOTORRECHHEIM &
1	09010102	FR. KURZLAUFGERÄTE S. NO 100
2	0901 000	FR. RIEPENGARTEILE FÜR
	09010012	FR. KURZLAUFGERÄTE
3	0901 001	FR. EXZENT. WELLE ZW. 5-3
4	0901 000	FR. LAUFSTERN. M8x11,5/100 R
5	0901 000	FR. MUTTER M8x11,5/100 R ZEICHNUNGSPARTI: ERLAUBTES. (BYN) 100 100. KOMPLETT NACH ZEICHNUNG AB- FERTIGEN.
6	101000	GERÄTE KONTAKT 400 000 019 0002
7	101005	GERÄTE KONTAKT 100 000
8	101008	AUSSCHL. 100 000
9	101009	019 0000 00-019 000 019 000 00-019 000
10	101017	BL. VERB. 1000 A-31.01 10017
11	101071	VERB. 1000 100 000 K NIT. NUTTEILE 100000
12	101084	VERB. 1000 100 000
13	101092	VERB. 1000 100 000
14	101097	GERÄTE HYDRAULIK 100000
15	101098	BLECH 1000 100 000
16	101099	EL. 1000 100 000
17	101173	019 0000 10.1010
18	101191	019 0000 10.1010
19	101192	019 0000 10.1010
20	101193	019 0000 10.1010
21	101194	019 0000 10.1010
22	101195	019 0000 10.1010

2,000/ M
2,000/ M
1,800/ M

Bei Ersatzteilanforderung Best.-Nr. angeben! When ordering spare part indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Schödling & Co., Maschinenfabrik, A-6855 Schwanen/Austria. Telefon 05270/6121 u. 05270/3300/3311

Lagerbock Saegewelle

Hoehentrieb

Spaenekorb Saegeblattarretierung


Aggregatwagen

spindle pedestal saw spindle

Lifting and lowering device

chip cage saw blade fixing device

saw carriage



siehe Motoranl. ste Pos. 3

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

DIAGRAMME POSITION
POSITION

Nr. No.	Bezeichnung structural component no. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe	DIAGRAMME POSITION POSITION
5.6		FR-ROTOR 2000 2000/2000	3
5.7		FR-ROTOR 2000 2000/2000	3
5.8		FR-ROTOR 2000 2000/2000	4
5.9		FR-ROTOR 2000 2000/2000	5
Pos. post. sup.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
	09020010	FR-LAGERBOCK GABEFASZLA	
1	10020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
2	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
3	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
4	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
5	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
6	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
7	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
8	101755	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
9	100777	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
10	101888	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
11	100687	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
12	100100	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
13	101030	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
14	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
15	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
16	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
17	100214	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
18	100480	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
19	100240	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
20	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
21	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
22	101030	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
23	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
24	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
25	09020010	FR-ROTOR 2000 2000/2000	
26	100230	FR-ROTOR 2000 2000/2000	

Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben. When ordering spare part indicate reference number. En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Sondling - Co., Maschinenfabrik, A-8858 Schwarzach/An der Raab, Telefon 06299/4101-0, Telex 120 100 100

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

Nr. No.	Grupp. nomen. ampt. nomen. du. du groupe	Gruppen nomen name of structural component nom. du groupe
------------	--	---

Pos. pos. n°	Best.-nummer reference number num. n° de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article
--------------------	---	---

37 100543


DRUCKDRUMM 180. 110x217 1/8 17,00mm
Ac 30 0 Km. 000000 1

Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare parts indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!


Schelling + Co., Maschinenteilefabrik, 20. 04481 Schwetzingen/Austria, Telefon 0 6 22 5 11 1 1 1, Telefax 0 6 22 5 11 1 1 1

Vornitzen

scorer



13, 27, 28



siehe Motorenliste Pos. 2
see motor list pos. 2

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

2013L 1E1140001000
70000505 POSITION


Nr. No. No.	Beschreibung of structural component Nom du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe
1	09030010	FU-VORRITZER
2	09030011	FU-VORRITZIERWELLE
3	09030012	FU-VORRITZIERVERFRIEDLWELLE
4	09030013	FU-FLANSCH INNEN
5	09030014	GF-FLANSCH AUSSEN
6	09030015	GF-LAGERBUCHSE
7	09030016	NR-AUßER 400 X 14 NR
8	09030017	NR-INNEN 400 X 14 NR
9	09030018	NR-SCHNECKENWELLE
10	09030019	GF-BOHMENBOHRER AUSSEN
11	09030020	GF-BOHMENBOHRER INNEN
12	09030021	GF-DIEMENSCHLUBE VORRITZER
13	09030022	GF-DIEMEN 110 X 100 X 100
14	101717	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
15	101718	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
16	101719	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
17	101720	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
18	101721	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
19	101722	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
20	101723	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
21	09030010	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
22	101724	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
23	101725	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
24	101726	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
25	101727	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
26	101728	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
27	101729	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
28	101730	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
29	101731	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100
30	101732	GF-BOHMENBOHRER 400 X 100

Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande.

Schödling - Carl Moschnerfabrik, A-8800 Schwarzenau/Austria, Telefon 06742/3100, Telex 620000/0100

Maschinentisch
Kabelschlepp
Spaenekanal

maschine table
cable guidance
chip conduit



ERSATZTEILLISTE




Spare parts list
Liste des pièces de rechange

Nr. No.	Bezeichnung Description	Gruppenname Nom du groupe	EIGENE BEZEICHNUNG PROPRE POSITION
3.1		FR-RECHENKAPPE 330	
3.1.1		FR-KABELSCHLAPP 330	
3.1.1.1		FR-SPANNKANAL 330	
Pos. des rep.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
	09100010	FR-RECHENKAPPE 330	
1	09112910	FR-TROCKENREINIGUNG 330 X	
2	09113010	FR-TROCKENREINIGUNG 330 X	
3	09113110	FR-TROCKENREINIGUNG 330	
4	09107400	FR-TROCKENREINIGUNG 330	
5	000000	FR-RECHENKAPPE 330	22.132/ #
6	101147	FR-RECHENKAPPE 330	
7	100000	FR-RECHENKAPPE 330	1.000/ #A
8	101148	FR-RECHENKAPPE 330	1.000/ #A
9	101147	FR-RECHENKAPPE 330	0.482/ #
10	100000	FR-RECHENKAPPE 330	10.000/ #

Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Pedal

pedal



ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

ÄRZNEI-ZEICHNUNGEN
GROUPS POSITION


Nr. No.	Saugruppen- strukt. el. component No. de groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe	ÄRZNEI-ZEICHNUNGEN GROUPS POSITION
1-11	23	PA-ROBA 330	7
Pos. pos. mp.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
	0377011 01040570	PW PWD 330 PW ZULF 330	

Bei Ersatzteilenforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare parts indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Scheibel-Ing.-Büro, Mess- und Feinmechanik, A-8340 Saarn-Juvanc/Österreich, Telefon 0339/30151-1, Telexnummer 24251-170

Niederhalter

hold down device




ERSATZTEILLISTE

PLATTENHAUPTTEILEN 1014


Spare parts list
Liste des pièces de rechange

LISTE DE COMPOSITION
POSITION 9

Nr. No. N°	Bezeichnung of structural component du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe	LISTE DE COMPOSITION POSITION 9
5 10	PLATTENHAUPTTEILEN	PLATTENHAUPTTEILEN	
Pos. pos. rap.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
	00000000 1 00000000 2 100200 3 100300	PLATTENHAUPTTEILEN PLATTENHAUPTTEILEN ZYLINDER RM 5002/100 ZYLINDERHAUPTTEILEN RM 5002/100 PLATTENHAUPTTEILEN PLATTENHAUPTTEILEN	



ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

STATE (COUNTRY)
1990002 POSITION
3


No. No. No.	Baugruppe struct. component No. de groupe	Gruppenname name of structural component nom. d. groupe	
5.14		UL-VORFLER 2000-1000 (1000)	
Pos. pos. pos.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
	02 100010	FR-VORFLER 2000-1000 (1000)	
1	100011	LIFT 2-KAT STABBAUWERK 10000	10,1607 8
2	100012	BIMB. ABO. CLIPSO. IL. PVC. BIRBAZ	
3	100013	SCHL. MIT SEILICHT	
4	100014	MIT 1000-1000 (1000)	
5	100015	LIFT 2-KAT STABBAUWERK 10000	
6	100016	SCHL. MIT SEILICHT	
7	100017	LIFT 2-KAT STABBAUWERK 10000	
8	100018	SCHL. MIT SEILICHT	
9	100019	LIFT 2-KAT STABBAUWERK 10000	
10	100020	SCHL. MIT SEILICHT	

Bei Ersatzteilerwerbungen Bestellnummer angeben! When ordering spare parts indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!


Schelling + Co., Maschinenfabrik, A-6858 Schwarzenbrunn, Telefon 0337/2816-0, Telex 35072 B-01 77

Druckbalcken

pressure beam



ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange


Nr. No.	Gruppen- naturale component No. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe	PLATIERAUFLER TOTAL	PIECE	IF 10	COMPL	GRUND	GRUND
1	0741001	GR-DREHFL. 5ALLEN 370						
2	0941000	GR-DISTANZRING						
3	0341000	GR-HELFLIS. 017						
4	0941100	GR-HELFL. HELF. 001/002/004						
5	0941101	GR-SPANNRING 100x100x10						
6	0941102	GR-SPANNRING 100x100x10						
7	0941103	GR-SPANNRING 100x100x10						
8	0941104	GR-SPANNRING 100x100x10						
9	100345	GR-SPANNRING 100x100x10						
10	100346	GR-SPANNRING 100x100x10						
11	100347	GR-SPANNRING 100x100x10						
12	100348	GR-SPANNRING 100x100x10						
13	100349	GR-SPANNRING 100x100x10						
14	100350	GR-SPANNRING 100x100x10						
15	100351	GR-SPANNRING 100x100x10						
16	100352	GR-SPANNRING 100x100x10						
17	100353	GR-SPANNRING 100x100x10						

Bei Ersatzteilanforderung Ersatznummer angeben! When ordering spare part-indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Get. ut. ing. - Ges. Maschinenfabrik A-5258 Schweder Industrietechnik, Tel. 03322 2011-10, Telefax 03322 2011-11


Sicherheitsvorhang

safety curtain




Sägewagenantrieb

travel drive



siehe Motorenliste Pos. 4
see motor list pos. 4



ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

ATTENTION! EN TOTAL


51711 21 000000000
75000-95 1000 000


Nr. No. No.	Baugruppe structural component No. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe	
1	01381010	FA-ETZSCHNECKENFAHR-CONTR. u. a.	
2	01381710	FA-BOHRG. SONN. WAGEN	
3	01381910	FA-DR. F. 13800000	
4	101121	SICHERUNGSR. F. 11. 011 471 600	
5	100301	GLEITBOHRER ZYL. d 40x40x30 GARFUNKELST. 1 GLACIER FR 1000 00 PERNAGLIGE FAH 4000 010 BIF. 11. 404470 0	
6	100302	GLEITBOHRER ZYL. d 40x40x30 WARTUNGSGR. 1 GLACIER FR 1000 00 PERNAGLIGE FAH 4000 010 BIF. 11. 404470 0	
7	013105	REINIGUNGSCHWAMM 013105 0000 SONN. WAGEN	11.800 0
8	100371	GRUND- UND GLEITBOHRER ANCH. 100371 0000 CALOR SONNENL. ANLEHMUNGSSTREIFEN 10 011 1100000000 10 011	1.600 0

Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number. En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Schilling - Carl Muechler & Co., A-658 Schwarzach/W. u. Str., Telefon 05372/9161 0, Telex: 602 31 21 77


siehe Motorenliste Pos. 56
see motor list pos. 56






Klemmen

clamps



ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

PLATTENAUFTELL EN TOTA

ZEICHNUNG: 12068290
POSITION: 7

Nr. No.	Ersatzteil structural component No. du groupe	Gruppenname name of structural component nom du groupe
		PLATTENAUFTELL
		<i>Zeichnung 12068290</i>
Pos. post. no.	Postelnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article
	09720007	1x KLEBMITTEL
X	09720008	FR-ALUMINIUMTEIL LÄNGB.
2	09720009	FR-ALU ANSCHL. 2
3	09720010	FR-ALUMINIUMTEIL LÄNGB. ZEICHNUNGSARTIKEL (KRIECHKORB) 09720008 1-11 KOMPL. NACH ZEICHNUNG ANFRAGE LERN.
4	09720011	FR-SCHRAUBEN M 3 x 7 ZEICHNUNGSARTIKEL (KRIECHKORB) 09720008 TEIL KOMPL. NACH ZEICHNUNG ANFRAGE LERN.
5	10000000	GRUPPENSCHLÜSSEL 2x 4 70433190 NADTUMGEHÄUSE Schlüssel 2x 1070 00 REPARATURSATZ 2x 1000 010 Schlüssel 1070 00
6	10000001	ZYLINDER 2x 1000 010
7	10000002	ZYLINDER 2x 1000 010 Schlüssel 1070 00


Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number! En commandant ces pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Einschubführung

Kabelschlepp

feeder guidance

cable guidance



ERSATZTEILLISTE




Spare parts list
Liste des pièces de rechange

Nr. No.	Bezeichnung structural component No. description	Gruppenname name of structural component nom de groupe	PAGE ZU FOLGENDEN POSITIONS - POSITION
1	09030010	FR-EINSCHUBFÜHRUNG 3x6	8
2	09030001	FR-RAHMENSTANGE 30x10x1979,2 mm	8
3	09030001	FR-LEITUNGSELEMENT 1x1x1111	
4	09030001	FR-NEUSTAHNLEISTE 1x1000	
5	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
6	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
7	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
8	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
9	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
10	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
11	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
12	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
13	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
14	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
15	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
16	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
17	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
18	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
19	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
20	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
21	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
22	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
23	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
24	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
25	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
26	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
27	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
28	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
29	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
30	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
31	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
32	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
33	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
34	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
35	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
36	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
37	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
38	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
39	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
40	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
41	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
42	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
43	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
44	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
45	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
46	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
47	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
48	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
49	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
50	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
51	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
52	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
53	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
54	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
55	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
56	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
57	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
58	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
59	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
60	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
61	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
62	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
63	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
64	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
65	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
66	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
67	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
68	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
69	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
70	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
71	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
72	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
73	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
74	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
75	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
76	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
77	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
78	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
79	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
80	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
81	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
82	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
83	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
84	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
85	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
86	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
87	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
88	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
89	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
90	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
91	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
92	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
93	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
94	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
95	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
96	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
97	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
98	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
99	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	
100	09030001	FR-ROHRWÄRMEDÄMMUNG 1x1000	


Bei Ersatzteilanforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Wohnling & Co., Maschinenfabrik, A-6885 Schwarzach/Altaussee, Telefon 05372/9161-0, Telex 05372/9161-0




Winkelschiag

cross aligning fence




Streifenausrichter

cross aligning device



siehe Motorenliste Pos.7
see motor list pos.7

ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

No.
No.
No.

Gruppen-
Strukturkomponent-
No. du groupe

Gruppenname
name of structural component
nom. du groupe

Pos.
pos.
rep.

Bestellnummer
reference number
numero de commande

Artikelbezeichnung
article description
description de l'article

27 104107

SAF. - PATISSIER
FOR 20 INCH M10025,
ZYL. WÄRMIS. I. NR. 0050700
FOR 17 1/2 INCH S1037003

28 104201

SAF. PATISSIER
KAPPE/ROOF PLATE, GRN. 0031270,
1.001 20 INCH NR. 0110400
0031270, 0031270, 0031270


29 104202

SAF. PATISSIER - 20 INCH - 10 SAF


1003700, 1003700, 1003700

Luftkissentisch


air floatation table



siehe Motorenliste Pos.8
see motor list pos.8



ERSATZTEILLISTE




Spare parts list
Liste des pièces de rechange

Nr. No. No.	Gruppennr. No. du groupe	Gruppennr. name of structural component nom du groupe	Gruppennr. No. du groupe
1	03390210	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
2	03390210	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
3	0411901	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
4	21330130	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
5	03390210	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
6	011144	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
7	101104	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	
8	111177	LAUF-TRINCEAU (BRUNNEN) 50/110	

Bei Ersatzteillieferung Bestellnummer angeben. When ordering spare parts indicate reference number. En commandant ces pièces de rechange, indiquer le numéro de commande.

Formateinrichtung

special cut-to-size sequence



ERSATZTEILLISTE



Spare parts list
Liste des pièces de rechange

REF. POSITION
POSITION


Nr. No.	Bezeichnung structural component Nom du groupe	Gruppenname name of structural component nom de groupe	REF. POSITION POSITION
1.28		W-FORMALELIMBOCHEN	
Pos. pos.	Bestellnummer reference number numéro de commande	Artikelbezeichnung article description description de l'article	
1	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
2	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
3	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
4	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
5	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
6	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
7	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
8	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
9	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
10	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
11	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
12	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
13	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
14	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
15	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
16	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	
17	13740010	W-FORMALELIMBOCHEN	


Bei Ersatzteilenforderung Bestellnummer angeben! When ordering spare part indicate reference number! En commandant des pièces de rechange, indiquer le numéro de commande!

Schelling + Co., Maschinenfabrik A. Göbbel Schwarzenau/Altenau, Telefon 06724/3111-0, Telex 05371311-1-7

ZENTRALSCHMIERUNG EINSCHUB/ABSCHIEDEN

CENTRAL LUBRICATION FEEDER/PUSHER





176.038.6401 - UMBAU SICHERHEITSVORHANG AUF KETTE

P. Art. Nr.	Ko. Stk.	Menge/Stk.	LE	Artikelbezeichnung und technischer Text	Farbcode A
d
c
b
a
Index Änderung / Änderungsmitteilung				Datum	Name
Formstoleranzen mittel ÖNORM M1365		Oberflächenangaben nach ÖNORM A6071		Form- u. Lagertoleranzen DIN ISO 1101	
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		gez.: 17-05-00	mann	Ersatz f. -	Masch. Type
		gez.: 17-05-00	MANN	Ersetzt d. -	FW
Maßstab	Benennung		Artikelnummer		
1:10.	UMBAU SICHERHEITSVORHANG		176.038.0401		

Ersatzteilliste

Einachssäge FW

UMBAU - REGU

175.095.6001

Schelling Anlagenbau GmbH
A-6858 Schwarzach, G-Schwärzler-Str. 34
Telefon: +43 / 5572 / 398-0
Telefax: +43 / 5572 / 396-177
E-Mail: info@schelling.at
Internet: <http://www.schelling.com>



² Copyright 2005 - 2006 by Schelling Anlagenbau GmbH, A-6858 Schwarzach

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Alle weiteren Rechte an Software sind in den Lizenzbestimmungen festgelegt.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Schelling Anlagenbau GmbH sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Warenzeichenmissbrauch dar. Schelling Anlagenbau GmbH übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.

Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Anlage geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Urheberrecht

- Für die mit der SCHELLING Plattenaufteilanlage / -säge, Sortier- und Stapelanlage mitgelieferten Programme/Software (SPS-Programm, Sägeleitnehmerprogramm, usw.) besitzt die Firma SCHELLING Anlagenbau GmbH die Urheberrechte.
- Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma SCHELLING Anlagenbau GmbH dürfen die Programme/Software/Maschinen- und Quell-Codes (ev. auch Dongles), Informationen und Dokumentationen über diese Programme bzw. Codes weder abgeändert noch kopiert noch an Dritte (auch nicht zur Einsicht) weitergegeben werden.
- Bei jedem Verstoss wird sofort eine Konventionalstrafe von € 37.500,- fällig. Ein darüber hinausgehender Schadenersatz wird ausdrücklich vorbehalten.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme der Maschine Bedienungsanleitung durchlesen und beachten.
- Die Betriebsanleitung in der Nähe der Maschine zugänglich aufbewahren
- Keine Hinweisschilder entfernen.
- Beschädigte oder fehlende Hinweisschilder müssen sofort ersetzt werden
- Sicherheitseinrichtungen sind vor Inbetriebnahme der Maschine auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu prüfen (Not- Aus- Kreis, Haubenverriegelung, Schutzgitter etc.)
- Der Betrieb der Maschine darf nur unter Verwendung der mitgelieferten Schutzeinrichtungen und Schutzgeräte erfolgen.
- Mechanische oder elektrische Maschinenteile dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht verändert werden.
- Störungsbeseitigung und Wartungsarbeiten dürfen nur bei entlüftetem Pneumatiksystem und abgeschaltetem und gegen Wiedereinschalten gesichertem Hauptschalter (Vorhängeschloss) vorgenommen werden.
- **Achtung:** Beim Abschalten des elektrischen Hauptschalters bleiben die pneumatischen Vorrichtungen unter Betriebsdruck.
- Bewegte Maschinenteile nicht berühren und Sicherheitsabstand unbedingt einhalten.
- Der Maschinenbereich darf während des Betriebs nicht betreten werden.
- Die Maschine darf nur von SCHELLING Mitarbeitern oder SCHELLING geschultem Personal aufgestellt, montiert und in Betrieb genommen werden.. Es gelten in jedem Fall die örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften; diese sind einzuhalten und zu beachten.

- Die **Einschulung** des **Bedienungspersonals** darf nur von **SHELLING** Mitarbeitern oder von **SHELLING** geschultem Personal erfolgen (Elektrofachkräfte).
- Nur **qualifiziertes Bedienungspersonal** einsetzen!
- Tragen Sie immer **Schutzschuhe**, verwenden Sie einen **Gehörschutz** und benutzen Sie **Arbeitshandschuhe**.

Definitionen

- **Elektrotechnisch unterwiesene Personen:**
Personen die durch **Elektrofachkräfte** ausreichend **unterwiesen** oder **beaufsichtigt** und dadurch in der Lage sind, **Gefahren zu erkennen**, die durch **Elektrizität** verursacht werden können (**Bedienungs- und Wartungspersonal**).
- **Elektrofachkräfte:**
Personen mit **technischer Ausbildung** oder ausreichender **Erfahrung**, die dadurch in der Lage sind, **Gefahren zu erkennen**, die durch **Elektrizität** verursacht werden.
- **Bereich :**
Maschinenbereich, den das **Wartungspersonal** während **Reparatur- oder Servicearbeiten** betritt.
Alle gefährlichen, bewegten Teile sind zum **Schutz von Personen** und **Produktionsmittel** durch **Hauben oder Abdeckungen** geschützt.

Fehler- und Mängelbeseitigung darf nur von entsprechend unterwiesenen und ausgebildeten Personen ausgeführt werden.

Die Sicherheit des Bedien- und Wartungspersonals hat absolute Priorität.

Für Wartungsarbeiten muß der Hauptschalter der Maschine gegen Wiedereinschaltung gesichert und mit einem Schloß abgesperrt werden.

Die komplette Maschine ist nun außer Betrieb.

Einsatzbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

Die Plattenaufteilsäge darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Bestimmungsgemäßer Einsatz ist das Sägen von Platten aus Holz-, Preßspan- oder Hart-fasermaterial oder Kunststoff, entsprechend den im Angebot und in der Auftragsbestätigung aufgeführten Bestelldaten.

Zur Bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die vom Hersteller vorgesehene Inbetriebnahme-, Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen (Bedienungsanleitungen) sowie die Berücksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten. Die Maschine darf nur von Fachkräften genutzt und instandgesetzt werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt nicht als bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Maschinenlieferumfangs und ist bei Wiederverkauf dem neuen Besitzer zu übergeben.

Restgefahren

Trotz aller getroffenen Vorkehrungen bestehen Restgefahren.

Restgefahren sind potentielle, nicht offensichtliche Gefahren wie zum Beispiel:

- Erfasstwerden an Kleidung und Haaren durch Werkstücktransport, Werkzeug.
- Getroffenwerden durch wegfliegende Teile oder Abfälle.
- Verletzungen durch ausschubende Plattenteile.
- Gefährdung von Personen durch Einklemmen zwischen ausgeschobenen Plattenteilen und dem nächsten Hindernis (Wand, Transportwagen, Hebetisch, etc.) Erforderlicher Mindestabstand zwischen Platte und dem nächsten Hindernis (Wand, Transportwagen, Hebetisch, etc.) mehr als 500 mm.
- Verletzungen durch wegfliegende Werkzeugstücke bei Werkzeugbruch.
- Verletzungen durch Platzen einer Pneumatikleitung.
- Allergien, Schleimhautreizungen durch Stäube.
- Gefährdung beim Arbeiten an der elektrischen Anlage.
- Gefährdung durch Störungen in der Steuerung der Maschine.
- Griff in die Schnittebene vermeiden.
- Niemals unter den Druckbalken greifen wenn dieser nicht durch eine stabile Unterlage gegen Absenken gesichert ist!

1	5	176.033.0401	FW-UMBAU SICHERHEITSVORRANG		
1	7	176.033.5402	UMBAU SICHERHEITSVORRANG		
1	10	176.033.2401	RETTENMITNEHMER		4,000
1	20	177.045.2401	KETTENRAD 218,1/2" D78 SPEZ	218,1/2" D78 SPEZ	4,000
1	30	177.045.2402	FW-KETTENHALTER SICHERHEITSV.		2,000
1	40	17422510	LAGERBOLEZEN D=15	D=15	4,000
1	50	17422610	SCHLIESS F. LAGERBOLEZEN	F. LAGERBOLEZEN	4,000
1	60	101059	ROLLENKOPF 08B-1	08B-1	5,000
1	70	101055	SCHLÜSSELGLIED GERADE 08 B-1	08 B-1	8,000
1	80	101049	SCHLÜSSELGLIED GEKÖPFT 08 B-1	08 B-1	8,000
1	90	101715	RILLENKUGELLAGER 6002 2RS	6002 2RS	4,000
1	100	101270	SICHERUNGSR. F.B. DIN 472 32		4,000
1	110	101198	SICHERUNGSR. F.W. DIN 471 15		4,000
1	115	170149	DIN 934 M 8 LINKS 6-KANTMUTTER		2,000
1	120	170411	DIN 934 M 8 6-KANTMUTTER		4,000
1	130	170592	DIN 7991 M 6/10 SENK. B.I. 6KT		4,000
1	140	170774	DIN 913 M 8/70 GW. ST. I-6-EP		2,000
1	150	102341	DRABTSILKLENNEN F. SEIL 5 MM		4,000
1	160	102340	DRABTSILKAUSCH F. SEIL 5 MM		4,000
1	170	101151	SPANNSCHLOSS M8 DIN 1480		2,000
1	180	101307	DRABTSIL 4,00MM "PERFEKT"		8,000
1	190	170081	DIN 129 M 6 FEDERRING		4,000
1	200	170185	INSEBSCHRAUBE DIN 912 M 6/20 DIN 912 M 6/20		4,000

Reihe	Pos.	Artikelcode	Bezeichnung	Einig.dt.	Anzahl	Termin	Nennmenge	Ein.
A	FW 02 014 / Pos.	170 101151	2 Stk. war 1 Stk			06.12.2002		Irrent.
B								
C								
D								
Index Änderung / Änderungsmitteilung							Seit: 06.12.2002	

Gezeichnet: am. Ersetzt für: 177.045.6431 Projekt
 Geprüft: IL-MC-342 am. Ersetzt durch: 2-175.095
 Berechnet: Maschinentype: Artikelnummer:
 SICHERHEITSVORRANG - KETTE 176.033.5401

Schelling Anlagenbau GmbH

Datum: 11.08.06
Seite: 1 Seite: 14/15

Abrechnung im 3rd. Quartal 177.045.640
Erlöse für Kapitalgut 177.045.640
10 80 343

1	5	176.038.0401	AV-UNTER SICHERHEITSSYSTEM	17.05.00			stk 600
1	7	176.038.0402	AV-UNTER SICHERHEITSSYSTEM	23.03.04			stk 500
1	10	176.038.0401	AV-UNTER SICHERHEITSSYSTEM	17.05.00			4,000 stk 0
1	10	00035	9 KUNSTSTOFF-SCHLÜSSEL 15x 15	20.05.00	1	40	0,047 m 0
1	20	177.045.0401	AV-UNTERBAU 210, 1/2" 478 SPAN	17.05.00			4,000 stk 0
1	1	102000	4-KANTEN 3-VE-200-1-210 1/2"	20.05.00			7,000 stk 3
1	30	177.045.0402	AV-UNTERBAUER SICHERHEITSSY.	17.05.00			2,000 stk 0
1	1	00033	7 KUNSTSTOFF-SCHLÜSSEL 60/75	20.05.00	1	15	0,015 m 0
1	40	17422510	AV-UNTERBAUER D015	17.05.00			4,000 stk 0
1	1	00047	8-KANTEN 4-VE-200-1-210 1/2"	20.05.00	1	44	0,004 m 0
1	50	17422610	AV-UNTERBAU P. LAGERBOLEN	17.05.00			4,000 stk 0
1	1	00047	8-KANTEN 4-VE-200-1-210 1/2"	20.05.00	1	5	0,005 m 0
1	50	101055	ROLLENKOPF 036-1 DIN 5161 LEO 3 000	17.05.00			5,000 m 3
1	70	101055	K.SCHLUSSEL GERÄT 06 B-1 DIN 036-1	17.05.00			8,000 stk 3
1	80	101049	K.SCHLUSSEL GERÄT 08 B-1	17.05.00			8,000 stk 3
1	90	101715	ROLLENKOPF 6003 263 "STANDARD" 036-1 DIN 036-1 DIN 036-1 DIN 036-1	17.05.00			4,000 stk 3
1	100	101270	SEKURINGSR. F.W. DIN 472 32	17.05.00			4,000 stk 0
1	110	101198	SEKURINGSR. F.W. DIN 471 15	17.05.00			4,000 stk 0
1	115	170145	DIN 934 M 8 LINS 6-KANTEN	17.05.00			2,000 stk 0
1	120	170411	DIN 934 M 8 6-KANTEN	17.05.00			4,000 stk 0
1	130	170592	DIN 7501 M 6/10 SPAN, R.T. 00T	17.05.00			4,000 stk 0
1	140	170774	DIN 515 M 8/70 GEL. ST. 1-6-RT	17.05.00			2,000 stk 0
1	150	102341	BRANDSCHUTZBLECH P. 2x10_5 MM VERBODEN	17.05.00			4,000 stk 3
1	160	102340	BRANDSCHUTZBLECH P. 2x10_5 MM VERBODEN	17.05.00			4,000 stk 3
1	170	101151	SPANNSCHLOSS M8 DIN 1460 MIT 2 KEILEN	17.05.00			2,000 stk 0
1	180	101307	BRANDHEIL 4.00CM "PERFECT" SCHLÜSSEL 210 1/2 114 BRAN. D. BRANDSCHUTZBLECH BRANDSCHUTZBLECH 10.3 KA VERBODEN 3 012 W	17.05.00			8,000 m 0

Kunde: No. Artikelcode Bezeichnung Menge St. Anzahl Menge Nettobetrag in.

1 10102_014 / Pos. 170 101151 2 Stk. was 1 Stk

06.12.2002 Datum:

Inhalt: Bestätigung / Anhang: 11/11/11

Druck: 0/0

Umsatz: 10102_014 / Pos. 170 101151 2 Stk. was 1 Stk
Gegenfakt: 11-00-343 in
Beschreibung: AV-UNTER SICHERHEITSSYSTEM

Brutto: 177.045.640
Netto: 177.045.640
Beschreibung: AV-UNTER SICHERHEITSSYSTEM

Projekt: 1-176.038
AV-UNTER SICHERHEITSSYSTEM
176.038.0401 00

Schelling Anlagenbau GmbH

Telefon: 01 28 11 33
 Telefax: 01 28 11 34 00

RF 1830/000 VERSTÄRK

Ersatz für Teil 4 10 157
 replacement for part # 10155

1	190	170091	ELN 138 M 6 VERBREMUNG	17.05.00	4,000	etlc	0
1	200	170195	ELN 912 M 6/20 INBOSSCHRAUBE	17.05.00	4,000	etlc	0

Stanz	Pos.	Artikelcode	Bezeichnung	Einp.Ct.	Anzahl	Loch	Rechnungs Nr.
A	FW 02 014 / Pos. 170 101151 2 Stk. max 1 Stk.						06.12.2002 Intern.
B							
C							
D							

Index Änderung / Änderung an Zeichnung Teil in Wert

Gezeichnet:	...	Preis:	100	157,045,6400	Projekt
Geprüft:	LL-EC-342 on	Gezeichnet:			1 176.039
Genehmigt:		Geprüft:			Artikelnummer:
FW-000001 SICHERHEITSSY. A. REITE					176.038.0401 20

31410

ELEKTROSCHEMA
ELECTRICAL DIAGRAM

MASCHINENTYPE	FW	TYPE OF MACHINE
MASCHINENNUMMER	7549	MACHINE NUMBER
BETRIEBSSPANNUNG	3 x V / HZ	VOLTAGE
STEUERSPANNUNG	24 V DC	CONTROL VOLTAGE
HILFSSPANNUNG	220 V / 50/60 HZ	AUXILIARY VOLTAGE
SCHEMANUMMER	E7549	DIAGRAM NUMBER





INHALTSVERZEICHNIS

- 0.2 GEBER EINSCHUB / FEEDER ENCODER
 - 0.2.1 GEBER DRUCKBALKEN / PRESSURE BEAM ENCODER
 - 0.2.2 GEBER SÄGEHOHE / SAW HEIGHT ENCODER
 - 0.2.3 IS SÄGEWEGZÄHLUNG / SAW COUNTER PS
- 0.3 RACK-BELEGUNG / RACK-PACKING
- 0.4 ANSCHLUSSBELEGUNG / PIN CONNECTIONS
- 0.5 ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
- 0.6 ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
- 0.7 SCHALTSCHRANKAUFBAU / CONTROL CABINET
- 0.8 KLEMMLEISTE UNTEN X1 / TERMINAL STRIP X1
- 0.9 MONITOR-KABEL / MONITOR-CABLE
- 1.0 STEUERSPANNUNG / CONTROL VOLTAGE
- 1.1 STEUERSPANNUNG EIN/ CONTROL POWER ON
- 1.2 NOT-AUS / EMERGENCY STOP
- 2.0 KREISSÄGE / SAW
- 2.1 STEUERUNG KREISSÄGE / SAW CONTROL
- 2.2 TELEMECANIQUE RECLER / TELEMECANIQUE CONTROLLER
- 2.3 SÄGEBÜHMOTOR / MOTOR SAW UP/DOWN
- 2.4 EINGÄNGE SÄGE / INPUTS FOR SAW
- 2.5 AUSGÄNGE SÄGE / OUTPUTS FOR SAW

TABLE OF CONTENTS



- 2.6 AUSGÄNGE SÄGE / OUTPUTS FOR SAW
- 2.7 AUSGÄNGE SÄGE / OUTPUTS FOR SAW
- 3.0 VORRITZER / SCORER
- 3.1 STEUERUNG VORRITZER / SCORER CONTROL
- 4.0 EINSCHUB / FEEDER
 - 4.1 AUSGÄNGE EINSCHUB / OUTPUTS FEEDER
 - 4.2 AUSGÄNGE EINSCHUB / OUTPUTS FEEDER
 - 4.3 EINGÄNGE EINSCHUB / INPUTS FOR FEEDER
- 5.0 MOTOREN STREIFENAUSRICHTER / STRIP ALIGNING MOTORS
 - 5.1 EINGÄNGE STREIFENAUSRICHTUNG / INPUTS STRIP ALIGNING
 - 5.2 AUSGÄNGE STREIFENAUSRICHTUNG / OUTPUTS STRIP ALIGNING
- 6.0 LUFTKISSENTISCHE / AIR FLOATING TABLES
 - 6.1 LUFTKISSENTISCHE / AIR FLOATING TABLES

B022 GEBER DG 60 STEGMANN
 B022 ENCODER DG 60 STEGMANN




ANSICHT LÖTSEITE
 VIEW SOLDERING SIDE

Date: 1.6.1992		schelling	FEEDER ENCODER GEBER EINSCHUB	E7549 - 0	Blatt/PAGE 2
Arbeitsnr.	Druck				




Ø023 GEBER: HOHNER SERIE 81 IMPULSZAHL 50
 Ø023 ENCODER: HOHNER SERIE 81 PPR 50

- PIN 9 (I1).....WEISS - WHITE
- PIN 3 (I2).....GELB - YELLOW
- PIN 12 (K).....GRAU - GREY
- PIN 6 (+24V)....BRAUN - BROWN
- PIN 8 (0V).....GRÜN - GREEN
- PIN 15 (S).....SCHIRM - SHIELD



ANSICHT LÖTSEITE
VIEW SOLDERING SIDE




B024 GEBER: HOHNER SERIE 81 IMPULSZAHL 50
 B024 ENCODER: HOHNER SERIE 81 PPR 50

PIN 9 (I1).....WEISS - WHITE
 PIN 3 (I2).....GELB - YELLOW
 PIN 12 (K).....GRAU - GREY
 PIN 6 (-24V).....BRAUN - BROWN
 PIN 8 (0V).....GRÜN - GREEN
 PIN 15 (S).....SCHIRM - SHIELD




ANSICHT LÖTSEITE
 VIEW SOLDERING SIDE


-B025




-B026



STECKER
PLUG
PMIA




PMIA
INPUT B



B025 IS SÄGEWEGZÄHLUNG T1
B026 IS SÄGEWEGZÄHLUNG T2

B025 SAW COUNTER PS T1
B026 SAW COUNTER PS T2

- PIN 1 (T1).....WEISS - WHITE
- PIN 3 (T2).....GELB - YELLOW
- PIN 12 (K).....GRAU - GREY
- PIN 6 (+24V).....BRAUN - BROWN
- PIN 8 (DV).....GRÜN - GREEN
- PIN 15 (S).....SCHIRM - SHIELD



ANSICHT LÖTSEITE
VIEW SOLDERING SIDE

P10-BM

NETZTEIL PS	P10 PS	L1 - 7 N -- 0 ⊥	220 VAC
ZENTRALEINHEIT CPU	P10 CPU	SCHALTERSTELLUNG: AUTO PG, N	
0	P10 PMIA	24VDC STAB. (G106)	
1	P10 DI	KLEMME 5 / 6	
2	P10 DO	KLEMME 5 / 6	
3	P10 DI	KLEMME 5 / 6	
4	P10 DIF	KLEMME 5 / 6	
5	P10 DO	KLEMME 5 / 6	
6	ATS		
7	ATS		
8	ATS		


STANDARD

OPTION: 3. STREIFENAUSRICHTER / KANTENVORRITZER
OPTION: DREHTISCH / VORSCHUBREGELUNG

HEBETISCH

ERKLÄRUNG DER BETRIEBSMITTELKENNZEICHNUNG
EXPLANATION OF ITEM DESIGNATION


Q202



PAGE SECTION
PAGE NUMBER
GROUP NUMBER
CHARACTERISTIC LETTERS FOR DEVICES

ERKLÄRUNG DER KLEMMENNUMMER
EXPLANATION OF TERMINAL NUMBER


422



PAGE SECTION
PAGE NUMBER
GROUP NUMBER


ERKLÄRUNG DER BLATTNUMMERN
EXPLANATION OF THE PAGE NUMBERS

E7500-0 BLATT6



PAGE NUMBER
GROUP
PAGE NUMBER

<table border="1"> <tr> <td>Erstellt</td> <td>20.11.1955</td> </tr> <tr> <td>Geprüft</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abgefragt</td> <td></td> </tr> </table>	Erstellt	20.11.1955	Geprüft		Abgefragt		<table border="1"> <tr> <td>schelling</td> <td>EXPLANATION ERKLÄRUNGEN</td> </tr> </table>	schelling	EXPLANATION ERKLÄRUNGEN	<table border="1"> <tr> <td>E7549 - 0</td> <td>BLATT/PAGE</td> <td>5</td> </tr> </table>	E7549 - 0	BLATT/PAGE	5
Erstellt	20.11.1955												
Geprüft													
Abgefragt													
schelling	EXPLANATION ERKLÄRUNGEN												
E7549 - 0	BLATT/PAGE	5											




<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>55</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>56</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>57</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>59</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>61</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>62</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>64</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>66</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>67</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>69</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>71</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>72</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>73</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>74</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>76</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>78</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>79</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>82</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>84</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>85</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>86</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>87</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>89</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>92</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>96</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>97</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>98</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50				51				52				53				54				55				56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76				77				78				79				80				81				82				83				84				85				86				87				88				89				90				91				92				93				94				95				96				97				98				99				100				<table border="1"> <tr> <td>Color</td> <td>112.952</td> </tr> <tr> <td>Desig.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dep.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td></td> </tr> </table>	Color	112.952	Desig.		Dep.		Name		schelling	CONTROL CABINE F SCHALTSCHRANKAUFBAU	<table border="1"> <tr> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td></td> </tr> </table>	→		←		E7549 - 0	BLATT/PAGE 7
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Color	112.952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Desig.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dep.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Name																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
←																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

STECKER WDU 1,5 BLA

- X1.2 1xBLA12 2xBLA10 2xBLA8
- X1.3 1xBLA2 | DRUCKWACHER |
- X1.4 2xBLA12
- X1.5 1xBLA12 1xBLA8
- X1.6 1xBLA10

T-TRENNPLATTE


ST=STECKER WDU 1,5 BLA



STEUERUNG VOM LINKS NACH RECHTS AUFREIHEN

MOTOREN VON RECHTS NACH LINKS AUFREIHEN

DIREKTKLEMMLEISTE X1.1/X1.511/X1.512



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


schelling

CONTROL VOLTAGE
STEUERSPANNUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F101	STROMBEGRENZER	F101	CURRENT LIMITER
F102	GLEICHSTROMAUTOMAT 10A	F102	DC AUTOMATIC CUT OUT 10A
F104	WECHSELSTROMAUTOMAT 4A	F104	AC-AUTOMATIC CUT OUT 4A
S101	HAUPTSCHALTER	S101	MAIN SWITCH
X101	ANSCHLUSSBLOCK	X101	CONNECTION TERMINAL
X104	STECKDOSE 220V/20VA (FÜR LASER)	X104	PLUG 220V/20VA (FÜR LASER)
X105	STECKDOSE 220V/60VA	X105	PLUG 220V/60VA
G102	NETZTEIL 24V/12A	G102	POWER UNIT 24V/12A
G106	NETZTEIL 24V STABILISIERT, GESICHERT 1A	G106	POWER UNIT 24V STABILISIERT, FUSED 1A
Q102	MOTORSCHUTZSCHALTER	Q102	MOTOR PROTECTIVE SWITCH
T101	DREHSTROMTRANSFORMATOR SEK. 380V	T101	THREE-PHASE TRANSFORMATOR SEK. 380V
T103	TRANSFORMATOR 500VA	T103	TRANSFORMER 500VA
E106	LÜFTERMOTOR IM SCHALTSCHRANK	E106	FAN FOR CONTROL CABINET

<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1				2				3				4				schelling	INDEXES TO PAGE 1.0 LEGENDE ZU BLATT 1.0	<table border="1"> <tr> <td>Blatt</td> <td>0A</td> </tr> <tr> <td>Seite</td> <td></td> </tr> </table>	Blatt	0A	Seite	
1																								
2																								
3																								
4																								
Blatt	0A																							
Seite																								
<table border="1"> <tr> <td>Art</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umsatz</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Preis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Art				Umsatz				Preis					E7549 - 1	Blatt/Seite 0A								
Art																								
Umsatz																								
Preis																								



13	14
21	22
31	32
43	44
53	54
63	64
73	74
83	84

15	16
21	22
31	32
43	44
53	54
63	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Andersung	Datum	Reviz	Beleg-Nr. 221597																	
			Kontroll																	
			Map																	
			Zeichn																	

schelling	Schematische Bezeichnung		-1	
	CONTROL POWER ON/ OFF		-1	
STEUERSPANNUNG EIN/ AUS		E7549 - 1		Blatt/Anzahl 1

S111 TASTER STEUERUNG AUS
 S112 TASTER STEUERUNG EIN
 S117 TASTER LASER EIN
 H113 MELDELEUCHTE STEUERUNG EIN
 H115 MELDELEUCHTE NOT-AUS
 H116 MELDELEUCHTE LASER EIN
 K112 HILFSSCHUTZ STEUERUNG EIN
 K116 HILFSSCHUTZ LASER EIN


S111 PUSH BUTTON CONTROL OFF
 S112 PUSH BUTTON CONTROL ON
 S117 PUSH BUTTON LASER ON
 H113 LAMP CONTROL ON
 H115 LAMP EMERGENCY STOP
 H116 LAMP LASER ON
 K112 CONTACTOR CONTROL ON
 K116 CONTACTOR LASER ON

Handwritten note: Hauptbusbar

Handwritten notes:
 2.10.11
 2.10.11
 2.10.11
 2.10.11

OPTION NOT-AUS

Handwritten: KL 6
 NOT-AUS











15	2	1
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24
2/6	22	24

1	2
3	4
5	6
7	8

S112 TASTER STEUERUNG EIN
 S113 ENDSCHALTER 1 SICHERHEITSLAISTE
 S116 PILZTASTER NOT-AUS IM STEUERPULT
 S118 ENDSCHALTER 2 SICHERHEITSLAISTE
 S119 PILZTASTER NOT-AUS (OPTION)
 S122 PILZTASTER NOT-AUS BEI HEBETISCH RECHTS
 S123 PILZTASTER NOT-AUS BEI HEBETISCH LINKS
 P120 DRUCKWAHLTER (NUR FÜR SCHERENKLEMMER)
 A122 NOT-AUS RELAIS S (PNOZ/3 PILZ)
 K127 KRAFTSCHUTZ NOT-AUS

S112 CONTROL CIRCUIT ON
 S113 LIMIT SWITCH 1 SAFETY BAR
 S116 PUSH BUTTON EMERGENCY STOP CONTROL DESK
 S118 LIMIT SWITCH 2 SAFETY BAR
 S119 LPB 'EMERGENCY STOP' (OPTION)
 S122 LPB EMERGENCY STOP AT SCISSOR LIFT-TABLE RIGHT SIDE
 S123 LPB EMERGENCY STOP AT SCISSOR LIFT-TABLE LEFT SIDE
 P120 PRESSURE CONTROLLER (ONLY FOR SCISSOR CLAMPS)
 A122 EMERGENCY STOP RELAY S (PNOZ/3 PILZ)
 K127 CONTACTOR EMERGENCY STOP



OPTION 5-15kW

Proj. Nr.	12-1442
Reviz.	
Appr.	
Check	
Drawn	

schelling

STROM, OPTION
SAW
KREISSÄGE

E7549 - 2

Blatt	01 AT / PAGE	0
-------	--------------	---

Q202 MOTORSCHUTZSCHALTER SÄGE

M203 SÄGEMOTOR 11KW

T202 STROMWANDLER (OPTION)

P205 AMPEREMETER (OPTION)

Q202 PROTECTIVE MOTOR SWITCH FOR SAW




M203 SAW MOTOR 11KW

T202 CURRENT TRANSFORMER (OPTION)

P205 AMPEREMETER (OPTION)

		Date: 2009.02		schelling	INDEXES TO PAGE 2.0 LEGENDE ZU BLATT 2.0			*2	
		Status:						14	
Anforderung:		Name:				E7549 - 2		B-ALL/PAGE 0A	

S211	TASTER SÄGE AUS	S211	PUSH BUTTON SAW ON
S212	TASTER SÄGE EIN	S212	PUSH BUTTON SAW ON
S210	ENDSCHALTER HAUBE ZU (BLAU)	S210	LIMIT SWITCH HOOD CLOSED (BLUE)
S213	ENDSCHALTER HAUBE ZU (ROT)	S213	LIMIT SWITCH HOOD CLOSED (RED)
H217	MELDELEUCHTE SÄGE EIN	H217	SIGNAL LAMP SAW ON
K211	HILFSSCHÜTZ	K211	CONTACTOR
K212	MOTORSCHÜTZ MIT ANZUGVERZÖGERTEM ZEITBLOCK	K212	CONTACTOR WITH SLOW OPERATING TIME RELAY
K213	HILFSSCHÜTZ MIT ANZUGVERZÖGERTEM ZEITBLOCK	K213	CONTACTOR WITH SLOW OPERATING TIME RELAY
K214	MOTORSCHÜTZ (DREIECK)	K214	CONTACTOR (DELTA)
K215	MOTORSCHÜTZ (STERN)	K215	CONTACTOR (STAR)
Y217	MAGNETVENTIL HAUBENVERRIEGELUNG	Y217	ELECTROMAGNETIC VALVE HOOD CLOSED



Q222 MOTORSCHUTZSCHALTER
 A221 FREQUENZUMFORMER TELEMECANIQUE ATV 15U150
 M225 MOTOR SÄGEVORSCHUB 0,75KW
 F225 THERMOKONTAKT IM MOTOR M225
 Y227 ELEKTROMAGNETISCHE BREMSE IM MOTOR M225
 K228 KRAFTSCHÜTZ VORSCHUBREGLER EIN


Q222 MOTOR PROTECTIVE SWITCH
 A221 FREQUENCY CONVERTER TELEMECANIQUE ATV 15U150
 M225 MOTOR FOR SAW MOTION 0,75KW
 F225 THERMAL CONTACT IN MOTOR M225
 Y227 ELECTROMAGNETIC BRAKE IN MOTOR M225
 K228 CONTACTOR CONTROLLER ON

EINSTELLUNG TELEMECANIQUE REGLER


LSP=0Hz
 HSP=06Hz
 ACC=0,1s
 DEC=0,1s
 UFR=75%
 DIP SW. INV2 1,7,8 AUF "ON"
 DIP SW. INV2 2,3,4,5,6 AUF "OFF"
 DIP SW. INV1 2,3 AUF "ON"
 DIP SW. INV1 1,4 AUF "OFF"

L1 /2.6
L2 /0.2
L3 /9.8

L1
L2
L3



NUR RE MITEN
ONLY WITH STOPPING





26.7	12	11
26.7	13	11
26.8	24	11
26.8	25	11
26.8	34	11
26.8	35	11
26.8	42	11

1	1
3	4
5	5
7	5
13	14
53	54
51	52


U232 MOTORSCHUTZSCHALTER SÄGEHUBMOTOR
 M232 MOTOR SÄGEHUB 0,11KW
 K235 RELAIS FÜR THERMOKONTAKT
 K238, K271, K272 KRAFTSCHÜTZ (NUR BEI NOTEN)
 K267, K268 KRAFTSCHUTZ DREHRICHTUNG
 Y236 BREMSE IM MOTOR

Q232 MOTOR PROTECTION SWITCH SAW HEIGHT
 M232 MOTOR FOR SAW HEIGHT 0,11KW
 K235 RELAY FOR THERMOKONTACT
 K238, K271, K272 CONTACTOR (ONLY FOR GROOVING)
 K267, K268 CONTACTOR MOTOR ROTATION
 Y236 BRAKE IN MOTOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Datum: 12.1.1957 Zeichner: Gepr. Fert. Name:	schelling	INDEXES TO PAGE 2.3 LEGENDE ZU BLATT 2.3	-2 3A	E7549 - 2	BLATT/PAGE 3A




E 1.00	E 1.01	E 1.02	E 1.03	E 1.04	E 1.05	E 1.06	E 1.07
SC STEUER- SPANNUNG/ ROT AUS	ES SÄGE AUF	ES SÄGE AB	ES SÄGE OBEN	ES SÄGE UNTEN	ES DRUCKBALKEN OBEN	ES SICHERHEITS- VORHANG OBEN	ES SICHERHEITS- VORHANG UNTEN
CP CONTROL- VOLTAGE/ EMERGENCY STOP	LS SAW UP	ES SAW DOWN	LS SAW IN TOP POSITION	LS SAW IN LOWERED POSITION	LS PRESSURE BEAM IN TOP POSITION	LS SAFETY BEAM AT TOP	LS SAFETY BEAM LOWERED



E 1.08	E 1.09	E 1.10	E 1.11	E 1.12	E 1.13	E 1.14	E 1.15
ES SÄGE HINTEN	ES SÄGE FEINGANG HINTEN	ES SÄGE FEINGANG VORNE	ES SÄGE VORNE	WS SÄGEBLATT-WECHSEL/SÄGE STOPP	LT FLATTEN-FÜHLER	SC SÄGE LÄUFT	TA START/PROGRAMM-UNTERBRECHUNG
LS SAW IN THE BACK	LS SAW CREEP SPEED IN THE BACK	LS SAW CREEP SPEED IN FRONT	LS SAW IN FRONT	SS SAW BLADE-CHANGE/SAW STOP	LSC BOOK SENSOR	CP SAW IS RUNNING	PB START/PROGRAMM-INTERRUPTION


<table border="1"> <tr> <td>Bezeichnung</td> <td>Wert</td> </tr> <tr> <td>Einheit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abgleich</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abgleich</td> <td></td> </tr> </table>		Bezeichnung	Wert	Einheit		Abgleich		Abgleich		schelling STROMLAUFPLAN INPUTS FOR SAW EINGÄNGE SÄGE	Translate Translate 2	E7549 - 2	Blatt/Page 5
Bezeichnung	Wert												
Einheit													
Abgleich													
Abgleich													

PV SICHERHEITS-VORHANG AUF	PV SICHERHEITS-VORHANG AB	PV ABSPERRVENTIL DRUCKBALKEN	PV DRUCKBALKEN AB	PV DRUCKBALKEN AUF	PV NEDERHALTER AB	SC SAGE AUF	SC SAGE AB
PV SAFETY BFAM UP	PV SAFETY-BEAM DOWN	PV SAFETY VALVE PRESSURE BEAM	PV PRESSURE-BEAM DOWN	PV PRESSURE-BEAM UP	PV HOLD DOWN-DEVICE DOWN	CP SAW UP	CP SAW DOWN
A 2.00	A 2.01	A 2.02	A 2.03	A 2.04	A 2.05	A 2.06	A 2.07




1	2	1	2
132	1	134	1
137	5	134	4
132	5	134	5
146	13	134	11
	33	134	16
	33	134	20
	33	134	24
	33	134	27

SC SAGE AUF LANGSAM	SC SAGE AUF SCHNELL	SC SAGEAGGREGAT VOR	SC SAGEAGGREGAT ZURÜCK	PV VORRITZFR AUF	BELEGT	BELEGT	BELEGT
CP SAW UP SLOW SPEED	CP SAW UP FAST SPEED	CP SAW AGGREGATE FORWARD	CP SAW AGGREGATE RETURN	PV SCORER UP			
A 2.08	A 2.09	A 2.10	A 2.11	A 2.12	A 2.13	A 2.14	A 2.15



-3402 6

schelling	STROMLAUFPLAN OUTPUTS FOR SAW AUSGÄNGE SÄGE	Translate Translator 2	E7569 - 2	BLATT/PAGE	7
-----------	---	---------------------------	-----------	------------	---




Q302 MOTOR SCHUTZSCHALTER VORRITZER

M302 MOTOR VORRITZER 1,5KW

Q302 PROTECTIVE MOTOR SWITCH SCORER

M302 MOTOR SCORER 1,5KW

1			Datum	12 / 1995	schelling STROMLAUFPLAN SCORER VORRITZER		
2			Bestell.				
3			Gez.				
4			Zeichn.				
Anlagen			Blatt		Blatt		
						E7569 . 3	BLATT ANGE 0






S312 LEUCHTWAHLSCHALTER VORRITZER EIN
 S317 ENDSCHALTER VORRITZER UNTEN
 K312 MOTORSCHUTZ VORRITZER EIN
 H313 MELDELEUCHTE VORRITZER EIN

SIEHE GRUPPE 2 BLATT 6
 SEE GROUP 2 PAGE 6

S312 ILLUMINATED SELECTION SWITCH SCORER ON
 S317 LIMIT SWITCH SCORER AT BOTTOM
 K312 CONTACTOR SCORER ON
 H313 SIGNAL LAMP SCORER ON

10.2	1	2
10.2	3	4
10.2	5	6
10.2	7	8
10.2	9	10
10.2	11	12
10.2	13	14
10.2	15	16
10.2	17	18
10.2	19	20
10.2	21	22
10.2	23	24
10.2	25	26
10.2	27	28
10.2	29	30
10.2	31	32
10.2	33	34
10.2	35	36
10.2	37	38
10.2	39	40
10.2	41	42
10.2	43	44
10.2	45	46
10.2	47	48
10.2	49	50
10.2	51	52



STECKERPOSITION
AUF PMIA KARTE

schelling

STROM ANF. AN
FEEDER
EINSCHUB

E7549 - 4

PLATT/PAGE 0

1	2	3	4	5	6	7	8
1L1	-2/2.B	-5/0.1	1L1				
1L2	-2/2.B	-5/0.1	1L2				
1L3	-2/2.B	-5/0.1	1L3				



Q402 MOTORSCHUTZSCHALTER
 T402 TRANSFORMATOR SEK. 3x210V 1,2KVA
 M401 MOTOR EINSCHUB DS 56M-3000
 F404 THERMOKONTAKT IM MOTOR
 B405 TACHOGENERATOR
 Y407 BREMSE IM MOTOR M401
 K408 THERMORELAIS
 S408 ENDSCHALTER GEHRUNGSANSCHLAG
 A401 SERVO-REGLER BAUMÜLLER BUM 25/30

Q402 MOTOR PROTECTIVE SWITCH
 T402 TRANSFORMER SEK. 3x210V 1,2KVA
 M401 MOTOR FEEDER DS 56M-3000
 F404 THERMAL CONTACT IN MOTOR
 B405 TACHOMETER GENERATOR
 Y407 BRAKE IN MOTOR M401
 K408 THERMAL RELAY
 S408 LIMIT SWITCH BEVEL
 A401 REGULATOR BAUMÜLLER BUM 25/30


CI		Dol.m		12.2.1952		schelling	INDEXES TO PAGE 4.0 LEGENDE ZU BLATT 4.0	-C	
L		Bew.						-A	
A1		Gep.							
Änderung		Datum		Notiz				E7549 - 4	
								BLATT/PAGE DA	

BELEGT	BELEGT	BELEGT	BELEGT	BELEGT	BELEGT	SC FREIGABE EINSCHUB	FREI
						CP RELEASE FEEDER	FREE
A 2.08	A 2.09	A 2.10	A 2.11	A 2.12	A 2.13	A 2.14	A 2.15


6 6



ML AUTOMATIK EINSCHUB	PV KLEMMUNG ZU	PV KLEMMER HEBEN	PV FORMAT- ANSCHLÄGE AUF	BELEGT	BELEGT	BELEGT	BELEGT
SL AUTOMATIC FEEDER	PV CLAMPS CLOSED	PV CLAMPS UP	PV FORMATING- FENCE CLOSED				
A 2.16	A 2.17	A 2.18	A 2.19	A 2.20	A 2.21	A 2.22	A 2.23




1		Defin	12.04.92	schelling	Strukturplan OUTPUTS FEEDER AUSGANGS EINSCHUB	Translate Translation 2	01
2		Reviz					02
3		Gepr				E7547 - 4	01 A11/FAUK 2
4		Gepr					




BEI OPTION
SCHERENKLEMMER

E 1.16	E 1.17	E 1.18	E 1.19	E 1.20	E 1.21	E 1.22	E 1.23
R1 EINSCHUB STOPP	TA EINSCHUB VOR	TA EINSCHUB ZURÜCK	ES EINSCHUB STOPP VORNE	FS EINSCHUB FEINGANG VORNE	ES EINSCHUB UNTER DR	ES EINSCHUB FEINGANG HINTEN	ES EINSCHUB STOPP HINTEN
LPB FEEDER STOP	LPB FEEDER FORWARD	LPB FEEDER RETURN	LS FEEDER STOP FORWARD	LS FEEDER CREEP SPEED IN FRONT	LS FEEDER UNTER DRUCK BEAM	LS FEEDER CREEP SPEED AT REAR	LS FEEDER STOP AT REAR



- O502 MOTORSCHUTZSCHALTER STREIFENAUSRICHTER 1
- O504 MOTORSCHUTZSCHALTER STREIFENAUSRICHTER 2
- M502 MOTOR STREIFENAUSRICHTER 1 0,37KW
- M504 MOTOR STREIFENAUSRICHTER 2 0,37KW

- O502 PROTECTIVE MOTOR SWITCH STRIP ALIGNER 1
- O504 PROTECTIVE MOTOR SWITCH STRIP ALIGNER 2
- M502 MOTOR STRIP ALIGNER 1 0,37KW
- M504 MOTOR STRIP ALIGNER 2 0,37KW




		OPTION		OPTION		OPTION		OPTION	
E 1.24	E 1.25	E 1.26	E 1.27	E 1.28	E 1.29	E 1.30	E 1.31		
LT STREIFEN-AUSRICHTER 1 BELEGT	ES STREIFEN-AUSRICHTER 1 HINTEN	ES STREIFEN-AUSRICHTER 1 UNTEN	ES STREIFEN-AUSRICHTER 1 VORNE	LT STREIFEN-AUSRICHTER 2 BELEGT	ES STREIFEN-AUSRICHTER 2 HINTEN	ES STREIFEN-AUSRICHTER 2 UNTEN	ES STREIFEN-AUSRICHTER 2 VORNE		
LS STRIP-ALIGNER 1 OCCUPIED	LS STRIP-ALIGNER 1 AT REAR	LS STRIP-ALIGNER 1 BELOW	LS STRIP-ALIGNER 1 IN FRONT	LS STRIP-ALIGNER 2 OCCUPIED	LS STRIP-ALIGNER 2 AT REAR	LS STRIP-ALIGNER 2 BELOW	LS STRIP-ALIGNER 2 IN FRONT		

1	2	3	4	5	6	7	8
PV STR.AUSR. ZYLINDERHUB ZURÜCK	PV STR.AUSR. ZYLINDERHUB VOR	SC STREIFEN- AUSRICHTER 1 VOR	SC STREIFEN- AUSRICHTER 1 ZURÜCK	PV STREIFEN- AUSRICHTER 1 AUF	SC STREIFEN- AUSRICHTER 2 VOR	SC STREIFEN- AUSRICHTER 2 ZURÜCK	PV STREIFEN- AUSRICHTER 2 AUF
PV STR.ALIGNER CYLINDER LIFT RETURN	PV STR.ALIGNER CYLINDER LIFT FORWARD	CP STRIP- ALIGNER 1 FORWARD	CP STRIP- ALIGNER 1 RETURN	PV STRIP- ALIGNER 1 UP	CP STRIP- ALIGNER 2 FORWARD	CP STRIP- ALIGNER 2 RETURN	PV STRIP- ALIGNER 2 UP
A 2.24	A 2.25	A 2.26	A 2.27	A 2.28	A 2.29	A 2.30	A 2.31

OPTION



OPTION

OPTION



1	2	3	4	5	6	7	8
		Daten Bearb. Gepr. Date	V.A. 952	schelling	STROMLAUFPLAN STREIFENAUSRICHTUNG STRIP ALIGNER	Translate Translate 2	+5 +2
Auftrag	Datum	Version				E7549 - 5	BLATT/PAGE 2

L1 = 2/0.8
 L2 = 3/0.8
 L3 = 5/0.8



Q602 PROTECTIVE MOTOR SWITCH AIRFLOATING TABLES
 F602, F603, F604, F605 THERMAL RELAY
 M602, M603, M604, M605 MOTOR 0,47KW

Q602 MOTORSCHUTZSCHALTER LUFTKISSENTISCHE
 F602, F603, F604, F605 THERMORELAIS
 M602, M603, M604, M605 MOTOR 0,47KW

1			Def. No. 12.3.993	schelling	STROMLAUFPLAN AIR FLOATING TABLES LUFTKISSENTISCHE	E7549 - 6	B. ATT/PAGE 0
2		Scale:					
3		Sheet:					
4	Approved	Drawn	Name				



203PE
203Z
203Y
203X
203W
203V
203U

M203
MOTOR SÄGE

232PE
232WB
232VB
232UB
232WA
232VA
232UA

M232
MOTOR SÄGEHUB

302PE
302W
302V
302U

M302
MOTOR VORRITZER

236
6

Y236
BREMSSE SÄGEHUB

244
5

S244
ES SÄGE OBEN

245
5

S245
ES SÄGE UNTEN

256
6
5

B256
LT PLATTENFÜLLER

267
265

S267
ES VORRITZER UNTEN

275
6

Y275
PV VORRITZER AUF


GELB	027	WEISS
GRÜN	020	GELB
GRAU	K	
BRAUN	11	BRAUN
WEISS	12	GRÜN
SCHIRM	S	SCHIRM

B024
GEBER SÄGEHOHE

LEITKABEL

KABELSCHLEIFE
ZUM NK X3

<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8		Klemmkasten EK7549 SÄGEAGGREGAT X3	EK7549-KLEMMKASTEN	01.11.82
1	2	3	4	5	6	7	8						
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>										-GGR. NOV.81			
Änderung:	Datum:	Name:	Nachr.:	Ersatzteil-Nr.:	Ersatzteil-Nr.:	Umrüstung:	Umrüstung:						











c	b	a	1	2	3	4	5	6	7	8							
			1	2	3	4	5	6	7	8							
<table border="1"> <tr><td>Datum</td><td>9.2.1993</td></tr> <tr><td>Beauf.</td><td></td></tr> <tr><td>Gepr.</td><td></td></tr> </table>			Datum	9.2.1993	Beauf.		Gepr.		schelling				Kleinkasten EK7549		skorr. NOV 91		
Datum	9.2.1993																
Beauf.																	
Gepr.																	
Änderung: <input type="checkbox"/> Datum: <input type="checkbox"/> Name: <input type="checkbox"/>			Entworfen durch: <input type="checkbox"/>		Geprüft von: <input type="checkbox"/>		MASCHINENTISCH X4 - TEIL 1 (AGGREGAT)		EK7549-KLEMMKASTEN Blatt 1/1								

407	S408
5	GEHRUNGANSCHLAG
258	S258
5	FUSSSCHALTER PGM. START
254	S254
5	ES SÄGE VORNE
253	S253
5	ES SÄGE FEINGANG VORNE
252	S252
5	ES SÄGE FEINGANG HINTEN
251	S251
5	ES SÄGE HINTEN
243	S243
5	FUPPEDAL SÄGE AB
242	S242
5	FUPPEDAL SÄGE AUF
228	S228
4	THERMO IM MOTOR M225
227	Y227
6	BREMSE SÄGEVORSCHUB
217	Y217
6	MAGNET HAUBENVERREGELUNG
213	S213
210	ES HAUBENVERREGELUNG

BRAUN	11	
BLAU	12	
SCHWARZ	026	GELB
BRAUN	11	BRAUN
BLAU	12	GRÜN
SCHWARZ	025	WEISS

B025 B076
 SÄGEWEGZÄHLUNG
 (KLEMMEN 11 + 12 MIT
 BRÜCKEN VERDRAHTEN)






STECKER WDU 1,5 BLA

- X1.2 1xBLA12 2xBLA10 2xBLA8
- X1.3 1xBI A2 | DRUCKWACHTER |
- X1.4 2xBLA12
- X1.5 1xBLA12 1xBLA8
- X1.6 1xBLA10

T=TRENNPLATTE

ST=STECKER WDU 1,5 BLA



STEUERUNG VON LINKS NACH RECHTS AUFREIHEN



MOTOREN VON RECHTS NACH LINKS AUFREIHEN

DIREKTKLEMMLEISTE X1.1/X1.511/X1.512

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jg	jh	ji	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	jy	jz	ka	kb	kc	kd	ke	kf	kg	kh	ki	kj	kk	kl	km	kn	ko	kp	kq	kr	ks	kt	ku	kv	kw	kx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRAFTKLEMMLEISTE X1:

L1
L2
L3
MP
PE

ANSCHLUSS

0
0
0
7
7
7
7PE
7PE
7PE

ALLGEMEIN 220V/300W MAX

104
105
105PE

X104
LASER-
STECKDOSE
OPTION

203U
203V
203W
203X
203Y
203Z
203PE

M203
SÄGE

204
205

P205
AMPERE-METER
OPTION

225U
225V
225W
225PE

M225
SÄGE-
VORSCHUB

ACHTUNG: KLEMMEN VON RECHTS AUFREIHEN

232UA
232VA
232WA
232UB
232VB
232WB
232PE

M225
SÄGEHUB

302U
302V
302W
302PE

M302
VORRITZER

332U
332V
332W
332PE

M332
KANTEN-
VORRITZER

OPTION

401U
401V
401W
401PE

M401
EINSCHUB


502U
502V
502W
502PE
501
502

M502
STREIFENAUSRICHTER 1


504U
504V
504W
504PE
503
504

M504
STREIFENAUSRICHTER 2


OPTION




ERSTER



ZWEITER



DRITTER




VIERTER

LUFTKISSENTISCH (STECKBAR)

OPTION

KLEMMENPLAN		SCHALTSCHRANK KRAFTTEIL		TEIL 2		...KDRR, REV 51	
schelling		EK7549-SCHRANK		Blatt 2			


ACHTUNG KLEMMEN VON LINKS AUFREIHEN



X1.2L1
 ABGANG ZUR LINKEN PULTPLATTE
 BLA 10

X1.2L2
 ABGANG ZUR LINKEN PULTPLATTE
 BLA 10


X1.2L3
 ABGANG ZUR LINKEN PULTPLATTE
 BLA 8



X1.2R1
 ABGANG ZUR RECHTEN PULTPLATTE
 BLA 12

X1.2R2
 ABGANG ZUR RECHTEN PULTPLATTE
 BLA 8


ACHTUNG KLEMMEN VON LINKS AUFREIHEN



X1.3
DRUCK
WACHTER
BLA 2

X1.4.1
VOM KLEMMKASTEN
MASCHINENTISCH X4
BLA 12


X1.4.2
VOM KLEMMKASTEN
MASCHINENTISCH X4
BLA 12



X1.5.1
VOM KLEMMKASTEN
EINSCHUB FÜHRUNG X5
BLA 12


X1.5.2
VOM KLEMMKASTEN
EINSCHUB FÜHRUNG X5
BLA 8

ACHTUNG KLEMMEN VON LINKS AUFREIHEN




X1.6
VOM KLEMMKASTEN
EINSCHUB X6
BLA 10

X1.9
VOM KLEMMKASTEN
KANTENVORRITZER X9
BLA 12
(OPTION - KLEMMEN NICHT VERDRAHTEN)




OPTION
LASER

Date: 19.11.1992		schelling		KLEINENPI AN LINKES PULT ----- EK7549		*KOPF JAN.1992	
Druck: ...				STUEERPULT X1.2L - TEIL 1		EK7549-PU1.T	
Gepr.:		Ersatz Nr.:		Umsprung:		Blatt 1 von 2	
Änderung:	Datum:	Name:	Nr.:	Ersatz durch:	Ersatz Nr.:		



Date: 15.2.1992		schelling		KLEMMENPLAN LINKES PULT ----- EK7549 STEUERPULT X1.2L - TEIL 2		-KORR. JAN.1992	
Name:		C-SPRACH:		D-SPRACH:		EK7549-PULT	
Anderung:		Datum:		Ursache:		P. art: LINKS-2	



Anordnung		Datei: 15.1.952		schelling		KLEMMENPLAN		RECHTES PULT ----- EK7549		-DCAR. JAN 1992	
Color		Name				STEUERPULT X1.2R		EK7549-PULT		Blatt 1/1115	
Erstellt von		Erstellt am		Revisur						8	



KONFIGURATIONSDATEN

FW - Unique

Ausgabe: 01.09.1992

Ersteller: Stolz - KQ

Bereich: KQE - HW

Kunde:

Beckert DE - 6300 Krombach

Type:

FW 330

Steuerung:

Commander's Version 3.20

Auftragsnummer:

354491

Maschinennummer:

7595

Baujahr:

1992

Für die Richtigkeit der Konfigurationsdaten des Commanders Version *3.20*

06.10.92
Datum

[Signature]
Unterzeichner



SÄGEDATEN:

Sägeblattbreite	<u>440</u>	mm
Sägeblattdurchmesser	<u>400</u>	mm
Überstand	<u>25</u>	mm
Stufenschnitt	<u>0</u>	mm
Langsam Einschneiden	<u>0</u>	m/min
Langsam Ausschneiden	<u>0</u>	m/min
Warteposition Sägeaggregat	<u>3.0</u>	m
Warteposition Einschub	<u>0</u>	m



SÄGEDATEN:

Sägeblattbreite	_____	inch
Sägeblattdurchmesser	_____	inch
Überstand	_____	inch
Stufenschnitt	_____	inch
Langsam Einschneiden	_____	m/min
Langsam Ausschneiden	_____	m/min
Warteposition Sägeaggregat	_____	feet
Warteposition Einschub	_____	feet



KLEMMER:

Bereich "Unsichere Klemmung"	<u>30</u>	mm
Bereich "Kante gefährdet"	<u>45</u>	mm
Klemmerbreite	<u>80</u>	mm
Klemmer 1 Position	<u>80</u>	mm
Klemmer 2 Position	<u>100</u>	mm
Klemmer 3 Position	<u>140</u>	mm
Klemmer 4 Position	<u>180</u>	mm
Klemmer 5 Position	<u>220</u>	mm
Klemmer 6 Position	<u>270</u>	mm
Klemmer 7 Position	<u>320</u>	mm
Klemmer 8 Position	<u>380</u>	mm
Klemmer 9 Position	<u>440</u>	mm
Klemmer 10 Position	<u>500</u>	mm
Klemmer 11 Position	<u> </u>	mm
Klemmer 12 Position	<u> </u>	mm
Klemmer 13 Position	<u> </u>	mm
Klemmer 14 Position	<u> </u>	mm
Klemmer 15 Position	<u> </u>	mm
Klemmer 16 Position	<u> </u>	mm
Klemmer 17 Position	<u> </u>	mm



PARAMETER:

Schnittlänge	_____	inch
Maximale Plattenlänge	_____	inch
Maximale Plattenbreite	_____	inch
Maximale Pakethöhe	_____	inch
Voreinstellung Abfall hinten	_____	inch
Sägeblattdurchmesser min.	_____	inch
Sägeblattdurchmesser max.	_____	inch
Maximaler Sägeblattüberstand	_____	inch
Fenster - Abstand vorne	_____	inch
Fenster - Abstand hinten	_____	inch
Maximale Streifenbreite	_____	inch
Minimale Kantenbreite	_____	inch
Kante Besäumung	_____	inch
Nennstrom Sägemotor	_____	A
Nennstrom Frequenzumformer	_____	A



EICHWERTE:

Eichmaß des Einschubes	<u>4000,00</u>	mm
Beschleunigung/ Verzögerung	<u>5%</u>	%
Endabschaltpunkt	<u>0,10</u>	mm
Eichmaß Druckbalken	<u>200</u>	mm
nicht belegt	<u>0</u>	
Klemmerkorrektur	<u>0</u>	mm
Eichmaß Formatanschläge	<u>237,0</u>	mm
Position für Paketübernahme	<u>0</u>	mm
Übernahmeposition schmale Platten	<u>0</u>	mm
Schleichgang vor Paket	<u>0</u>	mm
Eichmaß Tastspindel	<u>0</u>	mm
Eichmaß Sägehöhe	<u>242,0</u>	mm



ZEITEN:

Umschaltzeit Einschub	<u>0,5</u>	S
Umschaltzeit Abschiebewagen	<u>0</u>	S
Lichttaste Abschiebewagen	<u>0</u>	S
Druckbalken ab	<u>5,0</u>	S
Niederhalter ab	<u>4,0</u>	S
Niederhalter oben	<u>4,0</u>	S
Kantenvornitzer zurückschwenken	<u>0</u>	S
Klemmung zu	<u>4,0</u>	S
Klemmung auf	<u>4,0</u>	S
Klemmung senken	<u>0</u>	S
Streifenausrichter auf	<u>1,0</u>	S
Streifenausrichter vor	<u>0,5</u>	S
Formatanschläge unten	<u>4,0</u>	S
Paketausrichter vor	<u>0</u>	S
Paketausrichter ausrichten	<u>0</u>	S
Rollenbahn STOPP	<u>0</u>	S



a. VAKUUM:

Vakuum - Abschieber ab	_____	S
Vakuum - Abtropfen	_____	S
Vakuum - Separierung abtropfen	_____	S
Vakuum - Paketausrichtung 1. Hub	_____	S
Vakuum - Paketausrichtung 2. Hub	_____	S
Vakuum - Zeit 7	_____	S
Vakuum - Zeit 8	_____	S
Vakuum - Zeit 9	_____	S
Vakuum - Zeit 10	_____	S
Vakuum - Zeit 11	_____	S
Vakuum - Zeit 12	_____	S



VAKUUMBESCHICKUNG:

Fixmaß Saugreihe V2	_____	m
Fixmaß Saugreihe V3	_____	m
Fixmaß Saugreihe V4	_____	m
Fixmaß Saugreihe V5	_____	m
Maximale Stapelgeschwindigkeit	_____	
Vakuum Rampe auf vorschieben	_____	
Vakuum Rampe ab vorschieben	_____	
Vakuum vorschieben langsam	_____	
Vakuum vorschieben schnell	_____	
Abwerfen - maximale Plattendicke	_____	mm

7. PNEUMATIK SCHEMA

PNEUMATIKSCHEMA
PNEUMATIC DIAGRAM
SCHEMA PNEUMATIQUE

FW

PLATTENFORMAT-BESAEUM-
UND AUFTEILSAEGE

PANEL TRIMMING-AND
DIMENSIONING SAW

SCIE A DRESSER ET DEBITER
LES PANNEAUX


schelling

DRUCKBALKEN AUF-AB MIT ABSPERRSICHERUNG

PRESSURE BEAM UP-DOWN WITH LOCKING UNIT

LEVER-BAISSER LEVIER DE PRESSION AVEC

VERROUILLAGE DE SECURITE



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


gez.: 92-03-06	HERVE
Maßst.:	1:1
Benennung	DRUCKBALKEN AUF-AB

Ersatz f. 03985111 C
Ersetzt d.

schelling	Nachr. Type
	FW
Art. ke. Nr. 03985111	Blatt. Nr. 1

ZENTRALSCHMIERUNG AGGREGAT CENTRAL LUBRICATION AGGREGATE BRAISSAGE CENTRAL CHARIOT

OELBEHAELTER
OIL CONTAINER
RESERVOIR A HAILE



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

gez.: 92-03-06 FERVE
gesp.:

Ersatz f.
Ersetzt d.

schilling Masch. Type
FW

Maßst.
1:1


Benennung
ZENTRALSCHMIERUNG AGGREGAT

Artikelnummer
03985211

Blatt Nr.
2

VORRITZER AUF-AB
 SCORER UP-DOWN
 LEVAGE/DESCENTE INCISEUR

Zylinder $\varnothing 40/50$



M/20152/172

24 V DC, R 1/4"

Y 275

Diese Zeichnung ist unser
 geistiges Eigentum und
 darf ohne unsere Zustimmung
 weder kopiert, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden.


gezeichnet	92-03-06 HERVE	Ersatz F 0398531C
geprüft		Ersetzt d.
Maßstab	Benennung	
1:1	VORRITZER	

Artikelnummer	03985311
---------------	----------

Masch. Type	FW
Blatt Nr.	3

NIEDERHALTER AB-AUF HOLD DOWN CYLINDERS PRESSEUR/DESCENTE-LEVAGE

Zylinder ø32/170



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.



bez.: 92-03-06	HERVC
maßst.: 1:1	Benennung NIEDERHALTER AB-AUF

Ersatz f. 03985410
Ersetzt d.

schelling	Masch. Type FW
	Artikelnummer 03985411
Blatt Nr. 4	

AUSRICHTERNOCKE 1 AUF-AB
ALIGNING DOG 1 UP-DOWN
ALIGNEUR 1 LEVAGE-DESCENTE

Zylinder ø25/40



Y 525

M/20152/172


24 V DC, R 1/4"



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.	gez. 92-03-06 HERVE	Ersatz. f. 03985710	Masch. Type FW
	Maßst. 1:1	Benennung STREIFENAUSRICHTER	
			Blatt Nr. 7

AUSRICHTERNOCKE 2 AB-AUF
ALIGNING DOG 2 DOWN-UP
ALIGNEUR 2 DESCENTE-LEVAGE

Zylinder $\varnothing 25/40$



ab

auf



M/20152/172

24 V DC, R 1/4"

Y 528

Diese Zeichnung ist unser
 geistiges Eigentum und
 darf ohne unsere Zustimmung
 weder kopiert, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden.

gez. 92-03-06 HERVE
 gep.:

Ersatz f. 03985810
 Ersetzt d.

schalling Masch. Type
 FW


Maßst.
 1:1

Benennung
STREIFENAUSRICHTER

Artikelnummer
03985811

Blatt Nr.
8

ZENTRALSCHMIERUNG EINSCHUB CENTRAL LUBRICATION FEEDER GRAISSAGE CENTRAL POUSSEUR



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

gez.: 92-03-06 HERVE
gep.:

Ersatz f.
Ersetzt d.

schelling Masch. Type
FW

Maßst.
.1:1


Benennung
ZENTRALSCHMIERUNG EINSCHUB

Artikelnummer
03986311

Blatt Nr.
13

KLEMMER ZU-AUF
CLAMPS CLOSED-OPENED
PINCES FERMER-OUVRIR

Zylinder ø50/100



Y 422

M/20152/172
 24 V DC, R 1/4"

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

gez.: 92-03-06. HERVE
 gep.:

Ersatz F. 0398641C
 Ersetzt a.

Masch. Type
 FW

Maßst.
 1:1


Benennung
 KLEMMER ZU-AUF

Artikelnummer
 03986411

Blatt Nr.
 14


FORMATANSCHLAG
TRIM CUT STOP
BUTEES DE DRESSAGE

Zylinder $\varnothing 32/170$



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.	gez. 92-03-06 HERVE	Einsetzung f. 03906610	Masch. Type	
	Maßst. 1:1	Benennung FORMATEINRICHTUNG	Artikelnummer 03906611	FW Blatt Nr. 16

STREIFENAUSRICHTER DRUCK CROSS ALIGNING DEVICE PRESSURE ALIGNEUR DE BANDES DE PRESSION



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

gez. 192-03-06

HERVE

Ersatz f. 03986910

Ersetzt d.

schubert

Masch. Type

FW

Maßstab

1:1

Benennung

STEIFENAUSRICHTER DRUCK


Artikelnummer

03986911

Blatt Nr.

19

SICHERHEITSVORHANG AB-AUF
SAFETY LAMELLARS
LEVER/BAISSER LAMELLES
DE PROTECTION EXTERNES




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

gez. 92-03-06	HERVE
Maßst.	1:1
Benennung	LAMELLENVORHANG AB-AUF

Ersatz f. 03987710
Ersetzt d.

Schelling	Masch. Type
	FW
Artikelnummer	Blatt Nr.
03987711	27

Wartungseinheit Nr. 5350022200
100397



Diese Zeichnung ist unser
geistiges Eigentum und
darf ohne unsere Zustimmung
weder kopiert, noch Dritten
zugänglich gemacht werden.

gez.: 92-03-09	HERVE	Ersatz f. 03989910	Masch. Type
gep.:		Ersetzt d.	FW
Maßst.	Benennung	Artikelnummer	Blatt Nr.
1:1	WARTUNGSEINHEIT	03989911	49

08.04.1992

Schelling & Co
A-6858 Schwarzach
AUSTRIA

schelling

PLATTENAUFTEILEN TOTAL


FW-

Unique

Commander

3.XX

Dokumentation



COMMANDER 3.XX

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis:

1. Beschreibung des Bedienpultes

1. Allgemeine Funktionen
 1. Das linke Bedienfeld
 2. Das rechte Bedienfeld
2. Handhabung der Tastatur des Picomp

2. Einführung und Konfiguration des Commanders

1. Die Menüstruktur des Commander - Programmes
2. Die Hauptmenues des Commanders
 1. Das Hauptmenue
 2. Die Hardeingabe
 3. Die Planeingabe
 4. Die Produktion
3. Die Menues zum Einstellen und Steuern der Maschine
 1. Menue "Maschine steuern"
 2. Menue "Maschine einstellen"
4. Die Konfiguration des Commander - Programmes
 1. Die Sägeblattdaten
 2. Maschinenausführung
 3. Datum
 4. Sprache
 5. Maschinenspezifische Einstellungen - Passwort
 6. Klemmer
 7. Parameter
 8. Eichwerte
 9. SPS - Zeiten
 10. Vakuumbeschickung
5. Umschaltung INCH / mm

3. Editieren von Schnittplänen

1. Allgemeines
2. Planverwaltung
 1. Auswählen und Löschen von Läufen und Plänen
 2. Anlegen eines Schnittplanes im Speicher
 3. Verwendung einer MEMORY-CARD (OPTION)
3. Editieren von Plänen
 1. Allgemeines
 2. Eingabe eines einfachen Schnittplanes
 1. Eingabe eines Schnittplanes im Massystem "INCH"
 3. Beispiel für einen Plan mit 1. Schnitt in der Querachse und Verwendung von Teilenummern
 4. Beispiel eines Schnittplanes mit Brittschnitten
 5. Ein Plan mit Kopfschnitt
 6. Gemeinsames Queraufteilen unterschiedlicher Längsmasse
 7. Verwendung der Taste Reststück

4. Aufteilen von Schnittplänen

1. Auswahl des zu produzierenden Planes
2. Beschreibung des Betriebsdaten- oder Produktionsdatenbildes
3. Die Daten des Sägeaggregates
4. Die Daten des Einschubes
5. Das Multifunktionsfeld
6. Die Schnittzeilen
7. Die Bedienerführung
8. Weitere Erklärungen zur Bedienerführung
9. Die Funktionstaste F13 "Rest vorn"
10. Fehlermeldungen der SFS
11. Die restlichen Funktionslasten der Betriebsdatenseite

5. Editieren und Abarbeiten von Schnittplänen auf der Handeingabe

1. Allgemeines
2. Die Funktionstasten und Beispiele
 1. Funktionstaste F1 Absolutmass
 2. Funktionstaste F2 Kettenmass
 3. Funktionstaste F3 Formaten
 4. Funktionstaste F4 Muten
 5. Funktionstaste F5 Streifenausrichter ein/aus
 6. Funktionstaste F6 Sägevorschub
 7. Funktionstaste F7 Löscher
 8. Funktionstaste F8 Maschine steuern
 9. Funktionstaste F9 Maschineneinstellung
 10. Funktionstaste F10, F11 Konfiguration, Diagnose
 11. Masssystem "INCH"
 12. Funktionstaste F13 Symmetrieschnitt
 13. Funktionstaste F14 Sägedrehzahl
 14. Funktionstaste F15 Reset Beschickung
 15. Funktionstaste F16 Reset Einschub
3. Weitere Beispiele
 1. Ablängen einer Platte mit Reststück vorne
 2. Ablängen einer Platte mit Reststück hinten
 3. Ablängen in 2 Achsen

6. Die Spezialprogramme

1. Die Organisation der Spezialprogramme im Commander
2. Die Produktion von Spezialprogrammen
3. Einfaches Spezialprogramm mit Absolut- und Kettenmassen
4. Formaten
5. Symmetrieschnitte
6. Muten
7. Formaten und Muten
8. Symmetrieschnitt und Muten
9. Symmetrieschnitt und Formaten
10. Symmetrieschnitt, Muten und Formaten
11. Sortiertes Formaten

7. Das Diagnosefenster

1. Zweck und Funktion des Diagnose-Fensters
2. Das Status - Endlagen Fenster
3. Bedienung des Diagnose-Fensters
 1. Beobachten von SPS-Bereichen und Zuständen
 2. Veränderung der Werte in der SPS
4. Beispiele
 1. Diagnose eines Markerwortes
 2. Diagnose anderer Bausteine
 3. Diagnose von Eingängen und Ausgängen
 4. Diagnose von Marker - Doppelwort.

8. Die Schnittplanoptimierung

1. Übertragen von Schnittplänen


9. Commanderinterne Fehlermeldungen

Behebung eventueller Commanderprobleme


10. Die Konfigurationstabelle der Maschine


Einstellungen in den Konfigurationsmenues des Commanders

Diese Commanderdokumentation gilt ab Version : 3.13





Rechtes Bedienfeld





Linkes Bedienfeld





1. Die Beschreibung des Bedienpultes

1.1. Allgemeine Funktionen

Im rechten Bedienungsfeld am Picomp sind sämtliche Tasten zur Steuerung des manuellen sowie automatischen Sägebetriebes angebracht.

Im linken Bedienungsfeld vom Picomp sind sämtliche Ein/Aus-Taster für die einzelnen Funktionen (wie zB.: Sägemotor, Kantenvorritzer...), sowie ein NOT-AUS-Taster montiert.

1.1.1 Linkes Bedienfeld

NOT-AUS-Funktion:

29: **NOT-AUS** (Roter Rasttaster):

Dient zur Auslösung der Notaus-Funktion. Wird diese Taste gedrückt, bleibt der Einschub sofort stehen. Das Sägeaggregat bleibt ebenfalls stehen, die Säge wird abgeschaltet und abgesenkt, der Druckpalken fährt in die obere Stellung und die Spannung des Notaus-Kreises wird ausgeschaltet. Zum Wiedereinschalten muss die Taste mit einer Vierteldrehung nach rechts entriegelt werden. Danach muss noch die Taste "STEUERUNG EIN" (28) betätigt werden. Die Säge fährt nun in die Ausgangsposition zurück.

Warnlampe:

21: **Störung** (Rote Lampe) :

Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine der Not austasten betätigt, die Sicherheitsleiste angehoben oder die Tür in der Verkleidung geöffnet wurde. Bei Maschinen mit Scherenklemmer wird der Notaus noch zusätzlich durch einen Druckwächler ausgelöst. Nach sorgfältiger Beseitigung der Störungsursache, kann durch neuerliches drücken der Taste "STEUERUNG EIN" die Störmeldung quittiert und die Maschine wieder in Betrieb genommen werden.

Ein/Aus-Funktionen:

24: **STEUERUNG EIN**, (grüner Leuchtastor) :

Die Steuerspannung wird eingeschaltet. Bei eingeschalteter Betriebspannung leuchtet der Taster.

28: **STEUERUNG AUS**, die Steuerspannung wird ausgeschaltet.

36: **SÄGEMOTOR EIN** :

Durch drücken dieses Tasters wird der Sägemotor eingeschaltet. Dies gelingt nur, wenn der Notaus-Kreis geschlossen, die Haube geschlossen, und die Funktion Sägeblattwechsel ausgeschaltet ist.

37: **SÄGEMOTOR AUS**, (roter Taster) :

Der Sägemotor und der Vorritzermotor werden ausgeschaltet. Ist ein Kantenvorritzer montiert, so wird dieser ebenfalls ausgeschaltet.

Anzeigegeräte:

25: **Vorritzer Ein/Aus, (Leuchtwahlschalter) :**

Bei Schalterstellung "1" wird der Vorritzer automatisch mit der Sägemotor ein- und ausgeschaltet. Wenn der Vorritzer läuft, leuchtet die Lampe. Ist der Schalter in der Stellung "0", ist der Vorritzer ausgeschaltet.

23: **Kantenvorritzer Ein/Aus, (Leuchtwahlschalter) :**

Bei Schalterstellung "1" wird der Kantenvorritzer automatisch mit der Säge ein- und ausgeschaltet. Wenn der Kantenvorritzer läuft, leuchtet die Lampe. Ist der Schalter in der Stellung "0", ist der Kantenvorritzer ausgeschaltet.

22: **Vorritzer Links-/Rechts-Lauf, (Wahlschalter) :**

Mit diesem Wahlschalter kann der Vorritzer wahlweise im Links- bzw. im Rechtslauf betrieben werden. Dieser Wahlschalter wird nur bei Maschinen mit Kantenvorritzer eingebaut.

24: **Sägeblatt kühlen Ein/Aus, (Wahlschalter) :**

Das Sägeblatt wird in Schalterstellung "1" während des Sägevorganges gekühlt. In Stellung "0" ist diese Funktion ausgeschaltet. Die Einstellung der Kühlung erfolgt bei Sägeblattwechsel "ein" und durch drehen dieses Schalters wodurch die Kühlung auch bei ausgeschalteter Sägemotor läuft. Dies ist nützlich zur Einstellung der Kühlung.

18: **Luftkissentische Ein/Aus**

Maschine ohne Drehtisch: 0...alle Luftkt. aus
I...Luftkt. am Winkelanschlag läuft
II...alle Luftkt. laufen

Maschine mit Drehtisch: 0...Luftkt. aus
I...Luftkt. läuft dauernd
II...Luftkt. schaltet sich ein, wenn der Drehtisch quergedreht ist.

16: **Laser Ein/Aus, (Taster) :**

Durch Tastendruck kann ein eingebauter Laser eingeschaltet werden. Mit Notaus oder mit Steuerung aus wird der Laser ausgeschaltet.

17: **Frei**

19: **Frei**

20: **Analoges Amperemeter, die Stromaufnahme des Sägemotors wird hier angezeigt. (Option)**

1.1.2 Rechtes Bedienfeld

Manuelle Bedienelemente:

Sägesteuerung:

12: **Säge auf**, (Taster) :

Durch Drücken des Tasters wird ein Sägezyklus gestartet. Durch nochmaliges Drücken und Halten des Tasters kann die Vorwärtsbewegung der Säge gestoppt werden, ohne dass das Sägeblatt abgesenkt wird. Wird die Taste wieder losgelassen, fährt die Säge weiter.

15: **Säge ab**, (Taster) :

Mit dieser Taste wird der Sägevorschub gestoppt und abgesenkt. Die Säge fährt zurück in die Ausgangsstellung.

3: **Sägeblattwechsel**, (Schlüsselschalter) :

Wenn die Säge in Ausgangsstellung steht und nicht eingeschaltet ist, wird bei Schalterstellung "1" das Sägeblatt hochgefahren (Sägeblattwechsel!). Wenn die Säge fährt (vor oder zurück), dann wirkt der Schalter als Sägevorschub stopp (Schalterstellung "1").

9: **Plattenfühler ab**, (Taster) :

Ein Betätigen dieser Taste bewirkt ein Absenken des Plattenfühlers und eine Absenkung der Sägegeschwindigkeit auf den voreingestellten Wert.

Einschubsteuerung:

11: **Einschub Stopp**, (Rasttaster) :

Der Einschub wird gestoppt. Um den Einschub wieder in Betrieb zu nehmen muss der Rasttaster zuvor durch eine Drehung entriegelt werden.

8: **Einschub zurück**, (Taster) :

Durch Drücken dieses Tasters fährt der Einschub zunächst langsam zurück. Bleibt der Taster länger (ca. 3sec) gedrückt, beschleunigt der Einschub in den Schnellgang und fährt im Schnellgang weiter. Durch nochmaliges Drücken des Tasters fährt der Einschub wieder im Schleichgang weiter. Wird der Taster losgelassen, stoppt der Einschub.

14: **Einschub vor**, (Taster) :

Durch Drücken dieses Tasters fährt der Einschub zunächst langsam vor. Bleibt der Taster länger (ca. 3sec) gedrückt, beschleunigt der Einschub in den Schnellgang und fährt im Schnellgang weiter. Durch nochmaliges Drücken des Tasters fährt der Einschub wieder im Schleichgang weiter. Wird der Taster losgelassen stoppt der Einschub.

Stopp im Beschickungsbereich:

10: **Hebetisch Stopp**, (Rasttaster) :

Stoppt die Auf-/Ab-Bewegung des Hebetisches.

7: **Rollenbahn Stopp**, (Rasttaster) :

Stoppt die vor-/zurück-Bewegung aller Rollenbahnen.

13: **Abschiebewagen Stopp**, (Rasttaster) :

Stoppt die vor-/zurück Bewegung des Abschiebers.

Eine manuelle Steuerung der Beschickung kann durch den Commander im Menü "MASCHINE STEuern" erfolgen.

Automatikbetrieb Ein/Aus Funktionen:

5: **Automatik Einschub**, (Taster) :

Durch einmaliges Drücken dieser Taste geht der Einschub in die Automatik, was zur Folge hat, dass die Lampe (2) leuchtet. Ein zweites Drücken der Taste stoppt den Automatikbetrieb (Programmunterbrechung). Mit dem Softwareschalter "RESET EINSCHUB" im Commander kann der Automatikbetrieb des Einschubs ausgeschaltet werden.


2: **Automatik Einschub Ein**, (Lampe) :

Diese Lampe zeigt den momentanen Status der Automatik an. Leuchten bedeutet, dass die Automatik in Betrieb ist, ein Blinken bedeutet, dass der Automatikbetrieb angehalten wurde. (Programmunterbrechung)

1: **Automatik Beschickung**, (Leuchttaster) :

Durch Drücken dieses Tasters wird die Beschickungsautomatik gestartet. Blinkt der Leuchttaster, wurde die Automatik unterbrochen.

1.2. Handhabung der Tastatur des Picomp



Die integrierte Folientastatur des Picomp ist wie das gesamte Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt. Die 40 Kurzhubtasten sind in drei Bereiche unterteilt.

- A: FUNKTIONSTASTEN
- B: ALPHANUMERISCHE TASTEN
- C: CURSORSTEUERTASTEN

Die Folientastatur kann parallel zu einer Tischastatur betrieben werden, welche an den Stecker, der sich an der Front des Picomp befindet und durch eine Kunststoffkappe geschützt ist, angeschlossen wird. Die Mehrfachbelegung wird durch Betätigen der SHIFT- oder/und ALPHA-Taste aktiviert.

* Zeichen in dunklem Feld

Bei Betätigen einer beliebigen Taste wird das Zeichen, das auf dem dunklen Feld steht, ausgegeben.

* Zeichen auf grünem senkrechten Balken

Das Zeichen, das auf dem hellen Längsschreiben steht, wird ausgegeben, wenn Sie die ALPHA - Taste und zusätzlich die gewünschte Taste betätigen.


* Zeichen auf grünem waagrechtter Balken

Das Zeichen, das auf dem hellen Querbalken steht, wird ausgegeben, wenn Sie die SHIFT Taste und zusätzlich die gewünschte Taste betätigen.

* Ausgabe eines Grossbuchstabens

Ein Grossbuchstaben wird ausgegeben, wenn Sie die ALPHA - die SHIFT - Taste und noch die gewünschte Taste betätigen.


Beispiel:




..... : Wenn Sie diese Taste betätigen, erscheint am Bildschirm das Zeichen ", ".



..... : Wenn Sie die Taste ALPHA gedrückt halten und anschliessend die 2. Taste betätigen, erscheint am Bildschirm das Zeichen "t".



..... : Wenn Sie SHIFT und ALPHA gedrückt halten und dann die Taste ", " Drücken, erscheint am Bildschirm das Zeichen "T".



..... : Wenn Sie die SHEIFT Taste gedrückt halten und anschliessend die Taste ", " Drücken, erscheint am Bildschirm ein "T".

Einstellung des Monitors:

Auf der Geräterückseite befinden sich unter der Abdeckung vier Regler. Wenn Sie das Bild nachjustieren oder Helligkeit und Kontrast ändern möchten, lösen Sie die Schrauben der Abdeckung um ca. eine Umdrehung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und schieben Sie die Abdeckung nach oben weg. Ändern sie die Einstellung durch vorsichtiges Drehen der Regler.

HORIZONTALE - POSITION : erster Regler von links


VERTIKALE - ABLENKUNG : zweiter Regler von links

HELLIGKEIT : dritter Regler von links

KONTRAST : Regler über dem Regler für die Helligkeit (Rechts oben)

Anschluss einer externen Tastatur :

Zum Anschluss einer Tischertastatur steht an der Front eine verschraubbare Tastaturbuchse zur Verfügung. Es kann jede IBM-kompatible AT Tastatur mit 5poligem Normstecker verwendet werden.




2. Einführung und Konfiguration des Commanders

2.1. Die Menuestruktur des Commander - Programmes

Dieses Kapitel soll Ihnen eine allgemeine Übersicht über die einzelnen Programme (Menüs) und Teilprogramme (Untermenüs) innerhalb des Commanders geben. In diesem Programm wurde versucht, möglichst viele Funktionen auf Funktionstasten zu legen, sodass die Bedienung möglichst einfach wird.

Im Commander gibt es die unten sichtbaren Hauptmenüs, die entlang der Linien durch die einzelnen Menüs erreichbar sind.



Funktion der Roten Tasten:


Auf manchen Bildschirmseiten sind die Tasten F15 und F16 rot gezeichnet. Diese Tasten sind sogenannte software-Tasten und funktionieren, wenn sie aktiv sind, genau gleich wie herkömmliche Tasten links und rechts am Bedienpult.

F15 RESET BESCHICKUNG: Sämtliche Zähler für die Beschickung werden auf 0 zurückgesetzt und die Beschickung Automatik wird ausgeschaltet.

F16 RESET EINSCHUB: Die Automatik Einschubpositionieren wird ausgeschaltet.

2.2. DIE HAUPTMENÜS DES COMMANDERS

2.2.1 Das Hauptmenü




Im HAUPTMENÜ können Sie die einzelnen Untermenüs auswählen. Zulässig sind jeweils nur die AKTIVEN Tasten. Diese erkennt man am schwarzen Schriftzug innerhalb der Taste. INAKTIVE Tasten haben einen weissen Schriftzug. Dies gilt für sämtliche Untermenüs.

Aktive Tasten und ihre Bedeutung:

- F1 : Handeingabe (Direkte Eingabe eines Schrittplanes ohne in die Produktions-Seite zu gehen)
- F3 : Spezialprogramm Eingabe (Editieren von Spezialprogrammen wie Nuten, Ausschnitt, Formaten)
- F4 : Plan Eingabe (Editieren eines Schnittplanes)
- F6 : Spezial Produktion (Schneiden von Spezialprogrammen)
- F7 : Produktion (Schneiden eines zuvor editierten oder gespeicherten Schnittplanes)
- F8 : Maschine steuern (Maschinenfunktionen des Automatik-Betriebs wie Klerung auf/zu usw. werden hier bedient)
- F9 : Maschine einstellen (Verschiedene Maschinenfunktionen werden hier eingestellt)
- F10 : Konfigurieren (Verschiedene Commandereinstellungen werden hier eingestellt wie zB. Datum, Uhrzeit, Sägedaten usw..)
- F11 : Diagnose (In diesem Menü kann eine gezielte Fehlersuche über die SPS erfolgen)
- F14 : Sortiertes Formaten
- F15 : Reset Beschickung
- F16 : Reset Einschub

Auf dem Titelbild gibt es eine Memory - Anzeige. Diese befindet sich links über den Funktionstasten.
 Es lässt sich dort erkennen, wieviel Speicherplatz im Commander für Schnittpläne noch vorhanden ist. Die Anzeige ist in Prozent.
 Im Bild unten ist sie dargestellt.



Im Commander gibt es eine umfassende Hilfe - Funktion. Es ist möglich, innerhalb jedes Menues und Teilmenues ein Hilfe - Fenster abzufragen, dazu dient die Taste "HELP" an der Picomp - Tastatur.

Im Bild oben ist sie rechts ersichtlich.

3.3.2. HANDEINGABE

Die Handeingabe dient zur einfachen Eingabe von Schnittmassen ohne grafische Darstellung. Die genaue Bedienung wird in Kapitel 5 erläutert.

				Säge			
				0.00 mm 0 m			
+ABSOLUTM. 3540.00 1 Abfall 40.00				m/min. 30. 45. 60.			
KETTENMASS 200.00 1				A 5. 10. 15. 20. 25.			
KETTENMASS 400.00 4				U/min. 2000. 3000. 4000.			
KETTENMASS 500.00 1				Einschub			
KETTENMASS 300.00 4				HAND EINGABE			
KETTENMASS 0.00 1				Pos: 0.00 mm			
				Info: Einstellung			
15:39							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
ABSOLUT- MASS	KETTEN- MASS	FORMATEN	NUTEN ABF./KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE- VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SÄGE- DREHZAHL	RESET BESCHÜCK.	RESET EINSCHUB

Aktive Tasten :

- F1 : Absolutmass (Eingabe eines Absolutmasses in den Schnittplan)
- F2 : Kettenmass (Eingabe eines Kettenmasses in den Schnittplan)
- F3 : Formaten (Formierte Platte zu einem neuen Ausgangsformat zuschneiden)
- F4 : Nuten (In eine Platte Nuten und Kettennuten einschneiden.)
- F5 : Streifenausrichter ein/aus
- F6 : Sägevorschub (Den Sägevorschub der Maschine einstellen)
- F7 : Alles löschen (Mit dieser Funktion kann die Seite gelöscht werden.)
- F8 : Maschine steuern (Verzweigen in die Seite MASCHINE STEuern)
- F9 : Maschine einstellen (Verzweigen in die Seite MASCHINE EINSTellen)
- F10: Konfig (Verzweigen in die Untermenüs KONFIG)
- F11: Diagnose (Verzweigen in die Seite DIAGNOSE)
- F13: Symmetrieschnitt (Platten mit Symmetrielinie schneiden)
- F15: Reset Beschückung
- F16: Reset Einschub

Mit der ESC-Taste kommen Sie ins Hauptmenü zurück.

2.2.3. PLANMINGABE

Allgemeine Plattendaten eingeben				
Lauf:	NEU	Plan:	0001	MAN/NEU
Platten_Typ	:			
Platten_Länge	:	2500.00		mm
Platten_Breite	:	1500.00		mm
Platten_Dicke	:	16.00		mm
Platten pro Plan	:	1		
Platten pro Paket	:	1		
Platten pro Stapel	:	1		

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
1	BESÄUMSCHN.	0.00	1	

Lauf:	NEU	Plan:	0001
Plattenbez.:		
Materialtyp:		
L:	2500.00	B:	1500.00
D:	16.00	P/Plan:	1 / Pk: 1 / Sta: 1
Sägeblattbreite:	4.00		

~~Teile: 1/1 Rest: 1500,00~~

BESÜMMEN	KETTEN- MASS	PLAN VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN → PRODUKT.	MASCHINE STEUERN
				ALLES LÖSCHEN	

Um in dieses Menü zu gelangen, muss zuerst eine Bezeichnung für den Lauf und Plan zur internen Verwaltung angegeben werden. Ist diese eingegeben, gelangen Sie auf die oben abgebildete Seite und können mit dem Editieren beginnen.

Die genaue Vorgangsweise zur Eingabe eines Schnittplanes ist unter Punkt 3 der Bedienungsanleitung beschrieben.

Mit der ESC-Taste kommen Sie wieder ins HAUPTMENÜ zurück.

Aktive Tasten:

- F1 : Besäumschnitt (Eingabe eines Besäumschnittes)
- F2 : Kettenmass (Eingabe eines Kettenmasses)
- F3 : Verbinden (Gleiches Queraufteilen mehrerer verschieden breiter Längsstreifen)
- F4 : Ebene zurück (Mit dieser Taste kommen sie beim Editieren eine Ebene zurück)
- F5 : Plan Verwalten
- F6 : Plan Daten (Hier werden die DATEN bezüglich Platten_Typ, Platten Länge/Breite usw editiert)
- F7 : Produktion (Mit dieser Taste gelangen Sie direkt auf die PRODUKTIONS-Seite. Verwendet wird der aktuelle Schnittplan)
- F8 : Maschine steuern (Steuerung der grundlegenden Maschinenfunktionen wie Klemmung ANF/ZU usw.)
- F9 : Teilplan (Damit kann die Platte in Teilpläne geteilt werden.)
- F10: Reststück (Errechnet den Rest der Platte und trägt ihn als Teil ein)

2.2.4. PRODUKTION

		Säge					
		Ø.00 mm		0 m			
		m/min	30	45	80		
		A	5	10	15	20	25
		U/min	2000	3000	4000		
Einschub							
I Plan: 0001							
Pos: 0,00 mm							
Info: Einstellung							

Test....	Min. Plattenmasse
2500.00 x1500.00	2285.00 x1455.00
P/PAKET: 0	

Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1 BESKUMSCHN	40.00	1	0
L1 KETTENMASS	400.00	2	0
L1 KETTENMASS	300.00	2	0

ETIKETTEN- EIN/AUS	SIMULA- TION	NÄCHSTER PLAN/SPEZ	PLAN/SPEZ VERWALTEN	SÄGE VORSCHUB	INFO BESCHICK.	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE	REST VORN	SÄGE DREHZAH	RESET BESCHICK	RESET EINSCHUB


In diese Seite kommen sie entweder direkt (aus dem Hauptmenue mit F7) oder über die PLANEINGABE Seite. Hier können Sie zuvor editierte Pläne bearbeiten oder mittels der Taste F2 die simulierte Schnittfolge ansehen.

Aktive Tasten:

- F1 : Etikettendruck ein / aus (OPTION)
- F2 : Simulation (Simuliert die einzelnen Schnitte)
- F4 : Nächster Plan (Mit dieser Taste gelangen Sie zum nächsten Plan dieses Laufes, wenn es einen gibt.)
- F5 : Pläne verwalten (Hier gelangen Sie wieder zur Pläneverwaltung.)
- F6 : Säge Vorschub Der Sägevorschub kann hier eingestellt werden.
- F7 : INFO (Mit dieser Taste lässt sich die unter der Einschubdaten dargestellte Information verstellen).
- F8 : Maschine steuern (Verzweigung auf die MASCHINE-STEUERN Seite)
- F9 : Maschine einstellen (Verzweigung auf die MASCHINE-EINSTELLEN-Seite)
- F10: Konfig (Verzweigung zu das Untermenü KONFIG)
- F11: Diagnose (Verzweigung auf die DIAGNOSE-Seite)
- F13: Umrechnung auf "REST VORN"
- F14: Säge Drehzahl (Hier kann die Drehzahl des Sägeblattes eingestellt werden.)
- F15: Reset Beschickung
- F16: Reset Einschub

2.3. DIE MENUES ZUM EINSTELLEN UND STEuern DER MASCHINE

2.3.1. MASCHINE STEuern



In diesem Menu wird die Maschine gesteuert. Durch Eingeben der am Zeilenanfang angeführten Nummer bzw. durch Fahren mit dem Cursor gelangt man zu der Zeile, die man umschalten möchte. Mit ESC kann das Menu wieder verlassen werden.

Ist in einer Zeile keiner der beiden Zustände aktiv, so ist in dieser Zeile kein Cursor zu sehen. Möchte man jetzt einen Zustand auswählen, so betätigt man die Cursor Tasten rechts/links. Solange eine der Tasten gedrückt wird, erscheint ein Rahmen.

Es erscheint ein > oder < - Zeichen, welches die Fahrriichtung anzeigt. Ist dann die Endlage des Zustandes erreicht, wird ein dunkelblauer Cursor über den jeweiligen Zustand gelegt.

Bei unbeschildeten Maschinen erscheinen die Nummern 1..3, bei beschildeten Maschinen die Nummern 1..8.

Erklärungen zu den jeweiligen Zeilen :

KLEMMUNG AUF/ZU : Durch anwählen des Zustandes AUF oder ZU werden die Klemmer geöffnet bzw. geschlossen.

KLEMMER HEBEN/SENKEN : Durch anwählen eines Zustandes HEBEN/SENKEN werden Scheranklemmer gehoben oder abgesenkt, falls ihre Maschine mit Scheranklemmern ausgerüstet ist.

FORMATANSCHLÄGE AUF/AB : An den Formatanschläger werden Platten mit Überständen angeschlagen, wenn formatiert werden soll. Mit dieser Funktion können sie auf oder abgeföhren werden.

HEBETISCH AUF/AB : In dieser Zeile ist es möglich, den Hebetisch nach oben oder unten fahren zu lassen.

ABSCHIEBEWAGEN VOR/ZURÜCK : Hier besteht die Möglichkeit, den Abschlebewagen in eine bestimmte Richtung zu bewegen.

Unterhalb des Fensters können 2 Zeilen mit Fehlermeldungen erscheinen. Oben stehen Meldungen, die nur dieses Fenster betreffen und darunter auch allgemeine Fehlermeldungen oder Informationen.

2.2.2. MASCHINE HINSTELLEN

Maschine einstellen		
Schnittlänge	EIN	<input type="checkbox"/>
Vorschubregelung	<input type="checkbox"/>	AUS
Langsam einschneiden	EIN	<input type="checkbox"/>
Langsam ausschneiden	<input type="checkbox"/>	AUS
Streifenausrichter	EIN	AUS
Mit Vorausrichten	EIN	<input type="checkbox"/>
Formatanschläge	JA	NEIN
Einzelschnitt	<input type="checkbox"/>	AUS
Paketausrichtung	EIN	AUS
Paket ausmittein	JA	<input type="checkbox"/>

JAM

UAKUUM
BESCHICK.

Auf dieser Seite können verschiedene Funktionen der Maschine eingestellt werden. Mit dem Cursor sind die einzelnen Zeilen erreichbar. Wie aus jedem Menue erfolgt auch hier ein Ausstieg mit ESC.

Die Funktionen :

SCHNITTLÄNGE EIN/AUS : Nach jedem Schritt fährt das Sägeaggregat in die Grundstellung. Wenn man aber schmale Streifen schneiden will, verliert man dadurch Zeit.

Ist die automatische Schnittlängeneinstellung eingeschaltet, passiert folgendes :

Linksmaschinen: (Sonderausführung)

manuelle Schnittauslösung :

Die Säge senkt nach dem Schnitt automatisch ab und fährt mindestens bis zum Schnittbeginn zurück oder bis der Lichttaster am Sägeaggregat frei wird.

Schnittfolge im Programm :

Nach dem ersten Schnitt fährt das Sägeaggregat nicht mehr in die Grundstellung zurück, sondern nur bis zum Schnittbeginn. Dies wird durch einen Lichttaster festgelegt. Die Säge fährt in die Grundstellung zurück, wenn :

- * Der Block fertig geschnitten ist.
- * Das nächste Mass ein Absolutmass ist.

Wartelampenmaschinen : Bei Rechtsmaschinen befindet sich der Anschlag gegenüber der Grundstellung des Sägeaggregates. Deshalb wird für das Sägeaggregat eine Warteposition bestimmt. Diese kann im Menue Säge-daten einmal eingestellt werden.

Manuelle Schnitzauslösung :

Die Säge senkt nach dem Schnitt automatisch ab und fährt mindestens bis zum Schnittbeginn zurück. Das Sägeaggregat bleibt erst stehen, wenn der Lichttaster frei wird, jedoch mindestens einen Meter vom Winkelanschlag entfernt.

Schnittfolge im Programm :

Nach dem Schnitt senkt die Säge ab und fährt mindestens bis zum Schnittbeginn zurück. Das Sägeaggregat bleibt erst stehen, wenn der Lichttaster frei wird, jedoch mindestens einen Meter vom Winkelanschlag entfernt. Nach dem Programmende fährt die Säge auf die Warteposition.

Das Sägeaggregat bleibt stehen, wo das Sägeblatt abgesenkt hat, wenn :

- * Block fertig geschnitten ist.
- * Das nächste Mass ein Absolutmass ist.

Das heisst, die Teile werden nun gedreht.

Steht die Säge zu nahe am Winkelanschlag, dann fährt sie auf einen Meter davor. Ist das neue (gedrehte) Teil zu breit und überdeckt den Lichttaster, so fährt die Säge automatisch so weit zurück, bis der Lichttaster frei wird.

Am Ende eines Aufteilprogramms fährt das Sägeaggregat auf die Warteposition. Die Warteposition soll so eingestellt werden, dass beim Beschicken für die Längsschnitte (ganze Platte) der Lichttaster sicher bedeckt wird.

Da Abfälle auf dem Maschinentisch stören, ist die Schnittlängeneinstellung unter folgenden Bedingungen ausser Funktion :

- Das Werkstück schmaler 60 mm ist.
- der vordere Besäumabfall kleiner 10 mm ist.
- Wenn der Abfall hinten kleiner als 5 mm ist.

Das Aggregat fährt so weit zurück, bis der Lichttaster wieder frei wird, jedoch mindestens bis Schnittbeginn.

Wird eine der Tasten SÄGE AB, SÄGE AUF, NOI AUS betätigt, oder die Säge ausgeschaltet, fährt das Sägeaggregat in die Grundstellung.

VORSCHUBREGELUNG EIN/AUS (OPTION) : Ist diese Funktion eingeschaltet, macht die Maschine folgendes : Das Sägeblatt schneidet mit der halben voreingestellten Vorschubgeschwindigkeit in das Material. Anschliessend wird der Vorschub so lange erhöht, bis das Leistungsmaximum erreicht ist (maximale Stromaufnahme). Diese Geschwindigkeit bleibt nun bis zum jeweiligen Programmende erhalten. Wird der maximale Strom überschritten (Überlast), senkt die Säge ab. Der Absenkpunkt wird markiert.

LANGSAM EINSCHNEIDEN EIN/AUS : Im Menu Säge Daten kann die Einschnidgeschwindigkeit für LANGSAM EINSCHNEIDEN gewählt werden. Die Säge schneidet dann mit dieser Geschwindigkeit ins Material ein und erhöht die Geschwindigkeit auf die Sollgeschwindigkeit, wenn das halbe Sägeblatt im Material ist. Diese Funktion wird verwendet bei schwer schneidbaren Materialien.

LANGSAM AUSSCHNEIDEN EIN/AUS : Die selbe Funktion wie LANGSAM EINSCHNEIDEN, hier aber beim Austritt aus dem Material. Diese Austrittsgeschwindigkeit kann ebenfalls wieder in den Säge Daten voreingestellt werden. Diese Funktion hilft bei verschiedenen Materialien Ausrisse zu verhindern.

STREIFENAUSRICHTER EIN/AUS : Hier können, falls erwünscht, die Streifenausrichter eingeschaltet werden. Das Material wird dann vor dem ersten Schnitt ausgerichtet, auf der Handeingabeseite abhängig von der Funktion F5, auf der Plateingabeseite erst ab dem Querschnitt.

STREIFENAUSRICHTER MIT VORAUSRICHTUNG EIN/AUS: Bei dieser Funktion fährt der Einschub je nach Pakettlänge auf die optimale Ausrichtposition, sodass mit möglichst vielen Ausrichtern gleichzeitig vorausgerichtet werden kann. Ist dann ausgerichtet, fährt der Einschub auf das erste Mass.

Für Vorausrichten gilt folgende Tabelle :

Schnittmass :	Vorausrichten bei Pos :	mit Vorausrichten:
> 4600	4500	ja
4000 - 4600	-	nein
3100 - 4100	3000	ja
2400 - 3100	-	nein
2000 - 2400	2410	ja
1000 - 2000	1000	ja
650 - 1000	-	nein
300 - 650	630	ja
0 - 300	-	nein

FORMATANSCHLÄGE EIN/AUS : Hier kann man beim Formieren die Formatanschläge ein oder ausschalten. Damit ist es möglich, bei furniertem Material mit Überstand richtig und sauber anzuschlagen.

EINZELSCHNITT EIN/AUS : Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, passiert folgendes : Der Wänschub fährt mit offenen Klemmern auf das erste Mess (um eventuell empfindliches Material nicht zu beschädigen). Nun werden alle Masse nacheinander angefahren, wobei bei jedem Mess neuerlich der Startknopf gedrückt werden muss. Ein Absolutmassschnitt muss zusätzlich händisch ausgelöst werden, Kettensasse werden sofort nach drücken des Startknopfes ausgeführt.

PAKETAUSRICHTUNG EIN/AUS : Die Paketausrichter sind nur bei beschickten Maschinen vorhanden. Es handelt sich dabei um 2 Anschläge die nach oben kommen, wenn der Abschieber das Paket Richtung Wänschub schiebt. Das Paket wird somit ausgerichtet. Diese Funktion kann ein oder ausgeschaltet werden.

PAKET AUSMITTELN JA/NEIN : Wenn man 12 Platten pro Plan schneidet und 5 im Paket, würden für das letzte Paket nur 2 Platten übrigbleiben. Ist nun Paket ausmitteln eingeschaltet, nimmt die Beschickung bereits beim vorletzten Paket nur 4 Platten und beim letzten 3. Die Maschine strebt nach möglichst konstanten Pakethöhen.

SCHONPLATTE JA/NEIN : Wenn die Maschine eine Vakuumbeschickung besitzt, wird hier der Beschickung mitgeteilt, ob die unterste Platte eine Schonplatte ist oder nicht.

2.4. KONFIGURATION DES COMMANDER-PROGRAMMS
 2.4.1. Sägedaten

Sägeblattbreite:		4,00	mm	Sägedaten
Sägeblattdurchmesser:		300	mm	
Oberstand:		15	mm	
Stufenschnitt:		0	mm	
Langsam einschneiden:		0,0	m/m	
Langsam ausschneiden:		0,0	m/m	
Warteposition Sägeaggregat:		0,0	m	
Warteposition Einschub:		0,0	m	
Vakuum Stapelgeschwindigkeit:		92	%	

Betrieb: 4:00h 16:38

F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SRG-DATEN / KENN-DATEN	EDIT	KLEMMER	PARAMETER	EICHWERTE	ZEITEN	VAKUUM-BESCHICK.
S/W MONITOR	DATUM	SPRACHE	MASCHINEN AUSFÜHR.	MASS-EINH. Inch / mm	F15 RESET BESCHICK.	F16 RESET EINSCHUB

In diesem Menü können Maschinen (SPS)- und auch den Commander bezogene Funktionen eingestellt werden. Die Menüpunkte wie z.B. Parameter, Eichwerte, Zeiten, Vakuum und Klemmer sind durch ein Passwort vor dem Zugriff von unautorisierten Personen geschützt. Bei einer Änderung dieser Werte ist es möglich, dass die Maschine nicht mehr korrekt arbeitet. Wird die Seite aufgeschlagen, erscheinen sofort die Sägedaten.

Aktive Tasten:

- F1 : Sägedaten (Einstellungen bezüglich Sägeblatt)
- F4..F8 : sind durch Passwort gesperrt
- F9 : Umschaltung S/W und Farb-Monitor
- F10: Datum (Einstellen und gegebenenfalls Korrektur von Datum und Uhrzeit des Commanders)
- F11: Sprache (Auswahl der Sprache)
- F12: Maschinenausführung
- F13: Umschaltung Messsystem mm/INCH
- F15: Reset Beschickung
- F16: Reset Einschub

In dieser Seite werden die Sägeblatt-spezifischen Daten eingegeben. Zur Eingabe stehen dir Cursor-taster AUF, AB, LINKS, RECHTS und sämtliche Zahlen des Num-Blockes zur Verfügung.

Beachten Sie bitte, dass im Massystem "INCH" die Eingabe der Daten in Inch erfolgen muss !

SÄGEBLATTBREITE : Die Breite des Sägeblattes wird hier eingegeben.

SÄGEBLATTDURCHMESSER : Der Durchmesser des Sägeblattes wird hier eingegeben. Hier können nur Werte eingegeben werden, die innerhalb der Grenzen liegen, die im Menue PARAMETER eingegeben wurden.

ÜBERSTAND : Gibt den maximalen Sägeblattüberstand an.

STUFENSCHNITT : Nur bei Metall und Kunststoffsägen in Funktion. Das Paket wird dort nicht in einem Zug geschnitten, sondern in Stufen. Die Höhe dieser Stufen wird hier eingegeben.

LANGSAM EINSCHNEIDEN : Hier wird die Geschwindigkeit angegeben, mit welcher das Sägeaggregat ins Material eindringt. Siehe Menue "MASCHINE EINSTELLEN".

LANGSAM AUSSCHNEIDEN : Geschwindigkeit, mit welcher die Säge aus dem Material herausfährt. Siehe Menue "MASCHINE EINSTELLEN".

WARTEPOSITION SÄGEAGGREGAT : Dies ist die Warteposition vom Anschlag weg gemessen, wenn die automatische Schnittlängeneinstellung aktiv ist. Siehe Menue "MASCHINE EINSTELLEN".

WARTEPOSITION EINSCHUB : Wenn ein Schnittprogramm beendet ist, wird das Material ausgeschoben. Anschliessend fährt der Einschub auf die Warteposition zurück.

2.4.2. Maschinenausführung

Maschinentype: FW-Unique Holz mit Hebetischeingabe mit Kantenvorritzer mit Vorschubregelung Drehtisch ohne motorischen Antrieb Drehtisch mit motorischem Antrieb mit Formaten mit Nuten mit Symmetrieschnitt mit Ausschneiden mit ONLINE-Verbindung zur Optimierung ONLINE mit Etikettenprogramm mit Memorykarte Ausführung						Ausführung							
SABEDATEN		KLEMMER		PARAMETER		EICHWERTE		ZEITEN		VAKUUM- BESCHICK.			
S/N MONITOR		DATUM		SPRACHE		MASCHINEN AUSFÜHR.		mm / inch		F 15 RESET BESCHICK.		F 16 RESET EINSCHUB	

Auf dieser Seite wird die Maschinentype mit allen eingebauten Optionen aufgelistet.

2.4.3. Datum

Jahr : 1991		Datum Uhrzeit	
Monat : 12			
Tag : 11			
Stunde : 11			
Minute : 54			

SKGEDATEN		KLEINER	PARAMETER	EICHNERTE	ZEITEN	VAKUUM- BESCHICK.
S/W MONITOR	DATUM	SPRACHE	MASCHINEN AUSFUHR.	mm / Inch	RESET BESCHICK.	F16 RESET EINSCHUB


In diesem Menüpunkt können sie die Zeit und das Datum verändern. Zum Editieren stehen die Cursorstasten LINKS, RECHTS, AUF, AB Verfügung. Mit AUF/AB wählen Sie die zu editierende Zeile aus, mit den Cursorstasten LINKS/RECHTS verändern Sie die Einstellung.

Mit Enter wird die Zeit übernommen.

Das Datum wird für die Verwaltung der Pläne verwendet und dient einer besseren Information über einen Plan.

Die aktuelle Zeit wird in manchen Menüpunkten angezeigt.

2.4.4. Sprache



Mit den Cursor-tasten AUF, AB können Sie die zur Auswahl stehenden Sprachen auswählen, mit der ENTER-Taste quittieren und mit der ESC-Taste steigen sie wieder aus.

2.4.5. Maschinenspezifische Einstellungen

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kennst du das Passwort?</div>							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
S&G DATEN			KLEINER	PARAMETER	EIDWERT	ZEITEN	URKUM- DESCHICK.
F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
S/W MONITOR	DATUM	SPRACHE	MASCHINEN AUSFUHR.	mm / inch		RESET RESCHICK	RESET EINSCHUB

Die folgenden Seiten im Konfigurations-Menü sind durch ein Passwort vor unbefugtem Zugriff geschützt. In diesen Menüs wird der Commander an die entsprechende Maschinenkonfiguration angepasst. Eine Änderung der eingestellten bzw. geänderten Werte sollte **unbedingt auf Papier festgehalten und dokumentiert** werden.

ACHTUNG:

Falsche Einstellungen führen zu einer Fehlfunktion der Maschine.

Das Passwort heisst "NEIN".

2.4.6. Klemmer

Bereich, unsichere Klemmung:		30	mm	Klemmer
"-", Kante gefährdet :		15	mm	
Klemmer-Breite:		80	mm	
Klemmer 1	Position:	80	mm	
Klemmer 2	Position:	180	mm	
Klemmer 3	Position:	280	mm	
Klemmer 4	Position:	380	mm	
Klemmer 5	Position:	480	mm	
Klemmer 6	Position:	780	mm	
Klemmer 7	Position:	1080	mm	
Klemmer 8	Position:	1380	mm	
Klemmer 9	Position:	1980	mm	
Klemmer 10	Position:	0	mm	
Klemmer 11	Position:	0	mm	
Klemmer 12	Position:	0	mm	
Klemmer 13	Position:	0	mm	
Klemmer 14	Position:	0	mm	

11-55

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SMBEDATEN			KLEMMER	PARAMETER	EICHNERTE	ZEITEN	VAKUUM-BESCHICK.
S/W MONITOR	DATUM	SPRACHE	MASCHINEN AUSFUHR.	mm / Inch		UPSET BESCHICK	UPSET EINSCHUB

Auf dieser Seite sind die Position der Klemmer enthalten. Die Position der Klemmer wird in der Bedienungsführung (Produktionsseite, Betriebsdatenseite) genau berücksichtigt.

BEREICH UNSICHERE KLEMMUNG : Wenn ein Klemmer die Platte nicht mindestens mit diesem Wert klemmt, so wird dieser Streifen erst anschließend geschnitten.

BEREICH KANTE GEFÄHRDET : Wenn der letzte Klemmer einen Streifen nicht mit mindestens diesem Mass klemmt, wird der Streifen erst nachher geschnitten, damit die Kante nicht kaputt geht.

Aus weitere Punkte stehen hier die Klemmerbreite sowie die Mittelposition der Klemmer vom Anschlag weg gemessen.

Achten Sie darauf, dass man mit dem Cursor noch weiter nach unten als Zeile "Klemmer 14" fahren kann.

2.4.7. Parameter

Maschinenlänge:	5800	mm	Parameter			
Maximale Plattenlänge:	5800	mm				
Maximale Plattenbreite:	4000	mm				
Maximale Pakethöhe:	100	mm				
Voreinstell. Abfall hinten:	15,00	mm				
Sägeblattdurchmesser min.:	300	mm				
Sägeblattdurchmesser max.:	400	mm				
Maximaler Sägeblattüberstand:	0	mm				
Fenster, Abstand vorn:	0,00	mm				
Fenster, Abstand hinten:	0,00	mm				
Maximale Streifenbreite	1600					

11:55

S/NO	DATE	LANGUAGE	MACHINE	PARAMETER	FIXTURES	TIME	VACUUM-STATUS
S/W MONITOR	DATE	SPRACHE	MASCHINEN AUSFUHR.	mm / Inch		F15 RESET RESCHICK	F16 RESET TEINSCHLUS

Hier werden Festwerte wie Maschinenlänge, Abfall hinten usw. eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch die Cursortasten und in manchen Feldern auch mittels direkter Eingabe des Wertes durch Drücken der entsprechenden Zahlen.

Mit den Cursortasten AUF/AB wird die zu editierende Spalte ausgewählt. Die Cursortasten LINKS/RECHTS verändern dann die Einstellung. Bei numerischen Einstellungen kann auch der Zahlenblock zur direkten Eingabe verwendet werden.

Bedeutung der einzelnen Zeilen :

MASCHINENLÄNGE : Länge des Maschinentisches.

MAXIMALE PLATTENLÄNGE : Jene Länge einer Platte, die maximal geschnitten werden kann.

MAXIMALE PLATTENBREITE : Jene Breite einer Platte, die maximal geschnitten werden kann.

MAXIMALE PAKETHÖHE : Jene Höhe eines Paketes, die maximal mit der Säge geschnitten werden kann.

VOREINSTELLUNG ABFALL HINTEN : Für den Abfall hinten wird bei allen Restberechnungen ein Fixwert vorgegeben (Handseite, Planeingabeseite). Dieser Fixwert wird hier eingestellt.

SÄGEBLATTDURCHMESSER MINIMAL : Untere Grenze für den Sägeblattdurchmesser.

SÄGEBLATTDURCHMESSER **MAXIMAL** : Obere Grenze für der Sägeblattdurchmesser.

MAXIMALER SÄGEBLATTÜBERSTAND : Ist jene Höhe, auf die das Sägeblatt maximal über das Material auffahren darf.

FENSTER, ABSTAND VORN UND ABSTAND HINTEN : Korrekturwerte für die vordere und hintere Kante beim Fensterschneiden (Option).

MAXIMALE STREIFENBREITE : Wichtig für die Ausrichtung. Dies ist die maximal ausrichtbare Breite.

2.4.8. Eichwerte

Eichmaß des Einschubs:	5,00	mm	Eichwerte
Beschleunigung/Verzögerung:	60	%	
Endabschaltpunkt:	0,10	mm	
Eichmaß Druckbalken:	180	mm	
nicht belegt	0		
Klemmerkorrektur:	7	mm	
nicht belegt	0		
Pos. für Paketübernahme:	1670	mm	
Übern-Pos. schmale Platten:	2400	mm	
Schleichgang vor Paket:	75	mm	
Eichmaß Lastspindel:	111	mm	
Eichmaß Sägehöhe:	215,0	mm	

11:58

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
SUBDATEN			KLEMMER	PARAMETER	EICHWERTE	ZEITEN	VAKUUM- BESCHICK.
E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16
S/M MONITOR	DATUM	SPRACHE	MASCHINEN AUSFÜHR.	mm / inch		RESET BESCHICK.	RESET EINSCHUB

Auf dieser Konfigurations-Seite sind jene Werte eingetragen, die für die korrekte und genaue Funktion der Maschine erforderlich sind. Bei Massfehlern müssen hier die Werte korrigiert werden. Die Bedienung ist gleich wie auf der Parameter-Seite.

Bedeutungen :

EICHMASS DES EINSCHUBES : Das Eichmass des Einschubes ist der Abstand zwischen der Endlage EINSCHUB VORNE und der Hinterkante der Sägelinie.

Normale Werte sind 5 mm bei normalen Klemmern und 317 mm bei Schererklemmern.

Eingestellt wird das Eichmass so : Man fährt mit dem Einschub ganz nach vorne. Dann programmiert man ein Absolutmass, ab. 100 mm und macht einen Schnitt. Anschliessend misst man die Platte. Ist sie zu lang, so muss das Eichmass verkleinert werden, ist die Platte zu kurz, muss das Eichmass um die Differenz vergrössert werden.

Hat der Streifen z.B. nach dem Schnitt 103,2 mm, so muss das Eichmass um 3,2 mm verkleinert werden.

BESCHLEUNIGUNG/VERZÖGERUNG : Dieser Wert gibt an, wann der Einschub beim positionieren beginnt, von der max.Geschwindigkeit auf die minimale Geschwindigkeit zu fahren. Ist der Wert 100%, so beginnt der Einschub 300 mm vor Erreichen des Schnittmasses mit diesem Regelvorgang. Ist der Wert 0%, so beginnt der Einschub bereits 1000 mm vor Erreichen des Schnittmasses die Geschwindigkeit zu reduzieren.

ENDABSCHALTPUNKT : jenes Mass, bei dem der Einschubmotor vor Erreichen des Masses abschaltet.

EICHMASS DRUCKBALKEN : Mit dem Druckbalken wird die Sägehöhe ermittelt, also die Pakethöhe gemessen. Das Eichmass ist der Maximalhub des Druckbalkens.

KLEMMERKORREKTUR : Wenn mit Formatanschlügen gearbeitet wird, soll das überstehende Furnier nicht beschädigt werden. Beim positionieren klemmt nun der Klemmer frei, das heisst, der Klemmer fährt nicht ganz bis an das Material heran. Das Mass **KLEMMERKORREKTUR** bestimmt den Abstand Material-Klemmer.

POSITION FÜR PAKETÜBERNAHME : Wenn ein Paket beschickt wird, wird dieses vom Abschieber zu einer bestimmten Position befördert. Die Hinterkante dieses Paketes ist die Position für die Paketübernahme.

ÜBERNAHMEPOSITION FÜR SCHMALE PLATTEN : Ist das beschickte Paket sehr schmal, sodass der Abschiebewagen beim maximalen Fahrweg immer noch nicht die Position für die Paketübernahme erreicht hat, so liegt die Hinterkante dieses Paketes auf der Position des maximalen Fahrweges des Abschiebers. Dies ist dann der angegebene Wert.

SCHLEICHGANG VOR PAKET : Ist der Abstand bei der Paketübernahme, bei dem der Einschub vor dem Paket in den Schleichgang geht, um eine optimale Paketübernahme zu gewährleisten.

EICHMASS TASTSPINDEL : Bei Hobetischbeschickung ist das der Abstand zwischen Rollentisch und Abschieber, wenn dieser oben ist.

EICHMASS SÄGEHÖHE : Dies ist das Mass vom Sägeblattemittelpunkt bis zum Maschinentisch. Das Mass ist vor allem beim Nuten wichtig.

2.4.9. Zeiten

Umschaltzeit Einschub:	0,5	s	Zeiten
Umschaltzeit Abschriebewagen:	0,5	s	
Lichttaste Abschriebeweg.:	0,5	s	
Druckbalken ab:	5,0	s	
Niederhalter ab:	3,0	s	
Niederhalter oben:	3,0	s	
Kantenvorritzer zurückschwenken:	1,5	s	
Klemmung zu:	1,5	s	
Klemmung auf:	2,0	s	
Klemmer senken:	3,0	s	
Streifenausrichter auf:	1,0	s	
Streifenausrichter vor:	2,5	s	
Formatanschläge unten:	1,5	s	
Paketausrichter vor:	2,0	s	
Paketausrichter ausrichten:	1,0	s	
Rollenbahn STOPP	0,5	s	
Vakuum, Abschieber ab	0,1	s	

11:59

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
SKEDATEN			KLEMMER	PARAMETER	ETICHETTE	ZEITEN	VAKUUM-BESCHICK.
S/M MONITOR	DATUM	SPRACHE	MASCHINEN AUSFUHR.	mm / inch		RESET DESCHICK.	RESET EINSCHUB

In diesem Fenster können SPS-Softwarezeiten eingestellt werden. Die Eingabe erfolgt über die Cursortasten und dem Zahlenblock.

Diese Softwarezeiten sind hauptsächlich dazu notwendig, um Druckaufbau und Abfallzeiten der Pneumatik abzuwarten.

Bedeutung der Zeiten :

UMSCHALTZEIT EINSCHUB : Sogenannte Beruhigungszeit zwischen der Umschaltung Einschub vor und zurück.

UMSCHALTZEIT ABSCHIEBEWAGEN : Beruhigungszeit zwischen der Umschaltung Abschriebewagen vor und zurück.

LICHTTASTE ABSCHIEBEWEGUNG : Wenn der Lichttester des Abschriebewagens die Platte sieht, wird noch diese Zeit weitergefahren, bis der Abschriebewagen stehenbleibt.

DRUCKBALKEN AB : Ist jene Zeit, welche der Druckbalken normalerweise zum Absenken braucht. Nach dieser Zeit kommt das Sägeblatt zum schneiden hoch. Die Zeit soll nur wirksam werden, wenn die Druckbalkenzählung (Impulsgeber) defekt ist. Deshalb muss sie mindestens auf 5 s voreingestellt sein.

NIEDERHALTER AB : Diese Zeit wird abgewartet, bevor die Klemmer geöffnet werden um sicherzugehen, dass die Niederhalter unten sind.

NIEDERHALTER OBEN : Dies ist die Zeit die vergeht, bis die Niederhalter sicher oben sind. Anschliessend fährt der Einschub los. (Schutz der Niederhalter vor Beschädigung).

KANTENVORRITZER ZURÜCKSCHWENKEN: Der Kantenvorritzer arbeitet mit 2 Bewegungshüben. Nach dem ersten Hub beim zurückschwenken vergeht noch diese Zeit, bis der 2. Hub ausgeführt wird.

KLEMMUNG ZU : Wenn die Klemmer schliessen vergeht noch diese Zeit, bis der Einschub losfährt.

KLEMMUNG AUF : Wenn ein Niederhalterschnitt erfolgt, kommen die Niederhalter ab. Dann vergeht noch diese Zeit, bis der Einschub zurückfährt.

KLEMMER SENKEN : Ist jene Zeit, die benötigt wird, bis alle Scherenklemmer sicher abgesenkt sind.

STREIFENAUSRICHTER AUF : Ist jene Zeit, die vergehen muss, bis die Ausrichter sicher hochgeklappt sind.

STREIFENAUSRICHTER VOR : Ist jene Zeit die mindestens erforderlich ist, bis die Ausrichter sicher am Material anliegen.

FORMATANSCHLÄGE UNTEN : Ist jene Zeit, die die Formatanschläge brauchen, um nach unten zu fahren.

PAKETAUSRICHTER VOR : Wenn die Paketausrichter vor fahren wird noch eine gewisse Zeit gewartet, bis sie abklappen.

PAKETAUSRICHTER AUSRICHTEN : Beruhigungszeit für die Paketausrichter, bis das Paket als ausgerichtet gemeldet wird, sowie Abschiebewagen und Paketausrichter in Grundstellung fahren.

ROLLENBAHN STOPP : Wenn ein Paket einfährt und der Lichttester anschliessend frei wird, vergeht noch diese Zeit, bis die Rollenbahn stoppt.

VAKUUM, ABSCHIEBER AB : Jene Zeit die vergehen muss, bis der Abschieber sicher die Endlage erreicht hat.

VAKUUM, ABTROPFEN : Beim Anheben einer Platte ist es möglich, dass die darunterliegende Platte ebenfalls noch mit angehoben wird. Ist angehoben, so vergeht diese Zeit, damit die untere Platte noch nach unten fallen kann.

VAKUUM, SEPARIERUNG ABTROPFEN : Auch bei der Separierung können gleichzeitig zwei Platten angehoben werden. Es vergeht die hier eingestellte Zeit, damit diese zweite Platte wieder nach unten fallen kann.

VAKUUM, PAKETAUSRICHTER 1.HUB : Dies ist die Zeit beim Längsausrichten. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, beginnt der Querausrichter.

VAKUUM, PAKETAUSRICHTER 2.HUB : Diese Zeit ist für die Querausrichtung. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, ist die Platte ausgerichtet.

VAKUUM, PLATTE SCHRÄG AUFNEHMEN :
Alle nachfolgende Zeiten sind derzeit ohne Funktion.

2.4.10. Vakuumbeschickung

Fixmaß Saugerreihe U2:	0,0	m	Vakuumbes.
Fixmaß Saugerreihe U3:	0,0	m	
Fixmaß Saugerreihe U4:	0,0	m	
Fixmaß Saugerreihe U5:	0,0	m	
Max. Stapelgeschwindigkeit:	0		
Vakuum Rampe auf vorsch.:	0		
Vakuum Rampe ab vorschieb.:	0		
Vakuum vorschieben langsam:	0		
Vakuum vorschieben schnell:	0		
Abwerfen, max. Plattendicke:	0	mm	

13:31

S/AGEDATEN		KLEMMER	PARAMETER	ETCHIERTE	ZEITEN	VAKUUM-RESCHICK.
S/N MONITOR	DATUM	MASCHINEN AUSFÜHR.	mm / inch		RESET GESCHICK	RESET EINSCHUB

Einstellungen auf dieser Konfigurations-Seite sind nur bei einer mit Vakuum-Beschickung ausgestatteten Maschine notwendig. Die Eingabe erfolgt über die Cursorleaste und den Zahlenblock.

FIXMASS SAUGERREIHE V2 - V5 : Hier werden die Fixpositionen der Saugerreihen des Vakuums eingegeben.

MAX. STAPELGESCHWINDIGKEIT : Hier wird die Geschwindigkeit des Vakuumgerätes beim Stapeln angegeben.

VAKUUM RAMPE AUF VORSCH. : Dieser Wert ist spezifisch für einen bestimmten Reglertyp des Vakuums. Mit der Steigung der Rampe wird bestimmt, wie schnell der Motor nach dem Wegfahren auf die Normalgeschwindigkeit beschleunigt.

VAKUUM RAMPE AB VORSCHIEBEN : Mit diesem Wert wird bestimmt, wie stark der Regler den Motor von der Normalgeschwindigkeit auf Stillstand herunterbremst.

VAKUUM VORSCHIEBEN SCHNELL : Hier wird die Geschwindigkeit des Vakuumgerätes im Schnellgang eingegeben. (Angaben in %).

VAKUUM VORSCHIEBEN LANGSAM : Dies ist der Wert der Geschwindigkeit des Vakuumgerätes im Feingang. (Angaben in %).


ABWERFEN, MAX. PLATTENDICKE : Wenn die 1. Platte bereits abgelegt ist, können nachfolgende Platten bereits aus einer gewissen Höhe abgeworfen werden. Dies bringt Zeit. Allerdings wird das ab einer bestimmten Plattendicke kritisch, welche hier eingegeben werden kann.

Sind Platten dicker als der hier bestimmte Wert, werden sie immer abgelegt.

2.5. UMSCHALTUNG INCH / mm

Mit der FW - Unique ist es möglich, sowohl in mm als auch im Massystem "INCH" zu arbeiten. Wenn Sie zu Menue "Konfiguration" (zu erreichen aus dem Hauptmenue mit F10) die Funktionstaste F13 betätigen, kann das Massystem verstellt werden.

Betroffen davon sind die Sägeblattdaten, die Parameter und die Eingabe von Schnittmassen. Bei den jeweiligen Menues wird das noch gesondert erwähnt.



3. Editieren von Schnittplänen

3.1. Allgemeines

Um komplexe Aufbaubilder mit Längs- und Querschnitten einfach programmieren zu können, gibt es im Commander die Möglichkeit, Schnittbilder mittels grafischer Darstellung einzugeben.

Dazu ist eine gewisse Menge von Speicher notwendig. Dem Commander gibt es in Ausführungen von 256 kBytes bis 2MBytes. Die Menge der abspeicherbaren Pläne ist abhängig von deren Komplexität.

Diese Menge von Daten muss auch verwaltet werden. Dazu gehören : Anschauen, Ändern, Produzieren, Neuanlegen und Löschen von Schnittplänen im Speicher.

Die grafische Form der Schnittplandarstellung und Verwaltung ermöglicht den Einsatz eines Optimierungscomputers mit Online Verbindung zur Säge, zur Organisation des Materialflusses im Betrieb mit Hilfe von Etiketten (erstellt von der Optimierung) und zur Verwendung von Formatprogrammen (ebenfalls erstellt von der Optimierung oder editiert im Commander) für das automatische Formaten von furnierten Teilen, die in einem ersten Arbeitsgang von der Säge aufgeteilt worden sind.

3.2. Planverwaltung

Beim Schelling Commander V 3.XX werden die Daten in sogenannten Schnittplänen, kurz Plänen, gespeichert. Diese Schnittpläne werden zur besseren Übersichtlichkeit in sog. Läufen, auch Aufträge genannt, zusammengefasst. Normalerweise ist die Rohplattenart innerhalb von Läufen gleich, auch bei der Optimierung.

Laufnummer und Plannummer bezeichnen einen Schnittplan in eindeutiger Weise. Alle anderen Informationen sind nur eine zusätzliche Hilfe.

3.2.1. Auswählen und Löschen von Läufen und Plänen

Wenn Sie im Hauptmenü die Taste F4 drücken, gelangen Sie zum Menü der Planverwaltung.

Läufe im Commander	=> Lauf: 1	Läufe der MEMORYCARD								
0035	0001 Test.... man neu 09/12/91									
0991	0002 Test.... man neu 09/12/91									
1	0003 test.... man neu 09/12/91									
1000	0004 Test.... man neu 09/12/91									
HOLZ	0005 Test.... man neu 09/12/91									
TEST	0006 test.... man neu 09/12/91									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">NEUER PLAN</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">EINZEL WAHL</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">MASCHINE STEUERN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F10 ALLES LÖSCHEN</td> <td style="text-align: center;">F11 MARKE LÖSCHEN</td> <td style="text-align: center;">F15 RESET BESCHICK</td> <td style="text-align: center;">F16 RESET EINSCHUB</td> </tr> </table>				NEUER PLAN	EINZEL WAHL	MASCHINE STEUERN	F10 ALLES LÖSCHEN	F11 MARKE LÖSCHEN	F15 RESET BESCHICK	F16 RESET EINSCHUB
	NEUER PLAN	EINZEL WAHL	MASCHINE STEUERN							
F10 ALLES LÖSCHEN	F11 MARKE LÖSCHEN	F15 RESET BESCHICK	F16 RESET EINSCHUB							

Zuerst erscheint nun eine Liste der im Commander vorhandenen Läufe. Innerhalb dieser Liste ist es möglich, mit dem Cursor nach oben und unten zu fahren und so einen bestimmten Lauf zu selektieren.


Durch Drücken der Taste 'Cursor rechts' können nun die Pläne zu jedem Lauf angeschaut werden. Auch hier kann man mit dem Cursor einen bestimmten Plan auswählen. Durch Drücken der Taste 'ENTER' wird dieser Plan auf die Planeingabeseite transferiert.

Mit der Taste F10 kann ein mit dem Cursor ausgewählter Plan oder Lauf gelöscht werden. Dazu erfolgt vor dem eigentlichen Löschen noch eine Sicherheitsabfrage, die mit ENTER bestätigt werden muss. Mit F9 können alle Pläne gemeinsam gelöscht werden.

3.2.2 Anlegen eines Schnittplanes im Speicher

Befinden Sie sich in der Liste mit den Läufen, so können Sie mit der Taste F3 "Neuer Lauf" einen neuen Lauf erstellen. Dabei ist es möglich, ausser Zahlen auch alphanumerische Zeichen einzugeben mit einer maximalen Länge von 8 Zeichen.

Nach Drücken von ENTER erscheint ein grünes Fenster im Bildschirm, welches eine Bestätigung für das erfolgreiche Anlegen des Laufes darstellt:



Nach dem erfolgreichen Anlegen des Laufes können Sie mit "Cursor rechts" den Inhalt dieses Laufes betrachten. Innerhalb dieses Laufes gibt es allerdings noch keine Pläne. Nach Drücken von F4 "Neuer Plan" können Sie eine 4 stellige Nummer als Plannummer eingeben.

Nach Drücken von ENTER ist der Plan angelegt. Nach nochmaligem Drücken von ENTER gelangen Sie dann zur Planeingabeseite.

Mit der Taste F5 ist es möglich, direkt, ohne Selektion mit dem Cursor, die Lauf- und Planbezeichnung einzugeben und so direkt zur Planeingabeseite zu gelangen.

Dazu muss die Lauf- und Planbezeichnung im geöffneten Fenster eingegeben werden.

Anwahl zur Planeingabe							
Lauf: Neu		Plan: 1					
Läufe im Commander				Läufe der MEMORYCARD			
0035							
0991							
1							
1000							
HOLZ							
TEST							
LAUF ZUR MEMO_CARD		NEUER LAUF		EINZEL ANWAHL			MASCHINE STEUERN
ALLES LÖSCHEN	MEMO_CARD LÖSCHEN					F15 RESET BESCHÜTZ	F16 RESET EINSCHUB

Bei einem neuen Plan wird automatisch der interne Planstatus auf MAN/NEU gesetzt. Dies bedeutet, dass der Plan noch nicht geschritten wurde und manuell eingegeben worden ist.

Ausser MAN gibt es noch den Status OPT. Er bedeutet, dass der Plan nicht am Commander eingegeben wurde, sondern vom Optimierungsrechner stammt.

Auch der Status NEU wird durch GES wie "gesägt" ersetzt, wenn der Schnittplan geschnitten wird.


Jeder Plan enthält auch noch das aktuelle Datum.

3.2.3 Verwendung einer MEMORY - CARD (OPTION)

Ist Ihre Maschine mit einer MEMORY-Card ausgerüstet, so besteht die Möglichkeit, einzelne Läufe auf eine Memorycard zu übertragen und dort zu speichern.

Wenn die Liste mit den Läufen im Commander aufgeschlagen ist, können Sie mit zweimaligem Drücken der Taste 'Cursor links' eine Liste mit dem Inhalt (Läufe) der MEMORY - Card bekommen,

Ist dort ein Lauf ausgewählt, erhält man mit 'Cursor rechts' eine Liste der in diesem Lauf abgelegten Pläne.



Zwischen Memory - Card und Commanderspeicher können nun beliebig ganze Läufe hin und her kopiert werden. Dazu dienen die Funktionstasten F1 und F2.

3.3. Editieren von Plänen

3.3.1. Allgemeines

Wenn Sie in der Planverwaltung einen Plan ausgewählt haben bzw. einen neuen kreiert und diesen mit ENTER bestätigt haben, so befinden Sie sich jetzt auf der Planeingabeseite.

Allgemeine Plattendaten eingeben				
Lauf:	NEU	Plan:	0001	MAN/NEU
Platten_Typ	:			
Platten_Länge	:	2500.00		mm
Platten_Breite	:	1500.00		mm
Platten_Dicke	:	16.00		mm
Platten pro Plan	:	1		
Platten pro Paket	:	1		
Platten pro Stapel	:	1		

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
1	BESKUNTSCHN	0,00	0	0

Lauf: NEU	Plan: 0001	
Plattenbez.:		
Materialtyp:		
L: 2500.00	B: 1500.00	D: 16.00
P/Plan: 1	/Pk: 1	/Sta: 1
Sägeblattbreite:	4.00	

Zeit: 17.00	Rest: 1500.00
-------------	---------------

BESÄUMEN	KETTEN- MESS	PLAN VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN => PRODUKT	MASCHINE STEUERN
				ALLES LÖSCHEN	

Ist der Plan neu und zum ersten Mal aufgeschlagen, so erscheint dort ein Fenster, in dem die plattenspezifischen Daten eingegeben werden können.

Dies sind :

- * Der Rohplattentyp, normalerweise innerhalb eines Laufes gleich
- * Die Rohplattenlänge
- * Die Rohplattenbreite
- * Die Plattendicke
- * Platten pro Plan
- * Platten pro Paket

Mit F5C kann dieses Fenster verlassen werden. Es sind die für Ihre Maschine maximalen Plattendaten voreingestellt. Achten Sie bitte auf die Richtigkeit dieser Daten.

Wenn der Plan nicht neu ist, können Sie dieses Fenster mittels F6 aufschlagen.

Nach Schliessen des Fensters ist ein Plan grau dargestellt.

Vorausgesetzt, die Plandaten im Fenster rechts sind richtig, können Sie mit der Eingabe des Schnittplanes beginnen. Rechts unten befindet sich ein grüner Balken, in dem die derzeitige Zeile sowie die Gesamtanzahl der Schnittplanzeilen dargestellt sind. Daneben steht die zur Verfügung stehende verplanbare Länge in dieser Achse (längs oder quer).

Die erste Zeile schreibt der Commander automatisch für Sie vor.

L1 bedeutet die Ebene, wobei L für Längs und Q für Queraufteilung steht. Die Zahl daneben zeigt die Schmittebene innerhalb des Schnittplanes an.

Neben der Ebene steht die Schnittart (z.B. Kettenmass, Reststück, Absolutmass...), dann das Schnittmass, die Anzahl und zuletzt die Teilenummer des durch diesen Schnitt entstandenen Teiles.

Mit den Zahlen Ihrer Tastatur können Sie nun die einzelnen Zahlen eingeben. Mit ENTER oder mit den CURSORTASTEN können Sie sich innerhalb der eingegeben Werte bewegen.

Mit den Tasten "Einfügen" und "Entfernen" ist es möglich, eine Zeile einzufügen bzw. ganz zu löschen.

3.3.2. Eingabe eines einfachen Schnittplanes

Nachfolgend ist das Beispiel eines einfachen Schnittplanes dargestellt. Es handelt sich um einen einfach versetzten Schnittplan, der in zwei Durchgängen quer aufgeteilt werden muss.

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1	BESAMNSCHN	30.00	1	0
L1	KETTENMASS	400.00	2	0
Q2	KETTENMASS	30.00	0	0
Q2	KETTENMASS	750.00	3	0
L1	KETTENMASS	300.00	2	0
Q2	KETTENMASS	20.00	1	0
Q2	KETTENMASS	1100.00	2	0
Q2	KETTENMASS	0.00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0001
 Plattenbez.:
 Materialtyp: Test...
 L: 2500.00 B: 1500.00 D: 16.00
 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0
 Sägebrettbreite: 0.00

Zeile: 17/8 Rest: 1460.00

BESAMMEN	KETTEN-MASS	PLAN VERHALTEN	PLANDATEN PLAN => MASCHINE PRODUKT. STEUERN
			ALLES LÖSCHEN

Kontrollieren Sie zu Beginn, ob Sie richtigen Sägeblattedaten eingetragen wurden. Die Sägeblattbreite wird bei der Berechnung der Schnittposition berücksichtigt.

Der Plan beginnt mit einem Besäumschnitt in Längsrichtung, welcher 40 mm beträgt. Sie drücken also die Taste F1 für Besäumschnitt, dann geben Sie das Mass ein (hier 40 mm) und anschliessend eine Schnittanzahl von 1. Mit Return wird die Feile bestätigt, der Cursor springt in die nächste Zeile.

Die nächste Masszeile wird automatisch mit Kettenchnitt L1 fortgesetzt. Sie können die Masszeile 400,00 mm x 3 eingeben. Nach Bestätigung mit ENTER wird die Masszeile im Schnittbild (Grafik) ergänzt und eine neue Zeile vorgeschrieben.

Die nächste vorgegebene Zeile ist wiederum ein Kettenmass. Allerdings wollen wir nun unsere beiden Streifen queraufteilen. Dazu können wir durch nochmaliges Drücken der Taste F2 die Ebene erhöhen, das heisst, wir schneiden nun in der anderen Achse.

Wichtig ist,* dass immer jeder Streifen oder Streifengruppe fertig verplant wird, bevor die nächste Streifengruppe begonnen wird.

Das nächste Mass ist ein Besäumschnitt mit 20 mm, gefolgt von einem Kettenmass 700,00 mm x 3.

Die erste Streifengruppe ist fertig aufgeteilt.

Wir haben jetzt hinten an der Platte noch einen grossen Rest. Diesen möchten wir nun nochmals in Längsrichtung verplanen. Dazu benutzen wir die Taste F4. Mit ihr gelangen wir eine Ebene zurück und sind wieder auf der Ursprungsebene L1, welche Schnitte in Längsrichtung der Platte zulässt.

Nach Eingabe der Masse

L1 Kettenmass	300,00 x 2
Q2 Besäumschnitt	20,00 x 1
Q2 Kettenmass	1100,00 x 2

Ist unser Schnittbild fertig und hat das anfangs dargestellte Aussehen.

3.3.2.1. Eingabe eines Schnittplanes im Masssystem INCH

Betreiben Sie Ihre Maschine im Masssystem INCH und ist der Commander auf dieses Masssystem eingestellt, so gibt es einige Besonderheiten, die Ihnen die Eingabe erleichtern sollen. Es besteht die Möglichkeit, Teile von INCH (fractional INCH) einzugeben.

The screenshot shows a software interface with a table of part data and a parameter list. The table has columns for 'Ebene', 'Schnittart', 'Mass', 'Anz', and 'Teil'. The parameter list includes 'Lauf: INCH', 'Plan: 0001', 'Plattenbez.:', 'Materialeitup:', 'L: 100.000 B: 60.000 D: 1.000', 'P/Plan: 1 /Pk: 1 /Sta: 1', and 'Sägeblattbreite: 0.198'. Below the table, there is a row of function keys labeled F1 through F8, with values 2, 4, 8, 16, 32, 64, and empty cells for F7 and F8.

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1	BESKUMSCHN	1.000	1	0
L1	KETTENKASS	10.238	1	0
L1	KETTENKASS	12.15/16	1	0
L1	KETTENKASS	12.15/16	1	0

Lauf: INCH Plan: 0001
 Plattenbez.:
 Materialeitup:
 L: 100.000 B: 60.000 D: 1.000
 P/Plan: 1 /Pk: 1 /Sta: 1
 Sägeblattbreite: 0.198

F1: 2 F2: 4 F3: 8 F4: 16 F5: 32 F6: 64 F7: F8:

Im obigen Bild sind diese Besonderheiten zu sehen.

Wenn Teile von INCH eingegeben werden sollen, muss zuerst der Dezimalpunkt gedrückt werden. Danach erscheinen die oben abgebildeten Funktionstasten.

Werden nun einfach weitere Zahlen eingegeben, so werden die Nachkommastellen dezimal angeschrieben. (Siehe oben : Wert 10,238 INCH)

Wenn man nun aber 15/16 INCH eingeben will, so drückt man nach dem Dezimalpunkt 15 und anschliessend die Funktionstaste F4. Am Bildschirm wird dann die oben dargestellte Zeile angezeigt.

Es stehen als Bruchteile 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 und 1/64 inch zur Verfügung.

Der Commander kürzt die Brüche, falls dies möglich ist.

Beachten Sie bitte folgendes : Wurde ein Schnittplan in mm editiert und dieser bei im Commander eingestellten Masssystem INCH aufgeschlagen, so schaltet der Commander automatisch auf Masssystem mm um und umgekehrt.

3.3.3. Beispiel für einen Plan mit 1. Schnitt in der Querschnitt-Verwendung von Teilnummern

51		51		124	
50		50		124	
50		50		123	

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
Q1	BESKUMSCHN	40.00	1	0
L2	KETTENMASS	800.00	1	0
L2	BESKUMSCHN	30.00	1	0
L2	KETTENMASS	400.00	1	123
L2	KETTENMASS	500.00	2	124
Q1	KETTENMASS	800.00	2	0
L2	BESKUMSCHN	30.00	1	0
L2	KETTENMASS	300.00	2	50

Lauf: 1	Plan: 0004
Plattenbez.:	
Materialtyp: Test....	
L: 2500.00	R: 1500.00 D: 18.00
P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0	
Sägeblattbreite: 0.00	
Zeile: 1770 Rest: 2460.00	

BESKUMEN	KETTEN-MASS	PLAN VERMALTEN	PLANDATEN	PLAN → PRODUKT.	MASCHINE STEUERN
				ALLES	
				LOESCHEN	

Dieser Schnittplan beginnt mit einem Querschnitt. Besitzt die Maschine einen Hebetisch oder eine Vakuum-Beschickung, so wird die Platte zuerst ausgeschoben, um sie zu sichern. Andernfalls muss die Platte bereits gedreht eingelegt werden.

Es ist möglich, die verschiedenen Teile des Schnittplanes zu nummerieren, dass heisst, Teilnummern zu vergeben. Dies ist in diesem Beispiel aufgezeigt. Neben der Spalte für die Anzahl der Schnitte befindet sich eine weitere Spalte, Teil genannt. In dieser können Sie der Teil eine beliebige dreistellige Nummer zuweisen, wie im Bild aufgezeigt.

3.3.4. Beispiel eines Schnittplanes mit Drittschnittart

11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10

Ebene	Schnittart	Masse	Anz	Teil
L1	BESUMSCHN	10.00	1	0
L1	KETTENMASS	400.00	8	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	450.00	5	0
L3	KETTENMASS	350.00	1	10
L1	KETTENMASS	600.00	1	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q3	KETTENMASS	300.00	8	0

Lauf: 1 Plan: 0005
 Plattenbez.:
 Materialtyp: Text....
 L: 2500.00 H: 1500.00 D: 18.00
 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0
 Sägebrettbreite: 0.00

Zerte: 1/11 Rest: 1490.00

BESUMEN	KETTEN-MASS		PLAN VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN => PRODUKT.	MASCHINE STEuern
					ALLES LOESCHEN	

Durch mehrmaliges betätigen der Taste F2 'Kettenmass' kann die Ebene bis auf 3 bzw. 4 in Längs- und Querrichtung erhöht werden. Somit ist es sehr einfach, Drittschnitte zu programmieren. Dieser Schnittplan hat insgesamt 10 Masse. Da immer nur 8 im normalen Eingabebild dargestellt werden, kann man mit der Taste PG UP die ganze Massliste darstellen. Mit PGDN kann dieses Fenster wieder geschlossen werden. Das Fenster sieht so aus :

Ebene	Schnittart	Masse	Anz	Teil
L1	BESUMSCHN	10.00	1	0
L1	KETTENMASS	400.00	8	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	450.00	5	0
L3	KETTENMASS	350.00	1	10
L1	KETTENMASS	600.00	1	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q3	KETTENMASS	300.00	8	0
L3	BESUMSCHN	10.00	1	0
L3	KETTENMASS	250.00	8	11
L3	KETTENMASS	0.00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0005
 Plattenbez.:
 Materialtyp: Text....
 L: 2500.00 H: 1500.00 D: 18.00
 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0
 Sägebrettbreite: 0.00

Zerte: 1/11 Rest: 1490.00

BESUMEN	KETTEN-MASS		PLAN VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN => PRODUKT.	MASCHINE STEuern
					ALLES LOESCHEN	

3.3.3. Ein Plan mit Kopfschnitt - Taste F9 Teilplan

1	1	5	5	5	4
5	4	4	4	2	
5	4	4	4	2	

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
01	KETTENMASS	105.00	1	0
01	KETTENMASS	800.00	1	0
L2	KETTENMASS	10.00	1	0
L2	KETTENMASS	400.00	2	2
L2	KETTENMASS	520.00	1	0
03	KETTENMASS	700.00	1	3
00	TEILPLAN	1690.00	1	0
L1	BESAMNSCHN	20.00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0002 Plattenbez.: Materialtyp: Test.... L: 2500.00 U: 1500.00 D: 16.00 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0 \$&geblatbreite: 0.00
Zeilen: 1/18 Rest: 2490.00

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
BESTIMMEN	KETTEN-			PLAN	PLANDATEN	PLAN =>	MASCHINE
	MASS			VERWALTEN		PRODUKT.	STEUERN
F9	FAC	F11	F12	F13	F14	F15	F16
						ALLES	LOESCHEN !

Die Taste Teilplan F9 ermöglicht es, einen Teil des Planes gezielt abzutrennen und neu zu verplanen. Dies ist im obigen Beispiel nötig, um einen Kopfschnitt zu programmieren. Der Plan kann mit dieser Taste beliebig oft geteilt und jedes Teilstück neu verplant werden.

Auch hier ist anschliessend wieder die gesamte Massliste angeführt, damit Sie selbst zur Kontrolle den Plan editieren können :

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
01	KETTENMASS	105.00	1	0
01	KETTENMASS	800.00	1	0
L2	KETTENMASS	10.00	1	0
L2	KETTENMASS	400.00	2	2
L2	KETTENMASS	520.00	1	0
03	KETTENMASS	700.00	1	3
00	TEILPLAN	1690.00	1	0
L1	BESAMNSCHN	20.00	1	0
L1	KETTENMASS	400.00	2	0
02	BESAMNSCHN	10.00	1	0
02	KETTENMASS	300.00	2	4
02	KETTENMASS	350.00	1	0
L3	KETTENMASS	350.00	1	5
L1	KETTENMASS	650.00	1	0
02	KETTENMASS	20.00	1	0
02	KETTENMASS	300.00	2	5
02	KETTENMASS	380.00	2	1
02	KETTENMASS	0.00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0002 Plattenbez.: Materialtyp: Test.... L: 2500.00 U: 1500.00 D: 16.00 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0 \$&geblatbreite: 0.00
Zeilen: 1/18 Rest: 2490.00

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
BESTIMMEN	KETTEN-			PLAN	PLANDATEN	PLAN =>	MASCHINE
	MASS			VERWALTEN		PRODUKT.	STEUERN
F9	FAC	F11	F12	F13	F14	F15	F16
						ALLES	LOESCHEN

3.3.6. Gemeinsames Queraufteilen unterschiedlicher Längsmass

120	120	120	120
11	11	11	11
10	10	10	10
10	10	10	10

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1	BESÄUMSCHN	20,00	1	0
L1	KETTENMASS	200,00	2	0
L1	U KETTENMASS	500,00	1	0
Q2	BESÄUMSCHN	20,00	1	0
Q2	KETTENMASS	580,00	4	10
Q2	KETTENMASS	0,00	0	12
L1	KETTENMASS	550,00	1	0
Q2	KETTENMASS	20,00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0003 Plattenbez.: Materialtyp: test... L:2500,00 B:1500,00 D: 16,00 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Ste: 0 Sägebrettbreite: 0,00
Zelle: 1/10 Rest: 1480,00

BESÄUMER	KETTEN-MASS	PLAN	VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN => PRODUKT.	MASCHINE	STEUERN
					ALLES		
					LOESCHEN		

Es kommt vor, dass verschieden breite Längsstreifen L gemeinsam mit einem Quermass Q aufgeteilt werden sollen. Dazu besitzt der Commander die Taste F3 VERBINDEN, welche im obigen Beispiel verwendet wurde, um die 2 Streifen mit 200 mm und den Streifen mit 500 mm gemeinsam mit den Quermassen Besäumschnitt 20 mm und Mass 580,00 mm x 4 zu teilen. Die dabei entstehenden Teile kann man durch Einfügen einer leerzeile mit Teilnummer nach dem Quermass getrennt nummerieren.

3.2.7. Verwendung der Taste F10 Reststück

333		333	
7		7	
7		7	
230	8	8	8
8	8	8	8

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1	RESTSTÜCK	10.00	1	0
L1	KETTENMASS	900.00	1	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	900.00	7	8
U2	RESTSTÜCK	980.00	1	230
L1	KETTENMASS	900.00	1	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	1000.00	2	U

Lauf: 1 Plan: 0008
 Plattenbez.:
 Materialtyp: best...
 L: 2500.00 B: 1500.00 D: 16.00
 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0
 Sägeblattbreite: 0.00

Zeit: 1:17 Rest: 1000.00

BESKÜHMEN	KETTENMASS			PLAN VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN -> PRODUKT	MASCHINE STEuern
						ALLES LÖSCHEN	

Mit der Taste Reststück ist es möglich, einem ungeschnittenen Teil eine Teilenummer zuzuweisen, das heisst, es handelt sich nicht um Abfall sondern um ein definiertes Rest - Teil.
 Für dieses definierte Teil kann ein Etikett ausgedruckt werden.

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1	RESTSTÜCK	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	900.00	1	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	900.00	7	8
U2	RESTSTÜCK	980.00	1	230
L1	KETTENMASS	900.00	1	0
Q2	KETTENMASS	10.00	1	0
Q2	KETTENMASS	1000.00	2	U
L3	KETTENMASS	10.00	1	0
L3	KETTENMASS	400.00	2	7
L3	RESTSTÜCK	80.00	1	333
L3	KETTENMASS	0.00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0008
 Plattenbez.:
 Materialtyp: best...
 L: 2500.00 B: 1500.00 D: 16.00
 P/Plan: 0 /Pk: 0 /Sta: 0
 Sägeblattbreite: 0.00

Zeit: 1:17 Rest: 1000.00

BESKÜHMEN	KETTENMASS			PLAN VERWALTEN	PLANDATEN	PLAN -> PRODUKT	MASCHINE STEuern
						ALLES LÖSCHEN	

Als Mass innerhalb einer REST-Zeile wird das Restmass der Platte eingetragen.

4. Aufteilen von Schnittplänen

4.1. Auswahl des zu produzierenden Planes

Es ist möglich, von der Eingabeseite her mit F7 auf die Produktionsseite zu gelangen. Auf diese Art kann allerdings nur der durch die Eingabe bestimmte Plan geschritten werden.

Wollen Sie eine ganze Folge von Plänen schneller, so ist es möglich, sich eine individuelle Liste, den sogenannten Stapel, zusammenzustellen. Dazu wählt man vom Hauptmenue aus die Taste F7. Man gelangt damit zur Planauswahl der Produktion.

Läufe im Commander	=> Lauf: NEU	Stapel
	PLAN TYP STATUS DATUM	
0035	0001	INCH 0001
0991		0035 0006
1		1 0001
1000		1 0002
HOLZ		1 0003
INCH		1 0004
NEU		1 0005
TEST		1 0006

PLAN=>	EINZEL	PRODUKT.	MASCHINE
STAPEL	ANNAHME		STEUERN
ALLES	MARKE	RESET	RESET
LÖSCHEN	LÖSCHEN	BESCHÜCK	EINSCHUB

Das Bild ist ähnlich aufgebaut wie die Planverwaltung bei der Planeingabe. Ganz rechts im Bild befindet sich die Tabelle des Stapels. Man kann nun einzelne Pläne oder ganze Läufe mittels der Funktionstasten in diesen Stapel kopieren.

Dabei ist es möglich, die ausgewählten Pläne an jede beliebige Stelle des Stapels, die vorher mit den Cursorstasten bestimmt wurde, hin zu kopieren. Wenn Sie sich nun einen Stapel gebildet haben, können Sie mit ENTER auf die Produktionsseite wechseln und die Liste des Stapels bearbeiten.

4.2. Beschreibung des Betriebsdatenbildes

Als Beispiel wurde folgender Schnittplan gewählt:

100	150			
100	100			
20	20		20	
30	30		30	


Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1	BESUNGSCHN	400.00	2	0
Q2	BESUNGSCHN	20.00	1	0
Q2	KETTENMASS	750.00	3	20
L1	KETTENMASS	300.00	2	0
Q2	KETTENMASS	20.00	1	0
Q2	KETTENMASS	1100.00	2	100
Q2	KETTENMASS	0.00	1	0

Lauf: 1 Plan: 0001
 Plattenbez.:
 Materialtyp: Test...
 L: 2500.00 0: 1500.00 D: 15.00
 P/Plan: 0 /Pk: 0 /St: 0
 Sägebrotbreite: 4.00

Zelle: 1/1 Rest: 1400.00

BESUNGSCHN	KETTENMASS		PLAN UERWALTEN	PLANDATEN	PLAN =? PRODUKT	MASCHINE STEUERN
F8	F10	F12	F14	F16	F18	F20
					ALLES LÖSCHEN	

Wenn nun in der Eingabe die Taste F7 betätigt wird, gelangt man auf die Betriebsdatenseite, wo folgende Grafik zu sehen ist :

		Säge	
		0.00 mm	0 m
		m/min: 20 45 80	
		U/min: 2000 3000 4000	
Einschub		1 Plan: 0001	
Pos: 0.00 mm			
Info: Einstellung			

Test....	Min. Plattenmasse
2500.00 x1500.00	2285.00 x1455.00
P/PAKET: 0	

Schnittart	Mass	Anz	Teil
L1 BESUNGSCHN	400.00	1	0
L1 KETTENMASS	300.00	2	0

3154

ETIKETTEN	SIMULA-TION	NÄCHSTER PLAN/SPEZ	PLAN/SPEZ UERWALTEN	SÄGE VORSCHUB	INFO BESCHICK.	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONTIG	DIAGNOSE	NEST UOIN	SÄGE DREHZAH	RESET BESCHICK	RESET EINSCHUB

Auch auf der Produktionsseite wurde wie bei der Planeingabe darauf geachtet, die Hauptfunktionen des Commanders auf Funktionstasten zu legen. Dabei sind schwarz beschriftete Tasten aktiv und weiss beschriftete passiv, also funktionslos.

Mit F5C kann das jeweilige Menu oder Bild verlassen werden.

Man sieht nun die Darstellung der Säge vor der Sägelinie, bzw. wie die Platte und die abgeschnittenen Teile in die Maschine einzulegen sind.

Unter der dargestellten Platte sehen wir die wichtigsten Informationen der Platte. Rechts im Feld Min. Plattenmasse stehen jene Dimensionen, die die Platte mindestens haben muss, um diesen Plan schneiden zu können.

Darunter befindet sich ein Symbol, welches die Furnierrichtung der Platte darstellt. Diese ist so definiert, dass die längere Seite der Platte parallel zur Furnierrichtung liegt.

4.3. Die Daten des Sägeaggregates

Rechts oben befinden sich die Daten des Sägeaggregates. Man erkennt dort :

- * Die Blattstärke
- * Den Schnittmeterzähler
- * Die Sägevorschubgeschwindigkeit in m/min
- * Die Stromaufnahme des Sägeaggregates (Option)
- * Die Umdrehungen pro Minute des Sägeblattes

Der Schnittmeterzähler zählt die Meter, die das Sägeblatt im Material zurücklegt. Somit kann erkannt werden wann es notwendig ist, das Sägeblatt zu wechseln. Wenn die Säge ausgeschaltet ist und die Taste "Säge ab" 5 Sekunden lang gedrückt wird, wird der Zähler auf 0 gesetzt.

Mit der Funktionstaste F6 lässt sich nun der Sägevorschub einstellen. Ist dieses Fenster gewählt, so kann mit der Tastatur ein neuer Wert eingegeben werden. Mit Enter wird die Eingabe abgeschlossen.

Mit der Funktionstaste F14 kann die Drehzahl des Sägeblattes ähnlich wie bei F6 eingestellt werden (Option).

Das automatische Amperemeter zeigt den aktuellen Stromverbrauch an. Ausserdem wird die maximale Stromaufnahme durch einen Punkt gekennzeichnet.

Ganz oben links im Bild erkennt man rot dargestellt das Sägeblatt, es ist dessen aktuelle Position normiert auf die Länge des Sägeweges dargestellt.

Darunter sind, als kleine Vierecke dargestellt, die Klemmer ebenfalls maßstäblich zur Länge der Maschine eingetragen.

4.4. Die Daten des Einschubes


Unter den Daten des Sägeaggregates sind die Daten des Einschubes zu sehen. Man sieht hier die aktuelle Lauf- und Plattennummer, welche die Säge schneidet oder schneiden will, sowie die derzeitige Istposition des Einschubes.

4.5. Das Multifunktions - Feld

Unter den Daten für den Einschub befindet sich nun ein Feld, das 4 verschiedene Funktionen annehmen kann. Mit F7 lässt sich die angezeigte Funktion einfach einstellen.

a. Die Daten der Beschickung

Durch Drücken von F7 gelangen Sie zu den Daten der Beschickung, wenn diese nicht schon aufgeschlagen sind.


		Säge			
		Ø 80 mm	11 m		
n/min		30	45	60	
A s.		10	15	20	25
U/min		3000	3000	4000	
Einschub					
1 Plan: 0001					
Pos: 0,00 mm					
Info: Beschickung					
1 Plan: 0001					
Pl./Plan:		0\ 0			
Pl./Paket:		0\ 0			
Pl./Stapel:		0			
L: 2500,00		B: 1500,00			
Ø: 15,00					
Type: Ist...					
Test...		Min. Plattenmasse			
2500,00 x1500,00		2285,00 x1455,00			
P/PAKET: 0					
Schrittart	Masse	Anz	Teil		
L1 BESKÜSCHN	40,00	1	0		
L1 KETTENMASS	400,00	2	0		
L1 KETTENMASS	500,00	2	0		
ETIKETTEN-SIMULATION		PLAN/SPEZ UPRÄLTER	SÄGE VORSCHUB		
MOSCHINE KONFIG EINSTELL.		DIAGNOSE	REST VORN		
		SÄGE DREHZAHL	RESET		
		RESET	MASCHINE STEUERN		

Man erkennt dort folgende Daten :


- * Lauf und Plannummer des sich in der Beschickung befindlichen Planes
- * Platten pro Plan : Die Istanzahl und rechts daneben die Sollanzahl
- * Platten pro Paket : Auch hier ist Ist- und Sollanzahl zu sehen.
- * Platten pro Stapel
- * Länge, Breite, Dicke und Type der Platten in der Beschickung

b: Der Schnittplan

Durch Drücken von F7 wird der Schnittplan in einem kleinen Format auf dem Bildschirm sichtbar. Dies kann während des Sägeablaufes zur Kontrolle und Orientierung dienen.

		Säge			
		Ø 80 mm	11 m		
n/min		30	45	60	
A s.		10	15	20	25
U/min		3000	3000	4000	
Einschub					
1 Plan: 0001					
Pos: 0,00 mm					
Info: Plan					
100	100				
100	100				
20	20	20			
20	20	20			
Test...		Min. Plattenmasse			
2500,00 x1500,00		2285,00 x1455,00			
P/PAKET: 0					
Schrittart	Masse	Anz	Teil		
L1 BESKÜSCHN	40,00	1	0		
L1 KETTENMASS	400,00	2	0		
L1 KETTENMASS	500,00	2	0		
ETIKETTEN-SIMULATION		NÄCHSTER PLAN/SPEZ	PLAN/SPEZ UPRÄLTER		
MOSCHINE KONFIG EINSTELL.		DIAGNOSE	REST VORN		
		SÄGE DREHZAHL	RESET		
		RESET	MASCHINE STEUERN		

c: Die Maschineneinstellungen


				Säge					
				Ø 100 mm		Ø n			
				n/min 30		45		60	
				A 5		10		15 20 25	
				U/min 2000		3000		4000	
Einschub				I Plan: 0001					
Pos: 0,00 mm				Info: Einstellung					
Schnittlänge				EIN					
Langsam einschneiden				EIN					
Einzelschnitt				EIN					
Schnittart				Mass		Anz Teil			
L1 BEHRUMSCHN				40.00		1 0			
L1 KETTENMASS				400.00		2 0			
L1 KETTENMASS				300.00		2 0			
ETIKETTEN EIN/AUS		SIMULATION		NÄCHSTER PLAN/SPEZ		PLAN/SPEZ VERHALTEN			
MASCHINE EINSTELL.		KONFIG		DIAGNOSE		NXT UORN			
						SÄGE UORNSCHUB			
						INFO BESCHICK.			
						MASCHINE STEUERN			
						SÄGE DREHZAHL			
						INFO BESCHICK.			
						RESET EINSCHUB			

Es ist möglich, auch die Maschinenfunktionen durch Drücken der Taste F7 darzustellen. Es werden immer die gerade aktiven Funktionen angezeigt. Man muss so nicht immer in das Menue MASCHINE EINSTELLEN F9 wechseln um zu sehen, ob z.B. die Ausrichtung eingeschaltet ist oder nicht.

d: Die Teileinformation

Falls der Schnittplan von der Optimierung übertragen wurde und Formatinformationen enthält, ist es möglich, im 4. Fenster die Informationen jenes Teiles anzusehen, welches gerade geschnitten wird (Fertigschnitte).

Im Bild unten ist dies dargestellt.

				Säge					
				Ø 100 mm		Ø n			
				n/min 30		45		60	
				A 5		10		15 20 25	
				U/min 2000		3000		4000	
Einschub				I Plan: 0001					
Pos: 0,00 mm				Info Teil:					
Teil: 100				Anz: 30					
Bez. 1:				Turck links vorne					
Bez. 2:				Kdr: 1344/1003					
Test....				Min. Plattenmasse					
2500.00 x1500.00				2285.00 x1455.00					
P/POKET: 0									
Schnittart				Mass		Anz Teil			
L1 BEHRUMSCHN				40.00		1 0			
L1 KETTENMASS				400.00		2 0			
L1 KETTENMASS				300.00		2 0			
ETIKETTEN EIN/AUS		SIMULATION		NÄCHSTER PLAN/SPEZ		PLAN/SPEZ VERHALTEN			
MASCHINE EINSTELL.		KONFIG		DIAGNOSE		RST UORN			
						SÄGE UORNSCHUB			
						INFO EINSTELL.			
						MASCHINE STEUERN			
						SÄGE DREHZAHL			
						INFO BESCHICK.			
						RESET EINSCHUB			

4.6. Die Schnittzeilen

Links unten über den Funktionstasten befinden sich die Schnittzeilen. Es werden 3 Zeilen dargestellt, und zwar jene, die als nächstes geschritten werden sollen.

Rechts unten über den Funktionstasten wird die jeweils aktuelle Schnittzeile gross dargestellt.

Während des Schneidens werden die Messzeilen über dem Bildschirm geschrollt, anhand eines Balkens sieht man immer genau, wo man sich im Schnittplan befindet.

4.7. Die Bedienerführung

Im grössten Teil des Bildes wird die Bedienerführung dargestellt. Nach dem Betätigen des Masters 'Programm Start' oder durch Betätigen der Taste F2 'Simulation' wird hier analog zur Lage der Platte in der Maschine eine grafische Darstellung gemacht.

Streifen, die noch weiter aufgeteilt werden sollen, werden in die symbolische Ablage rechts in die Bildmitte gezeichnet.

Ist eine Schnittfolge abgeschlossen, erscheint am Bildschirm die Meldung 'Teile drehen'. Man kann nun sehen, wie und welche Teile für die nächsten Schritte aufgelegt werden müssen.

In den nachfolgenden Bildern ist die Bedienerführung für unser Beispiel Lauf 1000 Plan 1 dargestellt. Falls Sie den Plan selbst editiert haben, können Sie durch Drücken der Taste F2 jeden Schritt nachvollziehen.

Wenn sich Ihr Bild noch im Grundzustand befindet, können Sie durch Betätigen der Taste F2 die Simulation starten. Nach nochmaligem Drücken von F2 wird die Platte hineingezogen und der Besäumschnitt durchgeführt.

Die nächsten Messen sind nun ein Kettenmass 400.00 mm x 2 sowie noch ein Kettenmass mit 300.00 x 2. Drücken Sie 4 mal F2 und die 4 Schritte werden am Bildschirm simuliert. Danach sieht das Bild so aus :

Schnittart				Mess	Anz	Teil
L1	BESÄUMSCHN	40.00	2	0		
L1	KETTENMESS	400.00	2	0		
L1	KETTENMESS	300.00	2	0		

Säge	
Ø 100 mm	Ø 11
m/min	30, 45, 60
A	5, 10, 15, 20, 25
U/min	2000, 3000, 4000
Einschub	
1 Plan: 0001	
Pos: 0.00 mm	
Info: Plan	
ILR	ILU
100	110
80	20
20	20
20	20
SIMULATION	
F2 neuer Streifen	
F2 Abbildung	
K	360.00 2

ETIKETTEN	SIMULA- TION	NÄCHSTER PLAN/SPEZ	PLAN/SPEZ ERHALTEN	SÄGE UNTERSCHUB	INFO TEIL	HASCHING STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE	REST VORN	SÄGE DREHZAHL	INFO TEIL	HASCHING STEUERN

Wird nun F2 betätigt, müssen die Teile gedreht werden. In der symbolischen Ablage in der Bildmitte sind die als nächstes zu bearbeitenden Streifen oder Teile farblich gekennzeichnet!

Die Maschine gibt immer vor, wieviele Streifen als nächstes einzulegen sind. Hier wird genau berücksichtigt, wieviele Klemmer die Maschine besitzt. Zur besseren Übersichtlichkeit wird auch die Streifenbreite unterhalb der Streifen dargestellt.

Es erscheint am Bildschirm folgendes Bild :

Schrittart	Masse	Anz	Teil
02 BESÄHMUNG	20.00	1	0
02 KETTENMESS	750.00	3	20

Nach weiterem mehrmaligem Betätigen von F2 werden nun die 4 längs geschchnittenen Streifen queraufgeteilt und zwar zuerst die beiden 400 mm Streifen mit den Massen
 Besäumung 20.00 mm x 1
 Kettenmass 750.00 mm x 3
 Jetzt sind die Teile mit der Nummer 20 fertig.

Schrittart	Masse	Anz	Teil
02 BESÄHMUNG	20.00	1	0
02 KETTENMESS	750.00	3	20

Danach kommen die beiden 300 mm Streifen mit
 Besäumung 20.00 mm x 1
 Kettenmass 1100.00 mm x 3
 Jetzt sind die Teile mit Nummer 100 fertig.

	Säge		0.00 mm	0 m											
	m/min		20	15	60										
	A		5	10	15	20	25								
	U/min		2000	3000	4000										
	Einschub														
	1 Plan: 0001														
	Pos: 0,00 mm														
	Info: Plan														
	<table border="1"> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>30</td><td>20</td><td>20</td></tr> </table>					100	100	100	100	20	20	20	30	20	20
	100	100													
100	100														
20	20	20													
30	20	20													
SIMULATION 12 Nächsteres Mass Esc Abbruch K 400.00 3															
Schnittart		Mass	Anz	Teil											
Q2 KETTENMASS		20.00	1	0											
Q2 KETTENMASS		1100.00	2	100											
ETIKETTEN EIN/AUS	SIMULA- TION	NÄCHSTER PLAN/SPEZ	PLAN/SPEZ VERÄNDERN	SÄGE VORSCHUB											
MASCHINE EINSTELL.	KUNFTIG	DIAGNOSE	REST UDRN	SÄGE DREHZAHL											
INFO		FEED	PLAN	INFO											
MACHINE		FEED	PLAN	INFO											
EINSTELL.		DIAGNOSE	REST UDRN	SÄGE DREHZAHL											
MACHINE		FEED	PLAN	INFO											
EINSTELL.		DIAGNOSE	REST UDRN	SÄGE DREHZAHL											

	Säge		0.00 mm	0 m											
	m/min		20	15	60										
	A		5	10	15	20	25								
	U/min		2000	3000	4000										
	Einschub														
	1 Plan: 0001														
	Pos: 1300,00 mm														
	Info: Plan														
	<table border="1"> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>30</td><td>20</td><td>20</td></tr> </table>					100	100	100	100	20	20	20	30	20	20
	100	100													
100	100														
20	20	20													
30	20	20													
SIMULATION 12 Nächsteres Mass Esc Abbruch K 1100.00 1															
Schnittart		Mass	Anz	Teil											
Q2 KETTENMASS		20.00	1	0											
Q2 KETTENMASS		1100.00	2	100											
ETIKETTEN EIN/AUS	SIMULA- TION	NÄCHSTER PLAN/SPEZ	PLAN/SPEZ VERÄNDERN	SÄGE VORSCHUB											
MASCHINE EINSTELL.	KUNFTIG	DIAGNOSE	REST UDRN	SÄGE DREHZAHL											
INFO		FEED	PLAN	INFO											
MACHINE		FEED	PLAN	INFO											
EINSTELL.		DIAGNOSE	REST UDRN	SÄGE DREHZAHL											
MACHINE		FEED	PLAN	INFO											
EINSTELL.		DIAGNOSE	REST UDRN	SÄGE DREHZAHL											

Anschliessend ist die Simulation bzw. das Abarbeiten des Schnittplanes beenden. Die Bedienerführung geht wieder in die Grundstellung (ursprüngliche Grafik) zurück.

Bitte beachten Sie :

Falls Sie einen Plan nicht von Beginn an schneiden möchten so besteht die Möglichkeit, mit den Tasten PGUP und PGDN eine bestimmte Streifengruppe anzuwählen und dort fortzusetzen !

4.8. Weitere Erklärungen zur Bedienung

Die vorgegebenen Abläufe müssen sowohl einfachen Arbeitsvorgängen (einzelne kleine Rohplatten, einfacher Schnittplan), als auch kompliziertesten Arbeitsvorgängen (Plattenpakete, maximale Plattengröße, Druckschnitt) genügen.

Folgender Ablauf ist im Commander implementiert :

Ablauf L1 - Plan (1. Schnitt des Planes ist in Längsrichtung) :

Es werden zuerst alle L1 - Schnitte ausgeführt. Danach wird der erste L1 Streifen zuerst quergeschnitten. Der Vorteil dabei ist, dass der erste L1 Streifen bereits frühzeitig gedreht und gegen den Anschlag gelegt werden kann.

Die L1 Schnitte müssen nicht am Anschlag ausgeführt werden, darum ist auch Platz, den ersten Streifen zu drehen.

Ablauf Q1 - Plan (erster Schnitt in Querrichtung) :

Zuerst werden alle Q1 - Schritte durchgeführt. Sind die Luftkissenstische zu kurz, müssen die Pakete abgestapelt werden. Die Längsaufteilung der Q-Streifen beginnt mit dem letzten abgestapelten Paket (Vorgabe durch die Optimierung). Als nächstes folgt das oberste (letzte) Paket des Stapels.

Wird ein Plan mit einem Kopfteil geschnitten, so ist der Aufteilvorgang gleich wie bei einem Q1 - Plan. Das Hauptteil wird zuerst fertig aufgeteilt, dann das Kopfteil.

4.9. Die Funktionstaste F13 "Rest Vorn"

Beim normalen Abarbeiten eines Schnittplanes ist der Abfall oder Rest der Platte immer hinten, das heißt, er befindet sich am Ende der Schnittfolge in den Klemmern.

Mit dieser Taste ist es nun möglich den Plan so umzudrehen, dass der Rest und der Besäumschnitt als Abfall hinten gerechnet werden. Das bedeutet, dass der Rest somit nach vorne kommt und mit dem ersten Schnitt abgetrennt wird. Er kann sofort abgestapelt werden.

Wenn Sie das wollen, Drücken Sie einfach vor Produktionsbeginn diese Taste, sodass die Umrechnung des Plans erfolgt.

4.10. Fehlermeldungen der SPS - Steuerung

Falls die SPS - Steuerung einen Fehler erkannt hat, so wird neben der Uhr rechts ein rotes Kästchen mit einem E eingeblendet. Wollen Sie diese Fehlermeldung sehen, so können Sie diese im Menue "DIAGNOSE" mit der Funktionstaste F5 im Klartext abrufen.

4.11. Die restlichen Funktionstasten der Betriebsdatenseite

F1 : Mit dieser Taste kann der Etikettendruck während des Sägens ein- oder ausgeschaltet werden. (OPTION). In der Bildmitte unten befindet sich das Druckersymbol, dessen Farbe sich beim Umschalten ändert. Ist das Symbol mit Schwarz gefüllt, ist der Drucker eingeschaltet.

F4 : Falls Sie die Produktionsseite über das Menue "Produktion Verwalten" mit einem Stapel angesprungen haben, ist es mit dieser Taste möglich, auf den nächsten Plan des selbsteditierten Stapels weiterzuspringen.

F5 : Mit dieser Taste können Sie in das Menue "Produktion Verwalten" springen und dort die Übersicht der Pläne anschauen.

F7 : Dient zum Weiterschalten des Multifunktionsfeldes.

F8 : Mit dieser Taste kommen Sie hier wie in der Planungabe zum Fenster "Maschine Steuern".

F9 : Das Menü "Maschine einstellen" wurde bereits in Punkt 2.6. erläutert.

F10 : Das Menü "Konfiguration der Maschine" wurde in Punkt 2.7 erklärt.

F11 : Die Funktion des Fensters Diagnose wird im Kapitel 7 erläutert. Kurz sei hier erwähnt, dass mit Hilfe dieses Fensters bei eventuellen Störungen der Maschine Fehler gesucht werden können.

5. Editieren und Abarbeiten von Schnittplänen auf der Handeingabe

5.1. Allgemeines

In Schelling Commander gibt es eine sogenannte manuelle Seite. Auf dieser wird die Schnittpläneingabe nicht grafisch dargestellt, sondern man gibt einfach nur die Schnittmasse ein.

Auf diese Handseite gelangt man vom Hauptmenü aus über die Taste F1. Dabei erscheint das unten ersichtliche Bild.

*ABSOLUTM. 0.00 1 Abfall 40.00				Säge			
				4.00 mm		0 m	
				m/min. 30		15 30	
				A 5		10 15 20 25	
				U/min. 2000		3000 4000	
				Einschub			
				HAND		EINGABE	
				Pos: 0.00 mm			
				Info Einstellung			
				Vorschubregelung		EIN	
				Streifenaufrichter		EIN	
				Paketaufrichter		EIN	
				Separierung		EIN	
10=12							
ABSOLUT- MASS	KETTEN- MASS	FORMATEN	NUTEN ABS./KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SAGE- VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SAGE- DREHZAH.	ALLES GESCHÜB.	MASCH. EINSCHUB

Diese Seite ähnelt der normalen Produktionsseite, die Funktionstasten sowie die Angaben über Säge, Sägeblatt und das Arperemeter sind ähnlich angeordnet. Ebenso ist die Information über Lauf und Plan im Einschub sowie dessen Istposition ersichtlich.

5.2. Die Funktionstasten und Beispiele

5.2.1. Funktionstaste F1 Absolutmass

Mit der Taste F1 kann ein Absolutmass eingegeben werden. Es gibt 2 Arten von Absolutmassen:

* Die erste Art heisst Absolutmass PLUS. Dabei drücken Sie die Taste Absolutmass und danach die RETURN Taste. Es erscheint am Bildschirm eine Zeile mit der Bezeichnung

+ ABSOLUTMASS 0.00 1 Abfall 40.00

Alle nachfolgenden Kettenmasse werden mit dem Abfall addiert. Nach der letzten Masseingabe ergibt sich die Mindestgrösse der einzulegenden Platte aus dem Wert des Absolutmasses.

				Säge			
				4.00 mm		Ø m	
*ABSOLUTM. 3540.00 1 Abfall 40.00				n/min. 30. 45. 60.			
KETTENMASS 200.00 1				A 5. 10. 15. 20. 25.			
KETTENMASS 400.00 4				U/min. 2000. 3000. 4000.			
KETTENMASS 500.00 1				Einschub			
KETTENMASS 300.00 4				HAND EINGABE			
KETTENMASS 0.00 1				Pos: 0.00 mm			
				Info: Einstellung			
16:35							
ABSOLUT-MASS	KETTEN-MASS	FORMATEN	NUTEN ABS./KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE-VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSK		SYMMETRISCHER SCHNITT	SÄGE-DREHZAH.	RESET BESCHÜCK	RESET EINSCHUB

* Die zweite Art heisst Absolutmass MINUS. Sie drücken die Absolutmasstaste und geben das von Ihnen gewünschte Absolutmass ein. Sie sehen dabei am Bildschirm, dass sich der Wert Abfall in Rest verwandelt.

Wenn Sie nun anschliessend Kettenmasse eingeben, werden diese vom Absolutmass abgezogen. Beim Wert REST sehen Sie jederzeit die noch verplanbare Plattenlänge.

Beispiel zu Absolutmass MINUS :

				Säge			
				4.00 mm		Ø m	
-ABSOLUTM. 2500.00 1 Rest 64.00				n/min. 30. 45. 60.			
KETTENMASS 500.00 3				A 5. 10. 15. 20. 25.			
KETTENMASS 100.00 5				U/min. 2000. 3000. 4000.			
KETTENMASS 400.00 1				Einschub			
KETTENMASS 0.00 1				HAND EINGABE			
				Pos: 0.00 mm			
				Info: Einstellung			
				Vorschubregelung EIN			
				Streifenausrichtung EIN			
				Paketenausrichtung EIN			
				Separierung EIN			
10:13							
ABSOLUT-MASS	KETTEN-MASS	FORMATEN	NUTEN ABS./KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE-VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSK		SYMMETRISCHER SCHNITT	SÄGE-DREHZAH.	RESET BESCHÜCK	RESET EINSCHUB

5.2.2. Die Funktionstaste F2 Kettenmass

Mit dieser Funktion ist eine einfache Masseingabe (Kettenmasse) möglich. Wenn Sie ein Programm erstellen mit einem Kettenmass, so fährt der Einschub von der Position, auf der er sich gerade befindet, um das Kettenmass vor.

5.2.3. Funktionstaste F3 Formaten

Unter Formaten versteht man das Rundumbesäumen von Platten mit schlechten oder krummen Kanten oder von Platten mit Furnierüberständen.

Es muss dazu diese Funktionstaste gedrückt werden. Dabei erscheint eine Zeile mit dem Funktionscode ABS/FORMATEN und anschliessend eine Kettenmasszeile. In diese Kettenmasszeile kann man nun verschiedene Fertigmasse eingeben.

Wenn anschliessend nochmals Formaten gedrückt wird, wird die Platte in die andere Richtung formatet.

Zu diesem Absolutmass wird immer der voreingestellte Abfall hinten dazuaddiert. Dieser ist in den Parametern festgelegt. Wenn ein anderer Wert gewünscht ist, kann dieser auch editiert werden.

Es kann auch Formaten mit Nuten gemischt werden.

Bitte beachten Sie : Ein Formatmass ist das selbe wie ein Absolutmass. Der einzige Unterschied ist, dass die Formatanschläge hochklappen!

Ein Beispiel für Formaten wäre folgendes :

				Säge			
				4.00 mm		Ø n	
				m/min		30 45 60	
				A		5 10 15 20 25	
				U/min		2000 3000 4000	
				Einschub			
				HAND		EINGABE	
				Pos: 0.00 mm			
				Info: Einstellung			
				Vorschubregelung		EIN	
				Strahlenaufrichter		EIN	
				Paketaufrichter		EIN	
				Separierung		EIN	
10:14							
ABSOLUT- MASS	KETTEN- MASS	FORMATEN	NUTEN ABS/KETTE	STRIPPEN AUSRICHT.	SÄGE- VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SÄGE- DREHZAHL	REISE BESCHÜCK	RESET EINSCHUB

Hier wird zuerst ein Fertigmass von 200 mm und 333 mm geschnitten. Das Mass bei der ABS/FORMATEN - Zeile wird mit Sägeblatt und Abfall automatisch berechnet.

Danach wird in der anderen Achse noch ein Formaten mit 400 mm durchgeführt.

Ablauf : Nach Drücken des Startknopfes fährt der Einschub zuerst auf die Übernahmeposition, wo die Formatanschläge hochklappen. Die Platte wird gegen die Formatanschläge geschoben. Nach nochmaligem drücken von Start stellt sich der Einschub zuerst auf die 552.00 mm. Dort wird besäumt. Anschliessend werden die Kettenmasse 200 und 300 mm angefahren und die Fertigmasse geschnitten.

Dann werden die Teile gedreht, neuerlich ein Besäumschnitt gemacht und der letzte Fertigschnitt von 400 mm geschnitten.

5.2.4. Funktionstaste F4 Nuten

Diese Funktionstaste wird zum Nuten mit programmierbarer Breite, Tiefe und Länge (nur mit Option "Fenster schneiden") der Nut verwendet.

Beim Nuten gibt es 2 Funktionsarten, das Kettennuten und das Absolutnuten. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass beim Absolutnuten die Vorderkante der Platte/Teil Bezugspunkt ist, beim Kettennuten die Abstände von Nut zu Nut angegeben werden.

Wenn Sie die Taste F4 betätigen, können Sie durch nochmaliges Drücken der Taste zwischen den beiden Möglichkeiten umschalten. Es erscheint folgende Zeile :

```
K_Nuten  0.00  1    4.00 *  0.00
```

Dies ist die Kettennutzeile. Sie können hier nun der Reihe nach zuerst den ABSTAND und die ANZAHL der Nuten angeben, dann die BREITE (Sägeblattbreite voreingestellt) und die TIEFE.

Die letzten beiden Zahlen geben die Länge der Nut an, wobei hier immer die Maschinenlänge (hier : 0 bis 5800 mm) voreingestellt ist. (Nur mit Option "Fenster schneiden")

Beim Absolutnuten ist der einzige Unterschied, dass die ANZAHL immer auf 1 bleibt, weil das Mass ja ein Absolutmass ist.

Ein Beispiel für ein Nutprogramm könnte folgendes sein :

*ABSOLUTM. 1000.00 1 Rest 1000.00 K_NUTTEN 30.00 8 4.00 * 6.00 0.00 ->5000.00				Säge 4.00 mm 0 m m/min 30 45 60 A 5 10 15 20 25 U/min 2000 3000 4000			
KETTENMASS <input type="text" value="0.00"/> 1				Einschub HAND EINGABE Pos: 0.00 mm			
				Info: Einstellung Vorschubregelung EIN Streifenausrichter EIN Palatausrichtung EIN Separierung EIN			
10.14							
ABSOLUT-MASS	KETTEN-MASS	FORMATEN	NUTTEN ABS/KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE-VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SÄGE-DREHZÄHL	ALLES BESCHÜTZEN	RESET EINSCHUB

Hier fährt der Einschub zuerst absolut 1000 mm nach hinten. Von dieser Stelle an wird alle 30.00 mm eine Nut gemacht mit einer Nutbreite von 4.00 mm und einer Nuttiefe von 6.00 mm (insgesamt 8 Stück). Die Länge der Nuten geht über die ganze Maschinenbreite.

5.2.5. F5 Streifenausrichter ein/aus

Mit dieser Taste kann speziell für eine einzelne Masszeile der Streifenausrichter ein oder ausgeschaltet werden. Bedingung ist, dass die Streifenausrichtung im Menue "MASCHINE EINSTELLEN" eingeschaltet ist.

5.2.6. F6 Sägevorschub

Genau wie auf der Produktionsseite (Betriebsdatenseite) kann auch hier durch Eingabe einer Zahl mit der Tastatur der Sägevorschub verstellt werden.

5.2.7. F7 Löscher

Mit dieser Taste kann die gesamte Seite gelöscht werden.

5.2.8. F8 Maschine steuern

Bei Betätigen dieser Funktionstaste wird eine neue Seite aufgeschlagen, wo man mit Hilfe der Cursorlasten verschiedene Maschineneinstellungen ausführen kann wie z.B. Klemmung auf/zu oder Formatenschläge auf/ab.

5.2.9. F9 Maschineneinstellung

Mit dieser Funktionstaste können Sie die Maschineneinstellung verändern.

5.2.10. Funktionstasten F10, F11

Mit diesen Funktionen können Sie die Konfiguration der Maschine und des Commanders ändern sowie eine Fehlerdiagnose durchführen. Dies wird genauer in Kapitel 7 beschrieben.

5.2.11. Masssystem INCH

Ist das Masssystem auf INCH gestellt, so ist es auf der Handseite ebenso wie auf der normalen Platingabseite möglich, INCH dezimal oder in Brüchen einzugeben.

Wenn die Vorkommastellen eingegeben sind, erscheint nach drücken des Dezimalpunktes eine neue Reihe von Funktionstasten. Werden weitere Zahlen eingegeben, so werden diese als dezimal aufgefasst.

Wenn man aber z.B. 5 und anschliessend die Taste F4 "1/16" drückt, so wird der Wert als 5/16 INCH aufgefasst und auch in dieser Bruchform angeschrieben.

Der Commandef kürzt die Brüche, falls dies möglich ist.

5.2.12. F13 Symmetrieschnitt

SYMMETRIE		950.00	1	Säge			
KETTENMASS		0.00	1	4.00 mm	0 ft		
				m/min	30	45	60
				A	5	10	15
				l/min	2000	3000	4000
				Einschub			
				HAND	EINGABE		
				Pos:	0.00 mm		
				Info: Einstellung			
				Vorschubregelung	EIN		
				Streifenausrichter	EIN		
				Paketausrichtung	EIN		
				Separierung	EIN		
10:14							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
ABSOLUT-MASS	KETTEN-MASS	FORMATER	NUTEN ABS/KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE-VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEuern
F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SÄGE-DREHZAHl	RESET BESCHICKUNG	RESET EINSCHUB

Im obigen Beispiel soll eine furnierte Platte derart zugeschnitten werden, dass das Furnierbild symmetrisch zur Mitte der Platte liegt. Die fertige Breite soll 950 mm betragen. Dabei wird die Mitte des Furnierbildes zuerst von Hand auf die Sägelinie positioniert. Die Sägelinie wird dabei durch einen LASER von oben markiert. Anschliessend wird das Programm gestartet. Der Einschub fährt auf das halbe Mass zurück und die Säge macht den vorderen Schnitt. Anschliessend wird 950,00 mm nach vor gefahren und der 2. Schnitt gemacht. Die Platte wird dann ausgeschoben.

5.2.13. F14 Sägedrehzahl

Nach Betätigen dieser Taste erscheint ein Fenster, wo Sie mit den Cursortasten Links/Rechts die Sägedrehzahl verstellen können.

5.2.14. F15 Reset Beschickung

Nach Drücken dieser Funktionstaste werden der Automatik - Start abgeschaltet und alle maschineninternen Zähler auf Null gesetzt.

5.2.15. F16 Reset Einschub

Mit dieser Taste wird der automatische Betrieb des Einschubes gestoppt. Nach nochmaligem Start beginnt das Programm von vorne.

5.3. Weitere Beispiele

5.3.1. Ablängen einer Platte mit Reststück vorne

				Säge			
				4.00 mm	0 m		
+ABSOLUTM.	1148.00	1	Abfall	40.00	m/min.	30, 45, 60	
KETTENMASS	500.00	1			A	5, 10, 15, 20, 25	
KETTENMASS	300.00	2			U/min.	2000, 3000, 4000	
KETTENMASS	0.00	1			Einschub		
				HAND EINGABE			
				Pos: 0.00 mm			
				Info: Einstellung			
				Vorhubregelung EIN			
				Streifenausrichter EIN			
				Paketausrichtung EIN			
				Separierung EIN			
10:15							
ABSOLUT-MASS	KETTEN-MASS	FORMATEN	NUTEN ABS/KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE-VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEuern
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SÄGE-DREHZAHL	RESET BESCHICK	RESET EINSCHUB

In diesem Beispiel sollen von einer Platte mit 1900 mm Breite 2 Streifen mit 300.00 mm und ein Streifen mit 500.00 mm abgetrennt werden.

Wie man in der Eingabe sehen kann, addiert der Commander im Rechenmodus Absolutmass PLUS die beiden Masse + 3 * Sägeblattbreite + Abfall hinten (hinterer Besäunabfall). Als Ergebnis erhalten wir das Absolutmass 1148.00 mm.

ABLAUF : Der Einschub fährt nach Drücken des Startknopfes auf die Absolutposition 1148.00 mm zurück und die Säge macht dort den ersten Schnitt. Der Rest liegt nun vorne und kann entfernt werden. Anschliessend fährt der Einschub alle anderen Masse an und die Säge macht die Schnitte.

Refindet sich die Plattenkante nach Anfahren des Absolutmasses hinter der Sägelinie, so weiss man, dass die Platte zu kurz ist. Man kann das Programm jederzeit unterbrechen und den Fehler ohne Materialverlust beheben.

5.3.2. Ablängen einer Platte mit Reststück hinten

				Säge			
				Ø 101 mm	Ø m		
-ABSOLUTM.	1880.00	1	Rest	768.00	m/min 20 45 60		
KETTENMASS	500.00	1			A 5 10 15 20 25		
KETTENMASS	300.00	2			U/min 2000 3000 4000		
KETTENMASS	0.00	1					
Einschub							
HAND EINGABE							
Pos: 0.00 mm							
Info-Einstellung							
Vorschubregelung					EIN		
Streifenaufrichter					EIN		
Paketausrichtung					EIN		
Separierung					EIN		
0-15							
F1 ABSOLUT-MASS	F2 KETTEN-MASS	F3 FORMATEN	F4 NUTEN ABS/KETTE	F5 STREIFEN AUSRICHT.	F6 SÄGE-VORSCHUB	F7 ALLES LÖSCHEN	F8 MASCHINE STEuern
F9 MASCHINE EINSTELL.	F10 KONFIG	F11 DIAGNOSE	F12	F13 SYMMETRIE SCHNITT	F14 SÄGE-DREHZAHl	F15 RESET BESCHÜCK	F16 RESET EINSCHUB

Problem : Von einem 1900.00 mm breiten Stück sollen ein Streifen mit 500.00 mm und 2 Streifen mit 300.00 mm abgetrennt werden. Allerdings soll hier gegenüber dem vorigen Beispiel der Rest hinten liegen.

Nach dem Drücken des Startknopfes positioniert der Einschub die Platte auf das Absolutmass 1880.00 mm. Die Platte wird also mit 20.00 mm besäumt. Die Säge trennt dann alle weiteren Masse ab. Der Rest wird ausgeschoben.

Beachten Sie die Rest - Anzeige von 768.00 mm. Dies bedeutet, dass noch 768.00 mm in dieser Platte vorplanbar wären.

5.3.3. Ablängen in 2 Achsen

				Säge			
				4.00 mm	Ø mm		
*ABSOLUTM.	1540.00	1	Abfall	40.00	m/min	30, 45, 60	
KETTENMASS	1500.00	1			A	5, 10, 15, 20, 25	
*ABSOLUTM.	1320.00	1	Abfall	40.00	U/min	2000, 3000, 4000	
KETTENMASS	1280.00	1			Einschub		
KETTENMASS	10.00	1			HAND	EINGABE	
				Pos:	0.00 mm		
				Info: Einstellung			
				Vorschubregelung	EIN		
				Streifenausrichter	EIN		
				Paketausrichtung	EIN		
				Saparierung	EIN		
4							
10:16							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
ABSOLUT- MASS	KETTEN- MASS	FORMATEN	NUTEN ABS/KETTE	STREIFEN AUSRICHT.	SÄGE- VORSCHUB	ALLES LÖSCHEN	MASCHINE STEUERN
F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
MASCHINE EINSTELL.	KONFIG	DIAGNOSE		SYMMETRIE SCHNITT	SÄGE- DREHZAHL	RESET BESCHICK	RESET EINSCHUB

Beispiel : Aus einer Rohplatte mit 1600.00 x 1400.00 mm soll eine Platte mit 1500.00 x 1280.00 mm herausgeschnitten werden.

Dazu geben wir wie oben die beiden Masse mit Absolutmass PLUS ein. Der Commander berechnet automatisch die zu den beiden Kettenmassen 1500.00 mm und 1280.00 mm erforderlichen Absolutmasse.

Das erste Absolutmass bezieht sich auf die Längsachse, das zweite auf die Querachse der Platte.

ABLAUF : Nach Drücken des Startknopfes positioniert der Einschub die Platte auf das Absolutmass der ersten Zeile und macht dort den Besämschnitt. Dann fährt der Einschub das Mass 1500.00 mm an und die Säge trennt den Streifen ab.

Nach diesen Mass erfolgt eine Meldung ' Teile drehen '. Nachdem die Teile gedreht wurden, kann mit dem Schneiden der Quermasse durch Drücken des Programmstartknopfes weitergemacht werden.

6. Die Spezialprogramme

Spezialprogramme dienen dazu, vom normalen Aufteilen abweichende Arbeitsabläufe einfach zu programmieren. Auf der Handseite ist eine einfache Möglichkeit gegeben, (allerdings keine Grafik, nur eine Seite kann gespeichert werden)

Hier aber hat man den Vorteil, dass die komplette Grafik der Planeingabe vorhanden ist sowie pro Teil nochmals 99 Masse programmierbar sind.

Spezialprogramme können sein :

- Formaten
- Nuten
- Symmetrieschnitt
- Mischungen der oben genannten Spezialprogramme
- Fensterschneiden (derzeit in Arbeit)

6.1. Die Organisation der Spezialprogramme im Commander

Bei der Organisation der Spezialprogramme innerhalb des Commanders spielt die Optimierung eine wichtige Rolle. Von dieser ist vorgegeben, dass ein Spezialprogramm **ein bestimmtes Teil** innerhalb eines Laufes darstellt, welches in irgend einer Art nachbearbeitet wird.

Spezialprogramme sind also eindeutig beschrieben mit Laufbezeichnung und Teilnummer.

Es ist nun auch verständlich, dass beim Löschen von Läufen in der Planeingabe oder der Spezialprogrammeingabe alle Spezialprogramme **mitgelöscht** werden !

Drückt man nun im Hauptmenue die Taste F3, so kommt man in das Menue "Spezialprogrammeingabe". Das Bild ist ähnlich dem der Planeingabe, nur dass die Nummern in der 2. Spalte keine Plätze, sondern einzelne Teile darstellen.

Läufe im Commander		Lauf: FORMATEN SPEZIALPROGRAMME		LÄUFE DER MEMORYCARD	
1		001			
2		002			
ABSOLUT		003			
FORMATEN					
NUTEN					
SYMM					
		NEUER PLAN		MASCHINE STEuern	
		EINZEL ANNAHL		F10 BESET EINSCHUB	
F9 ALLES LÖSCHEN	F10 MARKE LÖSCHEN			F11 RESET BESCHICK	

Es können auch hier neue Läufe und Teile definiert werden mit den Tasten F3 "Neuer Lauf" und F4 "Neues Teil". Haben Sie ein Teil definiert oder ein bereits bestehendes ausgewählt, können Sie mit "ENTER" auf die Eingabeseite gelangen.

Beim ersten Editieren dieses Teiles erscheint das Fenster der Teiledaten. Es sind für Länge und Breite bereits Werte voreingestellt. Diese können jederzeit geändert werden.

Nach Schliessen des Fensters kann mit dem Editieren begonnen werden. Was für Möglichkeiten mit den Spezialprogrammen gegeben sind, wird am besten aus den nachfolgenden Beispielen ersichtlich.

6.2. Die Produktion von Spezialprogrammen

Die Produktion von Spezialprogrammen ist gleich wie jene bei der normalen Planeingabe. Durch Drücken von F7 "Teile Produktion" oder aus dem Hauptmenue mit F6 gelangen Sie zur Spezialproduktionsseite.

Dort können Sie, genau gleich wie in Kapitel 4 beschrieben, vorgehen. Sie brauchen nur der Bedienerführung zu folgen.

Die Bildung eines Stapels ist mit Spezialprogrammen nicht möglich.

6.3. Einfaches Spezialprogramm mit Absolut- und Kettenmassen

Ebene	Schnittart	Mass	Anz		Lauf: ABSOLUT Teil: 001		
L1	+ABSOLUTM.	925.00		15.00	Max. Platte : 1500.00 x 1000.00		
L1	KETTENMASS	200.00	2		Verb. Platte: 1430.00 x 935.00		
Q2	-ABSOLUTM.	1134.00		109.00	Sägeblattbreite: 5.00		
Q2	KETTENMASS	200.00	5				
L1	KETTENMASS	500.00	1				
Q2	+ABSOLUTM.	1430.00		15.00			
Q2	KETTENMASS	350.00	4				
Q24	KETTENMASS	1000.00	3				

+ABSOLUT MASS	KETTENMASS	+ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERWALTEN	TEILE-DATEN	TEIL->PRODUKT	MASCHINE STEUERN
		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LÖSCHEN	

Der oben sichtbare Schnittplan stellt den Teil 1 innerhalb des Laufes "ABSOLUT" dar.

Wie bei der normalen Planeingabe wird auch hier jeder Streifen fertig programmiert. Nochmals sei hier der Unterschied zwischen Absolutmass + und Absolutmass - an diesem Beispiel erklärt :

Absolutmass + :

Im obigen Beispiel werden alle 11 Masse zum 11 Absolutmass + addiert (mit Sägeblatt und Standardbesäumabfall, hier 15mm). Daraus ergibt sich, dass der Abfall beim Schneiden vorne liegt.

Absolutmass - :

Es wird ein fixes Absolutmass vorgegeben und nicht berechnet. Innerhalb dieses Absolutmasses liegen dann die Kettenmasse, der Rest liegt hinten in den Klammern. Beachten Sie deshalb im obigen Beispiel den 2 x 200 mm Streifen :

Die Queraufteilung innerhalb dieser Streifengruppe beginnt nicht am Rand sondern innerhalb der Platte. Das rechts aussen liegende Abfallstück liegt nach den Querschnitten in den Klammern !

Wenn die Absolutmasse + die Plattengrenzen überschreiten, so wird bei den Spezialprogrammen die Länge und Breite der Teilplatte aufgebläht ! Man muss hier selbst darauf achten, die Grenzen der Platten nicht zu überschreiten!

Beim Absolutmass - kann anhand des rechts neben dem Absolutmass angegebenen Rests kontrolliert werden, wieviel noch innerhalb des Absolutmasses für Kettenmasse Platz ist.

Ablauf : Die Platte wird in die Klemmer geschoben und der Programmstart gedrückt. Der Einschub positioniert auf den Absolutmass 925.00 mm und macht den vorderen Besäumschnitt. Anschliessend werden alle LI Kettenmasse angefahren und abgetrennt. Danach werden die Längsstreifen noch quergeschnitten, wobei beim ersten Streifen der Abfall in den Klemmern, beim 2.Streifen vorne liegt.

6.4. Formaten

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												<p>Lauf: FORMATEN Teil: 001</p> <p>.....</p> <p>Nom. Platte : 1500.00 x 1000.00</p> <p>Uersp. Platte: 1430.00 x 925.00</p> <p>Staubblattbreite: 5.00</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ebene</th> <th>Schnittart</th> <th>Mass</th> <th>Anz</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>+Abs/FORMAT</td> <td>910.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>KETTENMASS</td> <td>300.00</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O2</td> <td>+Abs/FORMAT</td> <td>1325.00</td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>O2</td> <td>KETTENMASS</td> <td>400.00</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O2</td> <td>KETTENMASS</td> <td>0.00</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ebene	Schnittart	Mass	Anz		L1	+Abs/FORMAT	910.00		0.00	L1	KETTENMASS	300.00	3		O2	+Abs/FORMAT	1325.00		15.00	O2	KETTENMASS	400.00	3		O2	KETTENMASS	0.00	1	
Ebene	Schnittart	Mass	Anz																													
L1	+Abs/FORMAT	910.00		0.00																												
L1	KETTENMASS	300.00	3																													
O2	+Abs/FORMAT	1325.00		15.00																												
O2	KETTENMASS	400.00	3																													
O2	KETTENMASS	0.00	1																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>F10</th> <th>F2</th> <th>F3</th> <th>F4</th> <th>F5</th> <th>F6</th> <th>F7</th> <th>F8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+-ABSOLUT MASS</td> <td>KETTEN- MASS</td> <td>+-ABSOLUT FORMATEN</td> <td>EBENE ZURÜCK</td> <td>TEILE VERHALTEN</td> <td>TEILE- DATEN</td> <td>TEIL=> PRODUKT</td> <td>MASCHINE STEUERN</td> </tr> <tr> <td>NUTEN</td> <td></td> <td>SYMMETRIE SCHNITT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALLES LOESCHEN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								F10	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	+-ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+-ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERHALTEN	TEILE- DATEN	TEIL=> PRODUKT	MASCHINE STEUERN	NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN		
F10	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8																									
+-ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+-ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERHALTEN	TEILE- DATEN	TEIL=> PRODUKT	MASCHINE STEUERN																									
NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN																										


Aus einer furnierten Teilplatte mit 2500.00 mm x 1000.00 mm sollen 9 300.00 mm x 400.00 mm herausgeschnitten werden, wobei die Formatanschläge benutzt werden sollen.

Beachten Sie : +Abs/Formaten und -Abs/Formaten sind Absolutmasse, bei denen die Formatanschläge aufgeschwenkt werden, um die furnierten Platten richtig anschlagen zu können.

Ablauf : Die Platte wird gegen die Formatanschläge geschoben. Nach Drücken von Programmstart klemmt der Einschub die Platte, ohne dabei die Platte zu berühren. Anschliessend wird auf das Mass 910.00 mm positioniert und besäumt. Danach werden die 3 Kettenmasse geschnitten.

Nun erfolgt die Meldung : 'Teile drehen'. Die 3 Streifen werden wieder gegen die Formatanschläge gedrückt. Nach Drücken von Programmstart werden die 400.00 mm Kettenmasse abgetrennt. Der Abfall liegt vorne.

6.5. Symmetrieschnitte



Ebene	Schnittart	Mass	Anz
L1	SYMMETRIE	500.00	2
O2	+ABSOLUTM.	1728.90	20.00
O2	KETTENMASS	1200.00	1
O2	KETTENMASS	250.00	2
O4	KETTENMASS	1780.00	1

Lauf: SYMM Teil: 001
.....
Max. Platte: 2030.00 x 1040.00
Vorp. Platte: 1430.00 x 925.00
Sägeblattbreite: 5.00

F01	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
+-ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+-ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERHALTEN	TEILE- DATEN	TEIL-> PRODUKT.	MASCHINE STEUERN
NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN	

Um einen Symmetrieschnitt durchzuführen, muss die Mitte unserer Platte mittels eines Lasers von Hand genau auf die Sägelinie positioniert werden.

Im obigen Beispiel ist eine Platte angenommen, bei der sich das Dekor zweimal wiederholt. Wir drücken die Platte gegen die Klemmer, schliessen diese und positionieren die Platte von Hand auf die Sägelinie. Nach dem Start des Programms fährt der Einschub 250.00 mm zurück und macht den Schnitt. Anschliessend fährt er 500.00 mm nach vor und die Säge macht den 2. Schnitt. Das Programm stoppt und der Teil kann abgelegt werden.

Genau gleich verfahren wir mit dem 2. Teil.

Ist auch dieses Teil geschnitten, kommt die Meldung "Teile Drehen". Nun können die beiden Strahlen quer eingelegt werden (wenn dies die Klemmer erlaubt). Nun positioniert der Einschub absolut auf 1730.00 mm und macht den Besäumschnitt. Dies ist der Rest und er kann abgestapelt werden. Danach werden noch die 3 obigen Kettenmasse geschnitten.

6.6. Nuten

Ebene	Schnittart	Mass	Anz	Breite	Tiefe
L1	+ABSOLUTM.	1525.00		15.00	
L1	KETTENMASS	500.00	3		
L1	A_NUTEN	10.00		5.00	6.00
L1	K_NUTEN	200.00	2	3.00	6.00
Q2	+ABSOLUTM.	2020.00		15.00	
Q2	KETTENMASS	1000.00	2		
Q2	A_NUTEN	30.00		5.00	7.00
Q2	K_NUTEN	45.00	12	5.00	7.00

Lauf: NUTEN Teil: 001 Max. Platte : 2320.00 x 1525.00 Vern. Platte: 1430.00 x 925.00 Sägesblattbreite: 5.00

F11	F21	F31	F41	F51	F61	F71	F81
+ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERHALTEN	TEILE- DATEN	TEIL-> PRODUKT.	MASCHINE STEUERN
NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN	

Oben ist ein Beispiel für ein Nutprogramm zu sehen. Beim Nuten gibt es 2 unterschiedliche Nutarten :

Absolutnuten : Der Einschub wird absolut zur Vorderkante des Teiles positioniert und dort wird eine Nut mit definierter Breite und Tiefe gemacht.

Kettennuten : Nach dem Absolutnuten kann mit Kettennuten fortgesetzt werden. Es wird dann von der Position, wo der Einschub gerade steht, um das Kettenmass verfahren und dort eine oder mehrere weitere Nuten gemacht.

In unserem Beispiel werden aus einer Teilplatte 3 Streifen zu 500.00 mm geschritten, die auch sofort mit Nuten versehen werden. Diese Nuten werden nach dem Kettenmass programmiert. Hier sind das innerhalb jeden Streifens eine Absolutnut 10 mm von der Streifenkante entfernt und anschliessend 3 Kettennuten im Abstand von 200.00 mm.

In unserem Beispiel werden die 3 entstandenen Streifen auch noch quer geschnitten und genutet. Zuerst wird ein Absolutmass von 2020.00 mm geschnitten, der Abfall liegt vorne und kann entfernt werden.

Anschliessend werden die Streifen in 2 Teile zu 1000.00 mm aufgeteilt, wobei gleichzeitig pro Teil eine Absolutnut von 30 mm von der Kante sowie folgend 12 Kettennuten im Abstand von 45 mm geschnitten werden.

Beachten Sie : Die beiden Zahlen neben den Nutmassen bedeuten jeweils die Breite und die Tiefe der Nut.

6.7. Formaten und Nuten

Ebene	Schnittart	Mass	Anz		
L1	+Abs/FORMAT	895.00	2	80.00	
L1	KETTENMASS	400.00	2		
L1	A_NUTEN	8.00	5	5.00	4.00
L1	K_NUTEN	55.00	4	5.00	4.00
Q2	+Abs/FORMAT	1220.00	2	15.00	
Q2	KETTENMASS	600.00	2		
Q1	KETTENMASS	600.00	2		

Lauf: FORMATEN Teil: 002 Max. Platte : 1500.00 x 1000.00 Verp. Platte: 1430.00 x 925.00 Sägeblattbreite: 3.00
--

Zelle: 7/2							
+ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+ABSOLUT FORMATEN		TEILE VERHALTEN	TEILE- DATEN	TEIL=> PRODUKT.	MASCHINE STEUERN
NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN	


Spezialprogramme können auch gemischt werden. Im obigen Beispiel sind dies Nuten und Formaten.

Aufgabe : Eine furnierte Platte mit 1500.00 x 1000.00 mm soll zuerst rundherum besäumt werden. Im ersten Arbeitsgang (Längsschnitte) sollen auch noch 5 Nuten eingeschnitten werden.

Ablauf : Die Platte wird gegen die Formatanschläge gedrückt und der Programmstartknopf gedrückt. Der Einschub klemmt die Platte und fährt absolut auf das Mass 900.00 mm. Nun werden 2 Kettenmasse mit 400.00 mm abgetrennt, die gleichzeitig mit den gewünschten 5 Nuten versehen werden. Ist dies geschehen, stoppt die Maschine und es erscheint die Meldung "Teile drehen".

Nun werden die beiden genutzten Streifen abermals an die Formatanschläge gelegt und die restliche Masse (600.00 mm x 2) abgetrennt.

6.8. Symmetrieschnitt und Nuten



Ebene	Schnittart	Mass	Anz		
L1	SYMMETRIE	800.00	1		
Q2	+ABSOLUTM.	1445.00	7	15.00	
Q2	KETTENMASS	200.00	7		
Q2	K_NUTEN	20.00	3	9.00	8.00
Q2	KETTENMASS	0.00	1		

Lauf: NUTEN	Teil: Q2
Max. Platte : 1500.00 x 1030.00	
Verp. Platte: 1445.00 x 1030.00	
Säeblattbreite: 5.00	

Zeile: 5/5

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
+ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERWALTEN	TEILE- DATEN	TEIL=> PRODUKT	MASCHINE STEUERN
NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN	

Ähnlich wie bei den vorhergehenden Beispielen lassen sich auch Nutschnitt und Symmetrieschnitt innerhalb eines Spezialprogrammes kombinieren. Im ersten Beispiel werden in einem Streifen, der durch einen Symmetrieschnitt abgetrennt wurde, quer noch Nuten in einzelne 200.00 mm Streifen eingebracht.

Es ist erkennbar, dass die Schnittarten je nach Aufgabe beliebig kombinierbar sind, ganz nach Ihren Ansprüchen und Wünschen.

6.9. Symmetrieschnitt und Formaten

				Lauf: FORMATEN Teil: 003 Max. Platte : 1500.00 x 1000.00 Verp. Platte: 1443.00 x 1030.00 Sägeblattbreite: 3.00																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ebene</th> <th>Schnittart</th> <th>Mass</th> <th>Anz</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>+Abs/FORMAT</td> <td>925.00</td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>KETTENMASS</td> <td>300.00</td> <td>3</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Q2</td> <td>+Abs/FORMAT</td> <td>1430.00</td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Q2</td> <td>KETTENMASS</td> <td>350.00</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>SYMMETRIE</td> <td>120.00</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>+ABSOLUTM.</td> <td>10.00</td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>KETTENMASS</td> <td>350.00</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ebene	Schnittart	Mass	Anz		L1	+Abs/FORMAT	925.00		15.00	L1	KETTENMASS	300.00	3	15.00	Q2	+Abs/FORMAT	1430.00		15.00	Q2	KETTENMASS	350.00	4		L3	SYMMETRIE	120.00	2		L3	+ABSOLUTM.	10.00		15.00	L3	KETTENMASS	350.00	1		Zeile: 117	
Ebene	Schnittart	Mass	Anz																																										
L1	+Abs/FORMAT	925.00		15.00																																									
L1	KETTENMASS	300.00	3	15.00																																									
Q2	+Abs/FORMAT	1430.00		15.00																																									
Q2	KETTENMASS	350.00	4																																										
L3	SYMMETRIE	120.00	2																																										
L3	+ABSOLUTM.	10.00		15.00																																									
L3	KETTENMASS	350.00	1																																										
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8																																						
+ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS		EBENE ZURÜCK	TEILE VERWALTEN	TEILE- DATEN	TEIL=> PRODUKT	MASCHINE STEUERN																																						
F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16																																						
		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN																																							


Im obigen Beispiel soll eine furnierte Platte mit den Massen 1500.00 mm x 1000.00 mm in beide Richtungen mit den Massen 300.00 mm x 350.00 mm zerschnitten werden. Aus jedem dieser 12 Teile sollen 3 Teile mittels Symmetrieschnitt gesägt werden.

Ablauf : Zuerst wird die Platte gegen die Formatanschläge geschoben. Nach Drücken der Taste "Programmstart" wird die Platte zunächst längs 3 mal geteilt. Der Rest liegt vorne und kann entfernt werden.

Nach der Meldung "Teile drehen" und neuerlichem Drücken von "Programmstart" wird die Platte mit 4 Kettenmassen zu 350.00 mm queraufgeteilt.

Die Maschine stoppt dann. Nun können die Platten nebeneinander in die Maschine eingelegt werden (je nach Klemmerposition und Klemmeranzahl), mit dem Laser positioniert und die Symmetrieschnitte gemacht werden.

6.10. Symmetrieschnitt, Nuten und Formaten



Ebene	Schnittart	Mass	Anz
L1	SYMMETRIE	900.00	1
Q2	+Abs/FORMAT	1415.00	15.00
Q2	KETTENMASS	1400.00	1
Q2	Q_NUTEN	45.00	5.00 5.00
Q2	KETTENMASS	0.00	

Lauf: NUTEN	Teil: 003
Max. Platte: 1500.00	x1000.00
Uern. Platte: 1445.00	x1030.00
Sägeblattbreite: 5.00	

Seite: 5/5

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
+ABSOLUT MASS	KETTEN- MASS	+ABSOLUT FORMATEN	EBENE ZURÜCK	TEILE VERWALTEN	TEILE- DATEN	TEIL=> PRODUKT.
F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
NUTEN		SYMMETRIE SCHNITT				ALLES LOESCHEN

In diesem Beispiel sollen alle 3 Schnittarten gleichzeitig zum Einsatz kommen. Eine furnierte Platte (1500.00 mm x 1000.00 mm) soll auf beiden Seiten symmetrisch zur Mittellinie besäumt werden. (Fertigmass 1400.00 x 900.00 mm). Im Abstand von 10.00 mm von der Bezugskarte soll nun eine Nut mit Sägeblattbreite gemacht werden.

Ablauf :

Die Platte wird in die Klemmer geschoben. Vom Bedienpult aus wird der Einschub von Hand so positioniert, dass die Mitte der Platte über der Sägelinie liegt. Der Laser markiert die Sägelinie. Nun wird die Taste "Programmstart" gedrückt. Der Einschub fährt auf das halbe Mass (450.00mm) zurück. Nun wird der vordere Besäumschnitt gemacht. Der Einschub fährt 900 mm nach vor und macht den 2. Besäumschnitt.

Die Maschine stoppt, der Streifen muss gedreht werden. Nun wird die Platte gegen die Formatanschläge gelegt, das Programm gestartet und bei Absolut 1415.00 mm der Besäumschnitt durchgeführt. Der Einschub fährt 45.00 mm nach vor und macht dort eine Nut. Anschliessend fährt der Einschub noch 1355.00 mm nach vor, macht das Kettenmass und schiebt aus.

6.11. Sortiertes Formaten


Es ist nicht zweckmässig, verschiedene Teile immer laufbezogen zu organisieren. Um die Suche nach verschiedenen Formatprogrammen zu erleichtern, wurde im Commander ein Suchmenue eingebaut. Es ist hier möglich, Formate laufübergreifend zu suchen.

Die Optimierung lässt für jedes Format 2 individuelle Texte zu. Man nennt sie "Bezeichnung 1" mit 24 Stellen und "Bezeichnung 2" mit 15 Stellen.

Diese Texte können auch im Commander editiert werden.

Wenn Sie aus dem Hauptmenue die Taste F14 drücken, gelangen Sie zum Suchmenue. Sie können jetzt innerhalb der Bezeichnung 1 oder 2 suchen. Dazu gibt man die Anfangsbuchstaben jener Bezeichnung ein, die man suchen möchte. Danach betätigt man "ENTER". Es erscheinen alle Formate, auf die das Suchkriterium passt.

Wenn Sie einen "*" eingeben, ist kein Suchkriterium gewählt und es werden alle Formate, unabhängig vom Lauf, angezeigt.

SORT. FORMATEN				Teil: 9
BEZ. 1:	BEZ. 2:	Mass	Anz	
Tuere links	12233	1000x1500	1	
Mitten Tuere 58845	Kunde Maier	1000x1500	1	
Schaltkasten mit Symmetrie	Kunde Huettner	1000x1500	1	
Teile mit 200 x 300 mm	Kunde Maier	1000x1500	1	
Schranktuere links	Teil 33/678	1040x2030	1	
Symmetrieteile	Kunde Braun	1000x1500	1	
Vorderteile Ts/3044	Kettennuten Zinn	1030x1500	1	
Nutzen Teil 55/88	Kunde Gruber	1525x2520	1	

BEZ. 2: *

9/06

F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18
SUCHEN	SUCHEN	WEITER	FORMAT ->	FORMAT ->			
BEZ. 1:	BEZ. 2:	SUCHEN	EDIT	PRODUCT.			
ETIKETT				F15	F16	F17	F18
DRUCKEN				RESET	RESET	RESET	RESET
				BEZUGLOS	BEZUGLOS	BEZUGLOS	BEZUGLOS

Mit den Cursortasten lässt sich nun eine bestimmte Formatezeile anwählen. Sie können mit diesem Format nun entweder zur Spezialprogrammeneingabe gehen und das Formatprogramm editieren, oder mit der Funktionstaste F7 in die Produktion wechseln und das Spezialprogramm schneiden.

Mit F9 lässt sich das dazugehörige Etikett drucken, wenn im Commander für diesen Teil ein Etikett vorhanden ist.

Wenn Sie irgendeinen oder mehrere Buchstaben als Suchkriterium wählen und mehr Formate die Bedingung erfüllen als angezeigt

werden können, so kann man mit der Taste F3 "Weiter Suchen"
weitere Formate anzeigen.


7. Das Diagnose - Fenster

7.1. Zweck und Funktion des Diagnosefensters

Das Diagnosefenster dient zur direkten Kommunikation mit der SPS-Steuerung. Hier können Eingänge, Ausgänge, Zeiten und Zähler, Merker, Datenworte angezeigt und gegebenenfalls verändert werden.

7.2. Das Status - Endlagen Fenster

Da die Handhabung des Diagnosefensters etwas schwierig ist, haben wir im Commander das "Status Endlagen" - Fenster eingeführt.



Das Stat. Endlagen - Fenster dient zur einfachen Fehlersuche. Es sind sämtliche wichtiger Endschalter und damit Eingänge der SPS dargestellt.

Wenn man mit dem Cursor auf und ab fährt, wird im Bild links schematisch der Ort des Endschalters grün dargestellt. Der Text bei jeder Endlage ist der Text im Elektroschaltenschema.

Ein Eingang kann nur die beiden logischen Zustände 0 oder 1 (Spannung oder keine Spannung) besitzen. In einem grossen Symbol oben rechts wird der Zustand in jeder Zeile durch einen vollen Kreis (grün) oder leeren Kreis (hell) zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

7.3. Bedienung des Diagnosefensters

Wenn Sie das Diagnose-Menue aufschlagen, sehen Sie folgendes Bild:

DIAGNOSE		11:32	
STEUERN AUS		STATUS AUS	
Adresse	DB	31....24 23....16 15....binär.....0	hex dezimal
ADRESSEN EDITIEREN	STEUERN EDITIEREN	FEHLER ANZEIGEN	STATUS ENDLAGEN STATUS AUS STATUS EIN

Wie immer können hier alle aktiven Tasten und die Zahlen zum Editieren verwendet werden.

7.3.1. Beobachten von SPS-Bereichen und Zuständen

Wenn Sie Zustände in der SPS beobachten wollen, drücken Sie im Diagnose - Menue die Taste F1 "Adressen editieren".

Nun wird in der Liste unten ein Balken ersichtlich, mit dem Sie die verschiedenen Datenfelder der SPS editieren können. Diese sind auf den Funktionstasten zu sehen und bedeuten folgendes :

- F1: MW (Merker Wort)
- F2: DW (Daten Wort)
- F3: EW (Eingangs Wort)
- F4: AW (Ausgangs Wort)
- F5: TW (Timer Wort)
- F6: ZW (Zähler Wort)
- F9: MD (Merker Doppelt-Wort)
- F10: E (Eingang)
- F11: A (Ausgang)
- F12: M (Merker)

Nach Drücken einer dieser Funktionstasten erscheint das entsprechende Kürzel in der Zeile. Sie können nun die Adresse mit den Zahlen der Tastatur editieren.

Mit der Taste #7 ist es möglich, bei einer Wort - Darstellung zwischen der Bits 0-15 und 16-31 hin und herzuschalten.

		DIAGNOSE		10:40																									
ADRESSEN EDIT		STEUERN AUS		SLOTUS AUS																									
Adresse	DB	31....24 23....16 15....binär....0	hex	dezimal																									
EU 02.00	021																												
DW 0054																													
E 01.22																													
M 123.31																													
<table border="1"> <tr> <td>F1</td> <td>F2</td> <td>F3</td> <td>F4</td> <td>F5</td> <td>F6</td> <td>F7</td> <td>F8</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>DN</td> <td>EN</td> <td>AM</td> <td>TM</td> <td>ZW</td> <td>.00/.16</td> <td>STATUS EIN</td> </tr> <tr> <td>MD</td> <td>E</td> <td>A</td> <td>n</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	MM	DN	EN	AM	TM	ZW	.00/.16	STATUS EIN	MD	E	A	n				
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8																						
MM	DN	EN	AM	TM	ZW	.00/.16	STATUS EIN																						
MD	E	A	n																										

Bei Auswahl eines Daten-Wortes, welches beobachtet werden soll, muss noch der DB (Daten Baustein) angegeben werden. Bei Ein- und Ausgängen kann die direkte Adresse angegeben werden. Es bedeutet zum Beispiel 2.16 der 16. Ringang an 2. Steckplatz.

Mit dem Cursor können Sie sich nach unten bewegen und weitere Adressen editieren. Haben Sie Ihre Eingabe abgeschlossen, wird mit der Taste F8 (Status ein) die Diagnose aktiviert. Es werden die zu den Datenworten gehörenden Werte rechts in derselben Zeile eingetragen.

DIAGNOSE

10:48

STEUERN AUS

STATUS EIN

Adresse	DB	31...24 23...16 15...binär...0	hex	dezimal
EW 02.00		00000000 00000000	0000	0
DW 0054	021	00000000 00000000	0000	0
E 01.22		0		
M 123.31		0		

F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
ADRESSEN EDITIEREN	STEUERN EDITIEREN		FEHLER ANZEIGEN	STATUS ENDLAGEN	STATUS AUS	STATUS EIN
						F-16

Solange die Diagnose auf "STATUS EIN" steht, werden die Werte im Bildschirm von der SPS laufend aktualisiert, also immer mitgeschrieben. Durch Drücken der Taste F7 "STATUS AUS" kann das Bild eingefroren werden.

Sie können nun neuerlich F8 Drücken, um wieder die neuesten Werte zu sehen.

Beachten Sie : Solange der Zustand "STEUERN" auf "AUS" ist, werden die Zustände in der SPS nur beobachtet. Es können also keine Änderungen der Datenworte vorgenommen werden!

7.3.2. Veränderung der Werte in der SPS

		DIAGNOSE	14427		
		STEUERN AUS	STATUS AUS		
Adresse	DB	31....24 23....16 15....binär....0	hex	dezimal	
EW 02.00		00000100 11000110	04C6	1222	
DW 0054	021	00000001 11001000	01C8	456	
E 01.22		1			
M 123.31		1			

F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
ADRESSEN EDITIEREN	STEUERN EDITIEREN		FEHLER ANZEIGEN	STATUS ENDLADEN	STATUS AUS	STATUS EIN	

Eine Veränderung von Worten in der SPS durch die Diagnose sollte nur von Fachleuten erfolgen, insbesondere die Beeinflussung von Eingangszuständen kann gefährlich sein.

Sollte dies trotzdem einmal notwendig sein, so gehen Sie bitte folgendermassen vor :

Nachdem Sie die Taste F3 gedrückt haben, müssen Sie das Passwort eingeben. Anschliessend wird rechts ein roter Cursor sichtbar. Innerhalb dieses Cursors können Sie nun beliebige Werte für die einzelnen Datenworte der SPS editieren.

Wenn alle beabsichtigten Werte eingegeben sind, werden diese mit der Taste F4 "Steuern ein" zur SPS geschickt. Wenn nun die Taste F9 "STATUS EIN" gedrückt wird, werden die Werte an die SPS übertragen, die Reaktion der SPS auf diese Werte kann im danebenliegenden Datenfeld sofort abgelesen werden.

ACHTUNG: Das Steuern der Maschine aus der Diagnose heraus darf nur durch Techniker der Firma Schelling oder durch vorherige Rücksprache mit einem Techniker der Firma Schelling erfolgen.

7.4 Beispiele

7.4.1. Diagnose eines Merkerwortes:

DIAGNOSE		10:55			
STEUERN AUS		STATUS AUS			
Adresse	DB	31....24 23....16 15....binär....0	hex	dezimal	
MW 010.16		00000000 11101001	00E9	233	
ADRESSEN EDITIEREN	STEUERN EDITIEREN	FEHLER ANZEIGEN	STATUS ENDLAGEN	STATUS AUS	STATUS EIN

In der SFS haben die Merkerworte einen Adressbereich von 00.00-126.16. Ein Merkerwort hat eine Länge von 32 Bits. Da aber nur 16 Bits auf einmal in der Diagnose dargestellt werden, muss mit der Funktionstaste F7 zwischen den ersten 16 Bits oder den zweiten 16 Bits umgeschaltet werden.

Diagnose des Merkerwortes 10.16:

Wenn Sie durch Drücken der Funktionstaste F11 (Diagnose) in das Diagnose-Fenster gekommen sind, drücken Sie anschliessend die Funktionstaste F1 (ADR. EDIT).

Sie befinden sich nun im Editiermodus, der Diagnose-Status ist ausgeschaltet.

Durch Drücken der Taste F1 (MW), können Sie nun eine Adresse eines Merkerwortes editieren.

Für diesen Fall geben Sie nun zuerst eine 1 auf dem Num-Block und dann eine 0 ein. Danach betätigen Sie die Funktionstaste F7 (100/16), wodurch auf die Bits 16-31 zugegriffen wird. Wenn nun in der ersten Zeile "MW 010.16" steht, drücken Sie die Funktionstaste F8 (STATUS EIN), wodurch sie aus dem Editiermodus aussteigen und die Diagnose aktivieren.

Auf der Anzeige sehen Sie nun das von Ihnen editierte Datenwort, rechts davon sehen Sie den Zustand der Bits 16-31 (das äusserst rechte Bit ist nun das Bit 16, das äusserst linke ist Bit 31). Die nächste Spalte zeigt den hexadezimalen Wert des angezeigten Bytes (16-Bits). Die äusserst rechte Spalte zeigt den Dezimalwert an. Mit der ESC Taste steigen Sie aus der Diagnose aus.

7.4.2. Diagnose von DW, EW, AW, ZW, JW:

Die Diagnose von : Daten-Wort (Adressenbereich: 0-1023)
Eingangs-Wort (Adressenbereich: 0.0-63.16)
Ausgangs-Wort (Adressenbereich: 0.0-63.16)
Zeit-Wort (Adressenbereich: 0-127)
Zähler-Wort (Adressenbereich: 0-127)

ist vom Ablauf her das selbe. Nur anstelle der Taste F1 im Editiermodus muss nun die entsprechende Funktionstaste gedrückt werden.

7.4.3. Diagnose von E, A, M:


Durch Drücken der Funktionstasten F10-F12 (E, A, M) kann nun nur ein Eingang, Ausgang oder Merker betrachtet werden. Beim editieren ist darauf zu achten, dass die gesamte Adresse korrekt editiert wird. Auch die Stellen hinter dem Komma!

Bsp.: E 12.08 ... F10 > 1 > 2 > . > 0 > 8

Darach geht es genau so weiter, wie zuvor beschrieben.

7.4.4. Diagnose MD:

Bei der Diagnose eines Merker-Doppelwortes kann auch noch ein Doppelwort angezeigt werden.



8. Schnittplanoptimierung

Aufgabe der Schnittplanoptimierung ist es, die Teilliste eines Auftrages so in ein Kopplattenformat (mehrere Kopplattenformate) hineinzufügen, dass ein Minimum an Verschchnitt und eine möglichst gute Auslastung der Säge das Resultat sind.

Das Optimierungsprogramm ist auf einem IBM-kompatiblen PC installiert. Die genaue Beschreibung des Optimierungsprogramms steht in dem dazugehörigen Manual.

In der Bedienungsanleitung des Commanders beschränken wir uns auf die Informationen, die für den Sägeföhrer interessant sind. Folgende Daten werden vom Optimierungscomputer über ein serielles Kabel (Online) übertragen :

- Schnittpläne
- Etiketten
- Automatische Format-Programme

Die Übertragung erfolgt über eine serielle Schnittstelle (RS 232). Bei Übertragungslängen von mehr als 15 m (Richtwert) wird mit Hilfe von 2 Modems eine 3 Zustands/20 mA Sirenschleife aufgebaut (Reichweite bis zu 10 km). Das Verbindungskabel wird an der COM1 des Commanders angeschlossen.

8.1 Übertragung von Schnittplänen

Von der Optimierung werden alle Schnittpläne, die in einem Optimierungslauf erstellt werden, in einem LAUF (auch Auftrag) zusammengefasst. Die dabei erzeugten Etiketten tragen dieselbe Laufnummer.


Wird von der Optimierung der erste PLAN eines Laufs an den Commander übertragen, werden alle bereits vorhandenen Pläne mit dieser Laufnummer gelöscht.

Die Schnittpläne werden zeilenweise übertragen. Vor jeder Zeile fragt die Optimierung mit dem Zeichen ENQ an, ob die Verbindung in Ordnung ist und die Daten abgespeichert werden können. Wenn ja, antwortet der Commander mit dem Zeichen ACK und die Optimierung sendet die nächste Zeile. Wenn nicht, sendet der Commander NAK oder ein anderes Zeichen, das beim Optimierungscomputer eine entsprechende Fehlermeldung auslöst.

Ist die Ursache des Fehlers gefunden, kann die Übertragung neuerlich gestartet werden.

Während der Übertragung wird am Schirm ein Fenster geöffnet, in dem die wichtigsten Informationen über die empfangenen Daten angezeigt werden.

Sind die Daten fertig übertragen, können diese Pläne über Inhaltsverzeichnis des Commanders ausgewählt und geschnitten werden.



9. Commanderinterne Fehlermeldungen

9.1. Fehlermeldung "Die Pufferbatterie der Silicon-Disc ist leer"

Die Schnittpläne des Commanders sind auf RAM's gespeichert. Das heisst, wenn diese die Spannung verlieren gehen die Daten verloren. Sinkt die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert ab, kommt beim Einschalten diese Meldung auf dem Bildschirm.

Nun sollte bei eingeschalteter Maschine die Pufferbatterie gewechselt werden. Die Daten der Schnittpläne sind dann nicht verloren.

9.2. AMS - BUS Fehler

Hier handelt es sich um einen Hardware - Fehler. Die Fehlermeldung kann erscheinen, wenn :

- * Die SPS nicht läuft (z.B. keine Spannung hat)
- * Ein Programm-Treiber nicht geladen werden kann

Sie können versuchen, bei der SPS ein URLÖSCHEN durchzuführen. Dazu ist an der CPU-Karte der SPS das Drücken von 2 Knöpfen (RESET, NET) gleichzeitig notwendig. Ebenfalls muss der Commander neu gestartet werden. Die Konfiguration der Maschine ist allerdings verloren und muss laut Liste unter Punkt 10 neu editiert werden.

Auf jeden Fall sollten Sie sich mit der Firma SCHELLING & CO. in Verbindung setzen!!

9.3. Silicon - Disc defekt

Diese Meldung kann erfolgen, wenn die Silicon - Disk aus irgend einem Grund nicht mehr lesbar ist.


Wenn die Batterie ausgefallen ist und die Formatierung der Silicon-Disk verloren wurde, können Sie durch Drücken von 2 x Taste "!" die Silicon - Disk neu formatieren. Die Schnittpläne sind dann allerdings verloren.

Auf jeden Fall mit SCHELLING & Co. in Verbindung setzen!

9.4. Der Commander bleibt beim Hochstarten hängen

Falls das Titelbild des Commanders nicht erscheint, ist die Ursache, das die SPS - Steuerung nicht läuft. Auf der CPU Karte der SPS befindet sich ein rotes, 4 stelliges Display. Dort kann eine Störungsnummer abgelesen werden.

An der Vorderseite der CPU-Karte befindet sich ein grünes "Türchen", das geöffnet werden kann. An der Innenseite kann dort mit der Störungsnummer die Ursache im Klartext abgelesen werden.



10. Einstellungen in den Konfigurationsseiten:

Passwort : 'nein'

Die folgenden Daten sind bei Verlust korrekt einzugeben um die Funktion der Maschine sicherzustellen. Änderungen sollten auf jeden Fall schriftlich festgehalten werden.

In die Konfigurationsseiten kommen Sie über das Untermenü F10 Konfig. Jede Konfigurationsseite ist leichfertigen Zugriff durch ein Passwort geschützt.

Konfigurations-Daten-Liste:

Sägeblattdaten :

Sägeblattbreite:	_____	mm
Sägeblattdurchmesser :	_____	mm
Sägeblattüberstand :	_____	mm
Stufenschritt :	_____	mm
Langsam einschneiden :	_____	m/m
Langsam ausschneiden :	_____	m/m
Warteposition Sägeaggregat :	_____	m
Warteposition Einschub :	_____	m
Vakuum Stepelgeschwindigkeit :	_____	s

Konfigurations-Daten-Liste:

Klemmer:

Bereich, unsichere Klemmung :	_____	mm
-"- , Kante gefährdet:	_____	mm
Klemmerbreite :	_____	mm
Klemmer 1 Position:	_____	mm
Klemmer 2 Position:	_____	mm
Klemmer 3 Position:	_____	mm
Klemmer 4 Position:	_____	mm
Klemmer 5 Position:	_____	mm
Klemmer 6 Position:	_____	mm
Klemmer 7 Position:	_____	mm
Klemmer 8 Position:	_____	mm
Klemmer 9 Position:	_____	mm
Klemmer 10 Position:	_____	mm
Klemmer 11 Position:	_____	mm
Klemmer 12 Position:	_____	mm
Klemmer 13 Position:	_____	mm
Klemmer 14 Position:	_____	mm
Klemmer 15 Position:	_____	mm
Klemmer 16 Position:	_____	mm
Klemmer 17 Position:	_____	mm

Konfigurations-Daten-Liste:

Parameter:

Schnittlänge:	_____	mm
Maximale Plattenlänge:	_____	mm
Maximale Plattenbreite:	_____	mm
Maximale Pakethöhe:	_____	mm
Voreinstellung Abfall hinten:	_____	mm
Sägeblattdurchmesser min.:	_____	mm
Sägeblattdurchmesser max.:	_____	mm
Maximaler Sägeblattüberstand:	_____	mm
Fenster, Abstand vorn :	_____	mm
Fenster, Abstand hinten :	_____	mm
Maximale Streifenbreite :	_____	mm
Minimale Kantenbreite :	_____	mm
Kante Besäumung :	_____	mm
Nennstrom Sägemotor :	_____	A
Nennstrom Frequenzumformer :	_____	A

Konfigurations-Daten-Liste:

Eichwerte:

Eichmass des Einschubs:	_____	mm
Beschleunigung/Verzögerung:	_____	%
Endabschaltpunkt:	_____	mm
Eichmass Druckbalken:	_____	mm
nicht belegt	_____	m
Klemmerkorrektur:	_____	mm
Eichmass Formatanschläge:	_____	mm
Pos. für Paketübernahme:	_____	mm
Übern -Pos.- schmale Platten:	_____	mm
Schleichgang vor Paket:	_____	mm
Eichmass Lastspindel: :	_____	mm
Eichmass Sägehöhe :	_____	mm

Konfigurations-Daten-Liste:

Zeiten:

Umschaltzeit Einschub:	_____	S
Umschaltzeit Abschiebewagen:	_____	S
Lichttaste Abschiebewg.:	_____	S
Druckbalken ab:	_____	S
Niederhalter ab:	_____	S
Niederhalter oben:	_____	S
Kartenvorritzer zurückschwenken:	_____	S
Klemmung zu:	_____	S
Klemmung auf:	_____	S
Klemmer senken:	_____	S
Streifenausrichter auf:	_____	S
Streifenausrichter vor:	_____	S
Formatanschläge unten:	_____	S
Paketausrichter vor:	_____	S
Paketausrichter ausrichten:	_____	S
Rollbahn STOPP:	_____	S
Vakuum, Abschieber ab:	_____	S
Vakuum, abtropfen:	_____	S
Vakuum, Separierung abtropfen:	_____	S
Vakuum, Paketausrichter 1. Hub :	_____	S
Vakuum, Paketausrichter 2. Hub:	_____	S
Vakuum, Platte schräg aufnehmen:	_____	S

Konfigurations-Daten-Liste:

Vakuumbes.:

Fixmass Saugreihe V2:	_____	m
Fixmass Saugreihe V3:	_____	m
Fixmass Saugreihe V4:	_____	m
Fixmass Saugreihe V5:	_____	m
Vakuum Mindestgeschwindigkeit:	_____	
Vakuum Rampe auf vorsch.:	_____	
Vakuum Rampe ab vorschieb.:	_____	
Vakuum verschieben langsam:	_____	
Vakuum verschieben schnell:	_____	
Abwerfen, maximale Plattendicke:	_____	